





Bedienungsanleitung



Copyright © 2011 ROLAND CORPORATION

Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise, bedarf einer ausdrücklichen, schriftlichen Genehmigung von ROLAND CORPORATION.

Liste der Roland-Vertretungen

AFRICA

EGYPT

Al Fanny Trading Office 9, EBN Hagar Al Askalany Street, ARD E1 Golf, Heliopolis, Cairo 11341, EGYPT TEL: (022)-417-1828

REUNION MARCEL FO-YAM Sarl 25 Rue Jules Hermann, Chaudron - BP79 97 491 Ste Clotilde Cedex, REUNION ISLAND TEL: (10262) 218-429

SOUTH AFRICA T.O.M.S. Sound & Music (Pty)Ltd. 2 ASTRON ROAD DENVER JOHANNESBURG ZA 2195, SOUTH AFRICA TEL: (011) 417 3400

Paul Bothner(PTY)Ltd. Royal Cape Park, Unit 24 Londonderry Road, Ottery 7800 Cape Town, SOUTH AFRICA TEL: (021) 799 4900



CHINA Roland Shanghai Electronics Co.,Ltd. 5F. No.1500 Pingliang Road Shanghai 200090, CHINA TEL: (021) 5580-0800

Roland Shanghai Electronics Co.,Ltd. (BEIJING OFFICE) 3F, Soluxe Fortune Building 63 West Dawang Road, Chaoyang District, Beijing, CHINA TEL: (010) 5960-2565

HONG KONG Tom Lee Music 11/F Silvercord Tower 1 30 Canton Rd Tsimshatsui, Kowloon, HONG KONG TEL: 852-2737-7688

Parsons Music Ltd. 8th Floor, Railway Plaza, 39 Chatham Road South, T.S.T, Kowloon, HONG KONG TEL: 852-2333-1863

INDIA Rivera Digitec (India) Pvt. Ltd. 411, Nirman Kendra Mahalaxmi Flats Compound Off. Dr. Edwin Moses Road, Mumbai-400011, INDIA TEL: (022) 2493 9051

INDONESIA PT. Citra Intriama Ruko Garden Shopping Arcade Unit 8 CR, Podomoro City JLLetjend. S.Parman Kav.28 Jakarta Barat 11470, INDONESIA TEL: (021) 5698-5519/5520

KOREA Cosmos Corporation 1461-9, Seocho-Dong, Seocho Ku, Seoul, KOREA TEL: (02) 3486-8855

MALAYSIA/ SINGAPORE Roland Asia Pacific Sdn. Bhd. 45-1, Block C2, Jalan PlU 1/39, Dataran Prima, 47301 Petaling Jaya, Selangor, MALAYSIA TEL: (03) 7805-3263

PHILIPPINES G.A. Yupangco & Co. Inc. 339 Gil J. Puyat Avenue Makati, Metro Manila 1200,

PHILIPPINES TEL: (02) 899 9801 TAIWAN ROLAND TAIWAN ENTERPRISE CO., LT D.

PF-5, No. 112 Chung Shan North Road Sec. 2 Taipei 104, TAIWAN R.O.C. TEL: (02) 2561 3339 THAILAND

Theera Music Co., Ltd. 100-108 Soi Verng Nakornkasem, New Road,Sumpantawong, Bangkok 10100, THAILAND TEL: (02) 224-8821

VIET NAM VIET THUONG CORPORATION 386 CACH MANG THANG TAM ST. DIST.3, HO CHI MINH CITY, VIET NAM TEL: (08) 9316540



AUSTRALIA/ NEW ZEALAND Roland Corporation Australia Pty.,Ltd. 38 Campbell Avenue Dee Why West. NSW 2099, AUSTRALIA

For Australia TEL: (02) 9982 8266 For New Zealand TEL: (09) 3098 715

CENTRAL/LATIN AMERICA

ARGENTINA Instrumentos Musicales S.A. Av.Santa Fe 2055 (1123) Buenos Aires, ARGENTINA TEL: (011) 4508-2700

BARBADOS A&B Music Supplies LTD 12 Webster Industrial Park Wildey, St.Michael, BARBADOS TEL: (246) 430-1100

BRAZIL Roland Brasil Ltda. Rua San Jose, 211 Parque Industrial San Jose Cotia - Sao Paulo - SP, BRAZIL TEL: (011) 4615 5666

CHILE Comercial Fancy II S.A. Rut: 96.919.420-1 Nataniel Cox #739, 4th Floor Santiago - Centro, CHILE TEL: (02) 688-9540

COLOMBIA Centro Musical Ltda. Cra 43 B No 25 A 41 Bododega 9 Medellin, COLOMBIA TEL: (574) 3812529

COSTA RICA JUAN Bansbach Instrumentos Musicales Ave.1. Calle 11, Apartado 10237, San Jose, COSTA RICA TEL: 258-0211

CURACAO Zeelandia Music Center Inc. Orionweg 30 Curacao, Netherland Antilles TEL: (305) 5926866

DOMINICAN REPUBLIC Instrumentos Fernando Giraldez Calle Proyecto Central No.3 Ens.La Esperilla

Ens.La Esperilla Santo Domingo, DOMINICAN REPUBLIC TEL: (809) 683 0305

ECUADOR Mas Musika

Rumichaca 822 y Zaruma Guayaquil - ECUADOR TEL: (593-4) 2302364

EL SALVADOR OMNI MUSIC 75 Avenida Norte y Final Alameda Juan Pablo II, Edificio No.4010 San Salvador, EL SALVADOR TEL: 262-0788

GUATEMALA Casa Instrumental Calzada Roosevelt 34-01,zona 11 Ciudad de Guatemala,

Clutate de Cuaternara, GUATEMALA TEL: (502) 599-2888 **HONDURAS Almacen Pajaro Azul S.A. de C.V.** BO/Paz Barahona 3 Ave.11 Calle S.O San Pedro Sula, HONDURAS TEL: (504) 553-2029

TEL: (504) 553-2029 MARTINIQUE Musique & Son Z.I.Les Mangle 97232 Le Lamentin,

MARTINIQUE F.W.I. TEL: 596 596 426860

10 Rte De La Folie 97200 Fort De France MARTINIQUE F.W.I. TEL: 596 596 715222

MEXICO Casa Veerkamp, s.a. de c.v. Av. Toluca No. 323, Col. Olivar de los Padres 01780 Mexico D.F., MEXICO TEL: (55) 5668-6699

NICARAGUA Bansbach Instrumentos Musicales Nicaragua Altamira D'Este Calle Principal de la Farmacia 5ta.Avenida 1 Cuadra al Lago.#503 Managua, NICARAGUA TEL: (505) 277-2557

PANAMA SUPRO MUNDIAL, S.A. Boulevard Andrews, Albrook, Panama City, REP. DE PANAMA TEL: 315-0101

PARAGUAY Distribuidora De Instrumentos Musicales J.E. Olear y ESQ. Manduvira Asuncion, PARAGUAY

TEL: (595) 21 492147 **PERU** Audionet Distribuciones Musicales SAC Juan Fanning 530 Miraflores Lima - PERU TEL: (511) 4461388

TRINIDAD AMR Ltd Ground Floor Maritime Plaza Barataria TRINIDAD W.I. TEL: (868) 638 6385

URUGUAY Todo Musica S.A. Francisco Acuna de Figueroa 1771 C.P.: 11.800 Montevideo. URUGUAY

TEL: (02) 924-2335 VENEZUELA Instrumentos Musicales Allegro,C.A. Av.las industrias edf.Guitar import #7 zona Industrial de Turumo

Caracas, VENEZUELA

TEL: (212) 244-1122

EUROPE

BELGIUM/FRANCE/ HOLLAND/ LUXEMBOURG Roland Central Europe N.V. Houtstraat 3, B-2260, Oevel (Westerlo) BELGIUM TEL: (014) 575811

CROATIA ART-CENTAR Degenova 3. HR - 10000 Zagreb, CROATIA TEL: (1) 466 8493

CZECH REP. CZECH REPUBLIC DISTRIBUTOR s.r.o Voctárova 247/16 180 00 Praha 8, CZECH REP.

TEL: (2) 830 20270 **DENMARK Roland Scandinavia A/S** Skagerrakvej 7 Postbox 880 DK-2100 Copenhagen, DENMARK TEL: 3916 6200

FINLAND Roland Scandinavia As, Filial Finland Vanha Nurmijarventie 62 01670 Vantaa, FINLAND TEL: (0) 9 68 24 020

GERMANY/AUSTRIA

Roland Elektronische Musikinstrumente HmbH. Oststrasse 96, 22844 Norderstedt,

GERMANY

TEL: (040) 52 60090 GREECE/CYPRUS STOLLAS S.A. Music Sound Light 155, New National Road Patras 26442, GREECE TEL: 2610 435400

HUNGARY Roland East Europe Lt

Roland East Europe Ltd. 2045. Törökbálint, FSD Park 3. ép., HUNGARY TEL: (23) 511011

IRELAND Roland Ireland E2 Calmount Park, Calmount Avenue, Dublin 12, Republic of IRELAND TEL: (01) 4294444

ITALY Roland Italy S. p. A. Viale delle Industrie 8, 20020 Arese, Milano, ITALY TEL: (02) 937-78300

NORWAY Roland Scandinavia Avd. Kontor Norge Lilleakerveien 2 Postboks 95 Lilleaker N-0216 Oslo,

NORWAY TEL: 2273 0074 POLAND ROLAND POLSKA SP. Z O.O

ROLAND POLSKA SP. Z O.O. ul. Kty Grodziskie 16B 03-289 Warszawa, POLAND TEL: (022) 678 9512

PORTUGAL Roland Systems Group EMEA, S.L. Branch Office Porto Edificio Tower Plaza Rotunda Eng. Edgar Cardoso

23, 9°G 4400-676 Vila Nova de Gaia, PORTUGAL TEL: (+351) 22 608 00 60

ROMANIA FBS LINES Piata Libertatii 1, 535500 Gheorgheni, ROMANIA TEL: (266) 364 609 RUSSIA Roland Music LLC Dorozhnaya ul.3,korp.6 117 545 Moscow, RUSSIA TEL: (495) 981-4967

SERBIA Music AP Ltd. Sutjeska br. 5 XS - 24413 Palic, SERBIA TEL: (024) 539 395

SLOVAKIA DAN Acoustic s.r.o. Povazská 18. SK - 940 01 Nové Zámky, SLOVAKIA TEL: (035) 6424 330

SPAIN Roland Systems Group EMEA, S.L. Paseo García Faria, 33-35 08005 Barcelona, SPAIN TEL: 93 493 91 00

SWEDEN Roland Scandinavia A/S SWEDISH SALES OFFICE Mårbackagatan 31, 4 tr. SE-123 43 Farsta, SWEDEN TEL: (0) 8 683 04 30

SWITZERLAND Roland (Switzerland) AG Landstrasse 5, Postfach, CH-4452 Itingen, SWITZERLAND TEL: (061) 975-9987

UKRAINE EURHYTHMICS Ltd. PO.Box: 37-a. Nedecey Str 30 UA - 89600 Mukachevo, UKRAINE TEL: (03131) 414-40

UNITED KINGDOM Roland (U.K.) Ltd. Atlantic Close, SWANSEA SA7 9FJ, UNITED KINGDOM TEL: (01792) 702701

MIDDLE EAST

BAHRAIN Moon Stores No.1231&1249 Rumaytha Building Road 3931, Manama 339, BAHRAIN TEL: 17 813 942

IRAN MOCO INC. Jadeh Makhsous Karaj (K-9), Nakhe Zarin Ave. Jalal Street, Reza Alley No.4 Tehran 1389716791, IRAN TEL: (021)-44545370-5

ISRAEL Halilit P. Greenspoon & Sons Ltd.

8 Retzif Ha'alia Hashnia St. Tel-Aviv-Yafo ISRAEL TEL: (03) 6823666

JORDAN MUSIC HOUSE CO. LTD. FREDDY FOR MUSIC P. O. Box 922846 Amman 11192, JORDAN TEI: (06) 5692696

KUWAIT EASA HUSAIN AL-YOUSIFI & SONS CO. Al-Yousifi Service Center

P.O.Box 126 (Safat) 13002, KUWAIT TEL: 00 965 802929

LEBANON Chahine S.A.L. George Zeidan St., Chahine Bldg., Achrafich, P.O.Box: 16-5857 Beirut, LEBANON TEL: (01) 20-1441 OMAN

TALENTZ CENTRE L.L.C. Malatan House No.1 Al Noor Street, Ruwi SULTANATE OF OMAN TEL: 2478 3443

QATA R AL-EMADI TRADING & CONTRACTING CO. P.O. Box 62, Doha, QATAR TEL: 4423-554

SAUDI ARABIA aDawliah Universal Electronics APL Behind Pizza Inn Prince Turkey Street

ADawliah Building, PO BOX 2154, Alkhobar 31952, SAUDI ARABIA TEL: (03) 8643601 SYRIA

Technical Light & Sound Center PO Box 13520 Bldg No.49 Khaled Abn Alwalid St. Damascus, SYRIA TEL: (011) 223-5384

TURKEY ZUHAL DIS TICARET A.S. Galip Dede Cad. No.33 Beyoglu, Istanbul, TURKEY TEL: (0212) 249 85 10

U.A.E. Zak Electronics & Musical Instruments Co. L.L.C. Zabeel Road, Al Sherooq Bldg., No. 14, Ground Floor, Dubai, U.A.E. TEL: (04) 3360715

NORTH AMERICA

CANADA Roland Canada Ltd. (Head Office) 5480 Parkwood Way Richmond B. C., V6V 2M4, CANADA TEL: (604) 270 6626

Roland Canada Ltd. (Toronto Office) 170 Admiral Boulevard Mississauga On L5T 2N6, CANADA TEL: (905) 362 9707

U. S. A. Roland Corporation U.S. 5100 S. Eastern Avenue Los Angeles, CA 90040-2938, U. S. A. TEL: (323) 890 3700

Stand: Februar 2011

Das ganzheitliche Erlebnis eines perfekten Flügelklangs

Das neue V-Piano Grand kombiniert Rolands revolutionäre Modeling-Technologie mit dem edlen Gehäuse eines Flügels und einem innovativen Mehrkanal-Audiosystem, welches durch die Echtzeit-Positionierung der einzelnen Klangkomponenten ein dreidimensionales Klangfeld erzeugt. Zusammen mit der exzellenten PHA III "Ivory Feel"-Druckpunkttastatur und dem realistischen PDA-Pedal bietet das V-Piano Grand dem anspruchsvollen Pianisten ein Höchstmaß an Authentizität und hebt die Grenzen zwischen den akustischen und digitalen Welten auf.

Virtuelle Generierung traditioneller und neuartiger Pianoklänge sowie die individuelle Gestaltungsmöglichkeit eigener Klavierklänge

Das V-Piano Grand besitzt zwei grundsätzliche Klangmodelle: "Vintage Piano" (zur Erzeugung und Formung traditioneller Flügel- und Klaviermodelle) und "Vanguard Piano" (zur Erzeugung neuartiger, bisher nicht existierender Klavierklänge).

Innovatives Mehrkanal-Audiosystem für akustisch perfekten Flügelklang

Sie können Ihr Spiel mit dem V-Piano Grand aufzeichnen und danach das Ergebnis im Zuschauerraum abhören.

Damit haben Sie immer einer perfekte Kontrolle über Ihren V-Piano Grand Klang in dem jeweiligen Konzertsaal.







Lesen Sie zunächst die Sicherheitshinweise auf den Seiten 5-7.

Lesen Sie dann diese Anleitung ganz durch, um sich mit allen Funktionen des Instrumentes vertraut zu machen.

Bewahren Sie die Anleitung zu Referenzzwecken auf.



VORSICHT: RISIKO EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGS. NICHT ÖFFNEN!

UM ELEKTRISCHE SCHLAEGE ZU VERMEIDEN, OEFFNEN SIE NICHT DAS GEHAEUSE UND BERUEHREN SIE KEINE KOMPONENTEN INNERHALB DES GERAETES. ZIEHEN SIE IHREN FACHHAENDLER ZU RATE.



Dieses Zeichen weist darauf hin, dass im Geraet eine hohe Spannung vorliegt, die bei unsachgemaesser Behandlung des Geraetes zu einem elektrischen Schlag fuehren kann.



Dieses Zeichen weist darauf hin, dass das Geraet nur nach Lesen der zugehoerigen technischen Unterlagen von qualifiziertem technischen Personal ueberprueft werden darf.

HINWEISE ZUR VERMEIDUNG VON FEUER, ELEKTRISCHEM SCHLAG ODER VERLETZUNGEN.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE GUT AUFBEWAHREN

HINWEIS - Bei Benutzung von elektrischen Geraeten sollten immer die folgenden Sicherheits-Instruktionen beachtet werden:

- 1. Lesen Sie alle Sicherheitshinweise, die das Geraet betreffen.
- Verwenden Sie das Geraet nie in der Naehe von Wasser z.B. Badewanne, Pool usw.. Auch feuchte Umgebungen (z.B. Keller) sollten vermieden werden.
- Das Geraet sollte nur auf einem vom Hersteller empfohlenen Staender aufgestellt werden.
- 4. Eine zu hohe Lautstaerke kann zu Hoerschaeden fuehren. Achten Sie darauf, die Lautstaerke in einem ertraeglichen Bereich zu halten. Sobald Sie eine Beeintraechtigung Ihres Gehoers vermuten, suchen Sie sofort einen Facharzt auf.
- 5. Das Geraet sollte so aufgestellt werden, dass die interne Ventilation nicht beeintraechtigt wird bzw. die Luftschlitze nicht verdeckt sind.
- Das Geraet sollte nie in der Naehe von Objekten aufgestellt werden, die Hitze abstrahlen, z.B. Heizkoerper. Auch die direkte Einstrahlung von Sonnenlicht sollte vermieden werden.
- 7. Das Geraet sollte nur mit dem vom Hersteller empfohlenen Netzteil betrieben werden.
- Wenn das Geraet laengere Zeit nicht betrieben wird, sollte der Netzstecker aus der Steckdose gezogen werden.

- Achten Sie darauf, dass keine Fluessigkeiten auf und in das Gehaeuse gelangen. Vermeiden Sie ebenfalls, dass kleine Gegenstaende durch die vorhandenen Oeffnungen in das Innere des Gehaeuses fallen.
- 10.Das Geraet sollte von einem qualifizierten Techniker ueberprueft werden, wenn:
 - A. das Netzkabel oder der Netzstecker beschaedigt ist
 - B. Gegenstaende oder Fluessigkeiten in das Innere des Gehaeuses gelangt sind
 - C. das Geraet Regen ausgesetzt war
 - D. das Geraet nicht normal funktioniert oder ein zum Normalzustand veraendertes Verhalten aufweist
 - E. das Geraet fallengelassen wurde oder das Gehaeuse beschaedigt ist.
- 11.Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu ueberpruefen bzw. zu reparieren. Ueberlassen Sie dieses ausschließlich qualifiziertem technischen Personal.

– For the U.K.-

IMPORTANT: THE WIRES IN THIS MAINS LEAD ARE COLOURED IN ACCORDANCE WITH THE FOLLOWING CODE.

BLUE: NEUTRAL BROWN: LIVE

As the colours of the wires in the mains lead of this apparatus may not correspond with the coloured markings identifying the terminals in your plug, proceed as follows:

The wire which is coloured BLUE must be connected to the terminal which is marked with the letter N or coloured BLACK. The wire which is coloured BROWN must be connected to the terminal which is marked with the letter L or coloured RED. Under no circumstances must either of the above wires be connected to the earth terminal of a three pin plug.

SICHERHEITSHINWEISE

Hinweise zur Vermeidung von Feuer, elektrischen Schlägen oder Verletzungen von Personen

Über die Warnung- und Vorsicht-Hinweise

Diese Warnungen sollen den Anwender auf die Gefahren hinweisen, die bei WARNUNG unsachgemäßem Gebrauch des Gerätes bestehen. Dieses Zeichen wird verwendet, um den Anwender auf das Risiko von Verletzungen oder Materialschäden hinzuweisen, die bei unsachgemäßem Gebrauch des Gerätes entstehen können. Die o.g. Faktoren beziehen sich sowohl auf häusliches Inventar als auch auf Haustiere.

Über die Symbole



------ BEACHTEN SIE AUCH DIESE HINWEISE ------

Verwenden Sie nur eine Stromversorgung, die ordnungsgemäß geerdet ist. Das Instrument darf nicht geöffnet oder in irgendeiner Weise verändert werden. Nehmen Sie keine eigenen Reparaturversuche vor. Überlassen Sie dieses einem qualifizierten Techniker.

Vermeiden Sie Umgebungen mit:

extremen Temperaturen (z.B. direkte Sonneneinstrahlung, direkte Nähe zu einem Heizkörper usw.)

.....

- Feuchtigkeit bzw. zu hoher Luftfeuchtigkeit
- zu hohem Salzgehalt in der Luft
- Reaen
- Staubentwicklung
- Vibration.

Stellen Sie sicher, dass die Pianoteller unter den Lenkrollen platziert werden.



Achten Sie darauf, dass das Instrument stabil steht und nicht wackelt.



Achten Sie immer auf eine korrekte und stabile Stromversorgung.



Verwenden Sie mit dem Instrument nur das beigefügte Netzkabel. Verwenden Sie das Netzkabel nicht mit anderen Instrumenten bzw. Geräten.



Vermeiden Sie Beschädigungen des Netzkabels. Knicken Sie es nicht, treten Sie nicht darauf und stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Kabel. Ein beschädigtes Kabel birgt nicht nur die Gefahr elektrischer Schläge, sondern kann auch einen Brand auslösen. Verwenden Sie deshalb niemals ein beschädigtes Netzkabel!



Achten Sie darauf, dass keine Gegenstände (z.B. brennbare Materialien, Münzen, Nadeln) oder Flüssigkeiten (z.B. Wasser, Getränke) in das Instrument gelangen. Stellen Sie keine Gefäße mit Flüssigkeiten (z.B. Gläser, Vasen) auf das Gerät. Verwenden Sie auch keine Insektizide, Parfüms, Alkohol, Nagellack, Spravdosen usw. in der Nähe des Gerätes. Entfernen Sie versehentlich verschüttete Flüssigkeiten sofort mit einem trockenen, weichen Tuch.



Unterbrechen Sie sofort die Stromversorgung, ziehen Sie das Netzteil aus der Steckdose und wenden Sie sich in folgenden Fällen an Ihren Roland-Fachhändler:



- Das Netzteil, das Stromkabel oder der Stecker sind beschädigt
- Es ist Rauchentwicklung eingetreten
- Gegenstände oder Flüssigkeiten sind in das Gerät gelangt
- Das Gerät ist im Regen oder anderweitig nass aeworden
- Das Instrument funktioniert nicht normal oder die Wiedergabe hat sich deutlich verändert.



Stromversorgung

Verwenden Sie keine Stromkreise, durch die auch Geräte gespeist werden, die störende Geräusche erzeugen, z.B. Motoren oder Lichtsysteme. Benutzen Sie ggf. ein Geräuschfiltersystem.

Bevor Sie Verbindungen mit externen Geräten vornehmen, schalten Sie alle beteiligten Geräte aus. Sie verhindern so eventuelle Fehlfunktionen bzw. Beschädigungen der Lautsprecher oder der angeschlossenen Geräte.

Wenn Sie das Instrument vollständig von der Stromversorgung trennen möchten, ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose.

Positionierung

Die Positionierung in der Nähe von grossen Verstärkern kann Brummgeräusche zur Folge haben. Vergrößern Sie in diesem Fall den Abstand zwischen diesem Instrument und dem Verstärker.

Die Aufstellung in der Nähe von Radios und Fernsehern kann deren Empfang beeinträchtigen.

Schnurlose Telefone und Funktelefone können, sobald Sie in der Nähe des Instruments betrieben werden, Störgeräusche verursachen. Betreiben Sie daher Telefone nicht in der Nähe des Gerätes.

Setzen Sie das Instrument keinen extremen Temperaturen aus (z.B. Sonneneinstrahlung, Heizkörper). Die Gehäuseoberfläche kann beschädigt werden. Dieses kann ebenfalls passieren, wenn das Instrument direkt mit einer starken Lichtquelle angestrahlt wird.

Wenn das Instrument Temperaturunterschieden ausgesetzt war (z.B. nach einem Transport), warten Sie, bis sich das Instrument der Raumtemperatur angepasst hat, bevor Sie es einschalten. Ansonsten können durch Kondensierungs-Flüssigkeit Schäden verursacht werden.

Legen Sie keine Gegenstände auf das Instrument. Diese können die Oberfläche zerkratzen.

Legen Sie keine Gegenstände auf die Klaviatur.

Befestigen Sie keine Aufkleber etc. am Instrument. Bei Abziehen von Aufklebern kann die Oberfläche beschädigt werden.

Stellen Sie keine Gefäße mit Flüssigkeit auf das Instrument (z.B. Vasen). Verwenden Sie in der Nähe des Instrumentes keine Sprays, Parfüms etc. Wischen Sie feuchte Stellen mit einem weichen Tuch trocken.

Reinigung

Dieses Instrument besitzt eine Hochglanz-polierte Oberfläche und bedarf daher besonderer Maßnahmen bei der Pflege und Reinigung.

- Entfernen Sie Staub mit einem weichen, sauberen Staubtuch bzw. Staubwedel. Drücken Sie das Tuch nicht zu fest auf die Oberfläche. Achten Sie darauf, dass sich im Staubtuch keine Bestandteile wie z.B. Sandkörner befinden, die Sie verreiben würden. Benutzen Sie keine Reinigungsmittel bzw. Tücher, die Chemikalien enthalten.
- Wenn die Oberfläche matt wird, verwenden Sie ein weiches Tuch mit einem Poliermittel. Benutzen Sie keine Reinigungsmittel bzw. Tücher, die Chemikalien enthalten.

Verwenden Sie keinesfalls Benzin, Verdünnung, Alkohol oder ähnliche Mittel, da die Geräteoberflache verfärbt oder beschädigt werden kann.

Die Pedale sind aus Messing hergestellt. Diese können aufgrund natürlicher Oxydation an Glanz verlieren. Verwenden Sie in diesem Fall ein entsprechendes Reinigungsmittel für Messing.

Reparaturen und Datensicherung

Beachten Sie, dass bei einer Reparatur alle User-Daten verloren gehen können. Wichtige Daten sollten Sie daher vorher sichern. Obwohl Roland bei Reparaturen versucht, mit User-Daten vorsichtig umzugehen, ist ein Datenerhalt bei Reparaturen oft nicht möglich.

Auch während Ihrer Arbeit sollten Sie Ihre Daten regelmäßig sichern, damit bei einer Fehlbedienung bzw. einer Fehlfunktion Ihres Instrumentes die Daten nicht verloren sind.

Sind interne oder extern gesicherte Daten verloren gegangen oder extern gesicherte Daten beschädigt, können diese nicht mehr wiederhergestellt werden. Roland übernimmt keine Haftung für eventuelle Datenverluste, die aufgrund einer solchen Situation auftreten können.

Zusätzliche Hinweise

Behandeln Sie das Instrument mit der notwendigen Sorgfalt, speziell die Bedienelemente und die Anschlussbuchsen, um Fehlfunktionen bzw. Beschädigungen vorzubeugen.

Drücken bzw. schlagen Sie nicht auf das Display.

Während des Betriebes kann das Display sehr leise Nebengeräusche erzeugen. Dieses ist eine Spezifikation und keine Fehlfunktion.

Wenn Sie Kabel verbinden oder abziehen, greifen Sie immer am Stecker und nicht am Kabel selbst, um Kurzschlüsse durch Beschädigungen des Kabels zu vermeiden.

Während des Betriebes strahlt das Instrument Wärme ab. Dieses ist normal und kein Grund zur Beunruhigung.

Stellen Sie die Lautstärke nicht zu hoch ein, und verwenden Sie bei Bedarf Kopfhörer. Stellen Sie auch bei Verwendung eines Kopfhörers die Lautstärke nicht zu hoch ein.

Wenn Sie das Gerät transportieren möchten, informieren Sie sich bei einer professionellen Transportfirma für Klaviere bzw. fragen Sie Ihren Roland-Vertragspartner bzw. Ihr Roland Service Center um Rat.

Achten Sie darauf, dass der Notenständer nicht beschädigt wird.

Verwenden Sie nur Audiokabel ohne integrierten Widerstand. Bei Kabeln mit eingebautem Widerstand wird die Lautstärke deutlich reduziert.

Stellen Sie sicher, dass sich bei Schließen des Tastaturdeckels keine Gegenstände bzw. Haustiere auf der Klaviatur befinden. Sorgen Sie generell dafür, dass sich Haustiere nicht in der Nähe des Instrumentes aufhalten.

Verwendung von externen Speichermedien

Stellen Sie sicher, dass der USB-Speicher vollständig eingesteckt ist.

Berühren Sie nicht die elektrischen Kontakte. Achten Sie darauf, dass die Kontakte nicht verschmutzen.



Beachten Sie die folgenden Hinweise bezüglich der Behandlung von externen Speichermedien:

- Um eine Beschädigung durch statische Elektrizität vorzubeugen, entladen Sie die statische Elektrizität durch Berühren eines metallischen Gegenstandes, bevor Sie das Speichermedium berühren.
- Achten Sie darauf, dass das Speichermedium keinen Kontakt zu metallischen Gegenständen erhält.
- Biegen Sie das Speichermedium nicht, lassen Sie es nicht fallen, und setzen Sie es keinen Erschütterungen bzw. Vibrationen aus.
- Setzen Sie das Speichermedium keiner direkten Hitzestrahlung aus (z.B. direktes Sonnenlicht oder direkte N\u00e4he zu einem Heizk\u00f6rper).
- Achten Sie darauf, dass das Speichermedium nicht nass wird.
- Das Speichermedium darf nicht geöffnet bzw. modifiziert werden.

Behandlung von CDs

Berühren bzw. beschädigen Sie nicht die Unterseite der CD. Auf dieser sind die Daten gespeichert. Beschädigte bzw. verunreinigte CDs können nicht korrekt gelesen werden.

Informationen zum Copyright

Das Aufzeichnen, Vertreiben, Verkaufen, Verleihen, Aufführen oder Senden von geschütztem Audio- und Videomaterial (vollständig oder in Ausschnitten) unterliegt den gesetzlichen Copyright-Bestimmungen und ist ohne Genehmigung des Copyright-Inhabers nicht gestattet.

Dieses Gerät besitzt keinen Kopierschutz, um die Arbeit mit eigenen Daten nicht unnötig zu erschweren. Beachten Sie dennoch immer die Copyright-Vorschriften, wenn Sie mit Copyright-geschützten Daten arbeiten möchten.

Das Copyright auf den Inhalt dieses Instrumentes (Sound-Wellenformen, Styledaten, Patterns, Phrasen, Audio Loops, Bilddaten) liegt bei der Roland Corporation und/oder Atelier Vision Corporation.

Als Besitzer dieses Instrumentes sind Sie Lizenznehmer für die Nutzung der Inhalte dieses Instrumentes für Ihre eigene Arbeit.

Verwenden Sie dieses Gerät nicht mit per Copyright geschützten Audiodaten, wenn Sie keine Genehmigung des Copyright-Inhabers besitzen. Roland übernimmt keine Haftung für Forderungen, die sich auf Grund der Verletzung der Copyright- Bestimmungen ergeben können.

Informationen zu Lizenzen und Warenzeichen

MMP (Moore Microprocessor Portfolio) ist ein Patent für die Architektur von Micro-Prozessoren, entwickelt von der Technology Properties Limited (TPL). Roland ist ein Lizenznehmer der TPL-Gruppe.

Die MPEG Layer-3 Audio Compression-Technologie wurde lizensiert von der Fraunhofer IIS Corporation und THOMSON Multimedia Corporation.

Roland, GS und V-Piano sind eingetragene Warenzeichen bzw. Warenzeichen der Roland Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.

Alle anderen Firmen- und Produktbezeichnungen sind Warenzeichen bzw. eingetragene Warenzeichen des jeweiligen Herstellers.

Inhalt

	rheitshinweise	5
Wich	tige Hinweise	7
Die B	edienoberfläche und Anschlüsse	12
[Die Bedienoberfläche	12
ŀ	Anschlüsse unten links	13
ŀ	Anschlüsse an der Oberfläche	14
Vorb	ereitungen	15
Ċ	Dffnen und Schließen des Flügeldeckels	15
ŀ	Aufstellen des Notenständers	17
Ċ	Dffnen und Schließen des Tastaturdeckels	17
ŀ	Anschließen des Netzkabels	18
E	in- und Ausschalten	18
E	instellen der Lautstärke	19
C	Die Pedale	20
ŀ	Anschließen von Kopfhörern	21
	Der Kopfhörerhaken	22
E	instellen der Helligkeit des Displays	22
Einle	itung	23
Г	Die Parameter des V-Piano Grand	23
- 1	Die Datensicherung und Initialisierung	24
-	Die Displav-Anzeigen des V-Piano Grand	25
-	Das Tone-Display	25
	Song-Display	27
	Utility-Display	27
Absp	ielen der Demo Songs	28
Absp Spiel	ielen der Demo Songs	28 29
Absp Spiel	ielen der Demo Songs	28 29 29
Absp Spiel	ielen der Demo Songs en der Klänge Auswählen und Spielen von Klängen Hinzufügen eines Raumeffektes (Ambience)	28 29 29 32
Absp Spiel	ielen der Demo Songs en der Klänge Auswählen und Spielen von Klängen finzufügen eines Raumeffektes (Ambience) Auswählen des Ambience-Typs	28 29 29 32 32
Absp Spiel	ielen der Demo Songs en der Klänge Auswählen und Spielen von Klängen linzufügen eines Raumeffektes (Ambience) Auswählen des Ambience-Typs Speichern der Ambience-Einstellungen	28 29 29 32 32 32
Absp Spiel	ielen der Demo Songs	28 29 32 32 32 33
Absp Spiel	ielen der Demo Songs	28 29 32 32 32 33 34
Absp Spiel	ielen der Demo Songs	28 29 32 32 32 33 34 35
Absp Spiel / / /	ielen der Demo Songs	28 29 32 32 33 34 35 36
Absp Spiel / / / /	ielen der Demo Songs	28 29 32 32 33 34 35 36 37
Absp Spiel / / /	ielen der Demo Songs	28 29 32 32 33 34 35 36 37 39
Absp Spiel / / /	ielen der Demo Songs	28 29 32 32 33 34 35 36 37 39 39
Absp Spiel / + +	ielen der Demo Songs	28 29 32 32 33 34 35 36 37 39 40
Absp Spiel / / / / / / / / / / / / / / / / / / /	ielen der Demo Songs	28 29 32 32 32 33 34 35 36 37 39 39 39 40 41
Absp Spiel / / / / / / / / / / / / / / / / / / /	ielen der Demo Songs	28 29 32 32 33 34 35 36 37 39 39 40 41 41
Absp Spiel / F	ielen der Demo Songs	28 29 32 32 33 34 35 36 37 39 40 41 41 41
Absp Spiel / / / / / / / / / / / / / / / / / / /	ielen der Demo Songs	28 29 32 32 32 33 34 35 36 37 39 40 41 41 42 42
Absp Spiel / / / / / / / / / / / / / / / / / / /	ielen der Demo Songs	28 29 32 32 33 34 35 36 37 39 40 41 41 41 42 42 43
Absp Spiel / / F Einst	ielen der Demo Songs	28 29 32 32 33 34 35 36 37 39 40 41 41 41 42 42 43 44
Absp Spiel / / / / / / / / / / / / / / / / / / /	ielen der Demo Songs	28 29 32 32 33 34 35 36 37 39 40 41 41 42 42 43 44 44
Absp Spiel / / / / / / / / / / / / / / / / / / /	ielen der Demo Songs	28 29 32 32 33 34 35 36 37 39 40 41 41 42 43 44 44 44 44
Absp Spiel / / / / Einst	ielen der Demo Songs	28 29 32 32 33 34 35 36 37 39 40 41 41 42 43 44 44 44 44 44 44
Absp Spiel / / / / / / / / / / / / / / / / / / /	ielen der Demo Songs	28 29 32 32 33 34 35 36 37 39 39 40 41 41 42 43 44 44 44 44 44 44
Absp Spiel / / F Einst	ielen der Demo Songs	28 29 32 32 33 34 35 36 37 39 40 41 41 42 44 44 44 44 44 44

Sichern der Einstellungen in einem Setup	48
Aufrufen eines Setup	48
Erstellen eines Setups	48
Benennen und Sichern eines Setups	49
Zuweisen von Setups auf die Function-Taster	50
Aufrufen eines auf einem Tone-Taster registrierten Setups	50
Abspielen und Aufnehmen von Songs	51
Die Anzeige im Song-Display	51
Die Funktionen der [F1]–[F4]-Taster	51
Abspielen eines Songs	52
Aufnahme eigener Spieldaten	53
Speichern der aufgenommenen Daten	54
Optionen im Song-Display	55
Audiodaten, die das V-Piano Grand abspielen kann	55
Die Funktionen im Utility-Bereich	56
Vornehmen der Einstellungen	56
Speichern der System-Parameter	56
Parameter, die eingestellt werden können	57
System-Einstellungen (1. System)	58
Anschließen eines externen Lautsprechersystems	60
2. Tone Parameter	60
3. Key Touch	61
4. Pedal	62
5. MIDI	63
6. Ambience	63
7. File	64
Sichern einer Setup-Datei (Save SETUP File)	64
Laden einer Setup-Datei (Load SETUP File)	65
Löschen einer Setup-Datei (Delete SETUP File)	66
Kopieren einer Setup-Datei (Copy SETUP File)	66
Speichern eines Songs (Save SONG File)	67
Löschen eines Songs (Delete SONG File)	68
Kopieren eines Songs (Copy SONG File)	68
Formatieren des internen Speichers oder eines USB-Speichers (Format)	69
8. Visual Control	70
Anschlussbeispiele	70
Ein- bzw. Ausschalten der Visual Control-Funktion	70
Visual Control-Funktionen	70
Visual Control-Einstellungen	71
9. Initialize	71
Löschen eines User Tones (Delete User Tone)	71
Factory Reset (Factory Reset All)	72
10. Song	72
11. Setup Write	72
Anschließen externer Geräte	73
Verwendung eines USB-Speichers	74
Anschließen des USB-Speichers	74
Anschließen eines USB CD-Laufwerks	75
Mögliche Fehlerursachen	76
- Fehlermeldungen	78

Liste der Kurzbefehle/Die Ivory Feel-Klaviatur	
Liste der Kurzbefehle	
Die Ivory Feel-Klaviatur	
Hinweise zur Behandlung und Reinigung der Klaviatur	79
Technische Daten	
Index	
Die V-Piano Editor-Software	
1. Einleitung	
2. Anschlüsse und Einstellungen	
Einstellen der MIDI Ein- und Ausgänge	85
3. Read/Tone Write	
4. Das Basic Tone Edit-Menu	
4.1 Unison Tune	
4.2 Hammer Hardness	
4.3 Cross Resonance	
5. Das Advanced Tone Edit-Menu	
5-1. Common	
5-2. Resonance	
5-3. Tuning	
5-4. Hammer	
5-5. Strings	
5-6. Damper	
6. Das Key Edit-Menu	
6-1. Keyboard Edit-Bereich	
6-2. Graphic Edit-Bereich	
7. Das Stretch Tune Edit-Menu	
8. Die verschiedenen Menus	
8-1. Windows-Version	
8-2. Macintosh-Version	

* Die in dieser Anleitung verwendeten Bezeichnungen wie "Hammer", "Saiten" und "Resonanzboden" beziehen sich auf die virtuelle Umgebung innerhalb des V-Piano Grand und sind nicht physisch vorhanden.

* Die in dieser Anleitung verwendeten Display- und Bildschirm-Abbildungen dienen lediglich als Beispiele und müssen nicht zwangsläufig mit den Abbildungen im Display Ihres Instrumentes bzw. auf dem Bildschirm Ihres Computers übereinstimmen.

Die Bedienoberfläche und Anschlüsse



Die Bedienoberfläche

1. [Ambience]-Regler

Regelt den Anteil der Ambience-Effekte, die dem Klang einen zusätzlichen Raumeffekt hinzufügen (S. 32).

2. [Equalizer]-Taster

Schaltet den Equalizer ein bzw. aus (S. 33). Wenn der [Equalizer]-Taster leuchtet, ist der Equalizer eingeschaltet.

3. [Song]-Taster

Ruft das Song-Display auf (S. 52). Hier können Sie Songs für das Playback auswählen bzw. das eigene Spiel als Songdatei aufzeichnen.

4. [Transpose]-Taster

Transponiert die Tonhöhe (S. 35).

Wenn der [Transpose]-Taster leuchtet, ist die Transponier-Funktion eingeschaltet.

Wenn Sie den [Transpose]-Taster und [Song]-Taster gleichzeitig drücken, werden die Demo Songs aufgerufen (S. 28).

5. Tone-Taster: [Tone 1]-[Tone 4]

Über diese Taster werden Klänge angewählt. Sie können diesen Tastern häufig genutzte Sounds zuweisen.

MEMO

Sie können das Instrument auch so einstellen, dass über diese Taster keine Klänge. sondern Setups ausgewählt werden (S. 50).

6. [Function]-Taster

Bestimmt die Funktionen der Function-Taster [F1]–[F4]. Wenn der [Function]-Taster leuchtet, sind die Funktionen der Function-Taster aktiviert.

7. [F1]–[F4]-Taster

Mit diesen Tastern werden unterschiedliche Parameter bzw. Einstellungen aufgerufen, abhängig vom aktuell gewählten Display.

8. Display

Im Diplay werden alle wichtigen Informationen angezeigt, z.B . Name des Klangs, Name des Setups, Bezeichnung des aktuell gewählten Parameters usw..

9. [Value]-Rad ([Enter]-Taster)

Verändert den aktuell im Display ausgewählten Wert.



Wenn Sie das [Value]-Rad drücken, wird der aktuelle Wert eingegeben bzw. ein Bedienvorgang wie bei Drücken eines [Enter]-Tasters bestätigt.

10. [Exit]-Taster

Ruft wieder das voherige Display auf bzw. bricht einen Bedienvorgang ab.

11. [Write]-Taster

Speichert einen veränderten Klang als User Tone (S. 42).

12. [Power]-Schalter

Schaltet das Instrument ein bzw. aus (S. 18).

13. [Volume]-Regler

Steuert die Lautstärke des Signals, dass über die OUTPUT-Buchsen und Kopfhörerbuchse ausgegeben wird (S. 19).

14. Tone-Taster: [Tone 1]–[Tone 4]

Diese Taster besitzen die gleiche Funktion wieder die unter "5." beschriebenen Taster und werden verwendet, wenn die Bedienoberfläche durch den Pianodeckel abgedeckt ist (Classic Position, S. 17).

Anschlüsse unten links

15. AC In-Anschluss

Zum Anschluss des Netzkabels (S. 18).

16. Pedal-Anschluss

Zum Anschluss des Pedalkabels.

17. USB for Update-Anschluss

Dieser Anschluss dient zur Option der Aktualisierung des internen Betriebssystems.

NOTE

Für den Normalbetrieb ist dieser Anschluss nicht zu verwenden.

18. Output B-Anschlüsse: L/3, R/4

Über diese Buchsen wird das Audiosignal ausgegeben. Sie können bestimmen, welche Signale hier ausgegeben werden sollen (S. 59). In Verbindung mit den Output A-Buchsen können Sie die Signale auf vier getrennten Kanälen ausgeben. Über die Klinken- und XLR-Ausgänge wird das gleiche Signal ausgegeben.

19. Output A-Anschlüsse: L/1, R/2

Über diese Buchsen wird das Haupt-Audiosignal ausgegeben. Über die Klinken- und XLR-Ausgänge wird das gleiche Signal ausgegeben.

Die XLR Output-Anschlüsse

Die XLR-Buchsen sind symmetrisch und besitzen die nachfolgend gezeigte Pin-Belegung. Stellen Sie sicher, dass die externen Instrumente bzw. Geräte die gleiche Pin-Belegung besitzen.



Die Klinken Output-Anschlüsse

Wenn Sie nur die L/1 (und L/3) Klinkenbuchsen verkabeln, wird das Signal mit den R/2 (und R/4)-Signalen gemischt und als Monosignal ausgegeben.

- * Über die XLR-Anschlüsse wird ein Stereosignal ausgegeben.
- Um die maximale Soundqualität zu erlangen, sollten Sie das Instrument stereo verkabeln.

20. Phones-Buchse

Zum Anschluss von Stereokopfhörern (S. 22). Auch wenn ein Kopfhörer angeschlossen ist, wird das Audiosignal weiterhin über die Output-Buchsen ausgegeben.

21. Input-Buchsen (Cinch, L/Mono, R)

Sie können die Audioausgänge eines externen Instrumentes mit diesen Anschlüssen verbinden und dann das Audiosignal des externen Instrumentes mit dem Klang des V-Piano Grand mischen (S. 73).

Die Lautstärke des externen Audiosignals wird mit dem Parameter "GM2/WAV Volume" (S. 57) eingestellt.

22. MIDI In, Out-Anschlüsse

Über diese Anschlüsse können Sie das Instrument mit externen MIDI-Instrumenten verbinden.

Anschlüsse an der Oberfläche





23. [LCD Contrast]-Regler

Regelt die Helligkeit bzw. den Kontrast des Displays (S. 22).

24. Input (Stereo)-Anschluss

Sie können die Audioausgänge eines externen Instrumentes mit diesen Anschlüssen verbinden und dann das Audiosignal des externen Instrumentes über die Lautsprecher des V-Piano Grand ausgeben (S. 73).

Die Lautstärke des externen Audiosignals wird mit dem Parameter "GM2/WAV Volume" (S. 57) eingestellt.

25. USB Computer-Anschluss

Sie können das Instrument über diesen Anschluss mit einem Rechner verbinden und die V-Piano Editor-Software verwenden (siehe S. 47 und S. 85).

26. USB Memory-Anschluss

Zum Anschluss eines USB-Speichers bzw. USB CD-Laufwerks (S. 74).

Kabelkanal

Sie können das Netzkabel des externen Audiogerätes durch diesen Kabelkanal führen.

Öffnen und Schließen des Flügeldeckels

Der Flügeldeckel sollte immer nur von einer erwachsenen Person geöffnet bzw. geschlossen werden.

1. Heben Sie den Deckel mit beiden Händen an der Position A an.



Heben Sie den Deckel nicht zu hoch an (maximal 30 Grad), ansonsten kann das Instrument beschädigt werden. Achten Sie darauf, dass sich beim Öffnen des Deckels keine weiteren Personen in der Nähe des Instrumentes befinden. Bewegen Sie das Instrument nicht bei geöffnetem Deckel.

2. Halten Sie den Deckel mit einer Hand fest, führen Sie die Deckelstütze mit der anderen Hand in die gewünschte Aussparung, und lassen Sie den Deckel dann langsam herunter.

Die Deckelstützen

Sie können zwischen einer langen und kurzen Deckelstütze auswählen.



Die lange Deckelstütze muss in die Aussparung "B" geführt werden. Die kurze Deckelstütze muss in die Aussparung "C" geführt werden.



3. Arretieren Sie den Flügeldeckel in der gewünschten Aussparung.

⚠ VORSICHT

Achten Sie unbedingt darauf, dass sich die Spitze der Deckelstütze exakt in der Aussparung befindet.



* Um den Flügeldeckel wieder zu schließen, führen Sie die oben geschilderten Bedienschritte in umgekehrter Reihenfolge aus.

Aufstellen des Notenständers

1. Schieben Sie den Notenständer mit beiden Händen nach hinten (in Richtung der Pfeil-Position), und heben Sie diesen an.





Öffnen und Schließen des Tastaturdeckels

- 1. Heben Sie den Tastaturdeckel mit beiden Händen vorsichtig an.
- 2. Schieben Sie den Deckel langsam nach hinten.



3. Um den Tastaturdeckel wieder zu schließen, ziehen Sie diesen mit beiden Händen langsam an sich heran, und lassen Sie ihn langsam herunter.

- Achten Sie darauf, sich nicht Ihre Hände zu verletzen.
- Der Tastaturdeckel sollte prinzipiell nur von erwachsenen Personen geöffnet bzw. geschlossen werden.
- Wenn Sie das Instrument bewegen möchten, schließen Sie vorher den Tastaturdeckel.

Verdecken des Bedienfeldes mithilfe des Tastaturdeckels (Classic Position)

Sie können den Tastaturdeckel auch wie in der unten stehenden Abbildung gezeigt positionieren, um das Bedienfeld zu verdecken.



.

Anschließen des Netzkabels



- 1. Schließen Sie das Pedalkabel an den Pedal-Anschluss (unten links) an.
- 2. Schließen Sie das Netzkabel an den AC IN-Anschluss an.
- 3. Verbinden Sie das Netzkabel mit einer Steckdose.

Ein- und Ausschalten

NOTE

Schalten Sie die Geräte immer in der vorgeschriebenen Reihenfolge ein, um Fehlfunktionen bzw. eventuelle Beschädigungen empfindlicher Komponenten (wie z.B. Lautsprecher) vorzubeugen.

NOTE

Stellen Sie sicher, dass die Lautstärke auf Minimum geregelt ist, bevor Sie das Instrument einschalten. Es kann sein, dass Sie selbst dann noch ein Einschaltgeräusch hören, dieses ist aber normal und keine Fehlfunktion.

Einschalten

1. Stellen Sie den [Volume]-Regler auf minimale Lautstärke.

2. Drücken Sie den [Power]-Schalter.

Das Instrument wird eingeschaltet, und das Display leuchtet.

3. Stellen Sie den [Volume]-Regler auf die gewünschte Lautstärke.

NOTE

Das Instrument besitzt einen internen Schutzschaltkreis, der nach Einschalten überbrückt wird. Daher dauert es einen kurzen Moment, bis das Instrument spielbereit ist.

Ausschalten

- 1. Regeln Sie die Lautstärke mit dem [Volume]-Regler auf minimale Lautstärke.
- 2. Drücken Sie den [Power]-Schalter, um das Instrument auszuschalten.
 - NOTE

Wenn Sie das Instrument vollständig von der Stromversorgung trennen möchten, müssen Sie nach Ausschalten das Netzkabel abziehen. Siehe "Stromversorgung" (S. 7).

Die "Auto Power Off"-Funktion

In der Werksvoreinstellung wird das Instrument automatisch nach ca. vier Stunden ausgeschaltet, wenn es in der Zwischenezeit nicht bedient bzw. gespielt wurde. Wenn Sie die automatische Abschaltung de-aktivieren möchten, stellen Sie den Parameter "Auto Power Off" auf "OFF" (S. 59) und sichern Sie die geänderte Einstellung, da diese ansonsten nach erneutem Einschalten wieder auf "ON" gesetzt würde.

Einstellen der Lautstärke

1. Stellen Sie die gewünschte Lautstärke mit dem [Volume]-Regler ein.





Die Pedale

Die Pedale besitzen die nachfolgend beschriebenen Funktionen.



Damper Pedal (rechtes Pedal)

Dieses Pedal arbeitet als Dämpfungspedal bzw. Haltepedal. Die Note wird auch nach Loslassen der Taste gehalten, wenn Sie dieses Pedal drücken.

Wie lange die Note gehalten wird, ist abhängig davon, wie tief Sie dieses Pedal drücken.

Bei Drücken dieses Pedals an einem akustischen Piano werden nicht nur die Saite der gespielten Note, sondern auch die benachbarten Saiten in Schwingung versetzt. Dieser Effekt wird als "Damper Resonance" bezeichnet und vom V-Piano Grand naturgetreu nachgebildet. Zusätzlich bildet das V-Piano Grand das Geräusch nach, das erzeugt wird, wenn der Pedalfilz von der Saite genommen wird (Damper Noise).



Nähere Informationen zur Einstellung dieser beiden Parameter finden Sie auf S. 41.

Sostenuto Pedal (mittleres Pedal)

Es werden nur die Noten gehalten, deren Tasten bei Drücken dieses Pedals gespielt wurden.

Soft Pedal (linkes Pedal)

Bei Drücken dieses Pedals werden die gespielten Noten gedämpft.

Wie stark der Klang gedämpft wird, ist abhängig davon, wie tief Sie dieses Pedal drücken.

MEMO

Sie können die Funktionsweise der Sostenuto- und Soft-Pedale verändern (S. 39).

Anschließen von Kopfhörern

Das V-Piano Grand besitzt zwei Kopfhörerbuchsen, z.B. für die "Lehrer-Schüler"-Situation beim Üben oder auch das Duett-Spiel.



1. Schließen Sie den/die Kopfhörer an die Phones-Buchsen unten links an.

Nach Anschließen eines Kopfhörers wird das interne Lautsprechersystem automatisch abgeschaltet. Stellen Sie die gewünschte Lautstärke mit dem [Volume]-Regler ein.

NOTE

- Verwenden Sie nur Stereokopfhörer mit Klinkenstecker.
- Ziehen Sie immer nur am Stecker, nicht am Kabel, wenn Sie den Kopfhörer ausstecken.
- Achten Sie im Interesse der Gesundheit Ihres Gehörs immer auf eine moderate Lautstärke.
- Regeln Sie die Lautstärke auf Minimum, bevor Sie den Kopfhörer einstecken.

Der Kopfhörerhaken

Sie können den Kopfhörer am Kopfhörerhaken einhängen, wenn dieser nicht benötigt wird.

- 1. Stecken Sie den Kopfhörerhaken in das Loch auf der Unterseite links.
- 2. Drehen Sie die Flügelschraube fest.



NOTE

Hängen Sie nur einen Kopfhörer an den Haken und keine schweren Gegenstände, ansonsten kann der Haken bzw. das Instrument beschädigt werden.

Einstellen der Helligkeit des Displays

Wenn die Zeichen im Display schwer zu erkennen sind, können Sie den Kontrast bzw. die Helligkeit des Displays nachregeln.

1. Drehen Sie den [LCD Contrast]-Regler (S. 14) auf die gewünschte Position.



Die Parameter des V-Piano Grand

Tones

Ab Werk besitzt	das V-Piano Grand	30 voreingestellte	"Preset Tones"

Sie können die Klänge im Tone-Display (S. 25) verändern oder auch den dem Instrument beigefügten V-Piano Editor auf einem Rechner installieren und darüber die Klänge im Detail verändern (S. 47 bzw. S. 85).

Sie können einen geänderten Klang im Instrument als "User Tone" sichern (S. 42).

Sie können bis zu 100 eigene User Tones, d.h., 100 unterschiedliche Pianoklänge speichern.

Bei voller Ausnutzung des Instrumentes haben Sie demnach 30 Preset Tones und 100 User Tones zur Auswahl (S. 29).

Setups

Ein "Setup" ist eine Registrierung, die mehrere Einstellungen beinhaltet, wie z.B. die Auswahl des Klangs und die Zuweisung der Pedale. Sie können demnach mit Auswahl eines Setups mehrere Einstellungen gleichzeitig umstellen.

Sie können bis zu 100 Setups zusammenstellen und sichern (S. 49) sowie danach auf Knopfdruck abrufen (S. 48).

(MEMO)

Nach Einschalten des V-Piano Grand wird automatisch die Setup-Nr. 001 aufgerufen. Es macht daher Sinn, Ihre bevorzugte Einstellung in Setup 001 zu sichern, dann sind die gewünschten Einstellungen sofort nach Einschalten verfügbar.

System-Parameter

Einstellungen, die für das gesamte Instrument gelten, werden als "System-Parameter" bezeichnet (S. 58).

Die Einstellungen der System-Parameter werden bei Auswahl eines Setups oder Klangs nicht verändert.

Sie können über die System-Parameter z.B. bestimmen, dass bestimmte Einstellungen (wie z.B. die Pedal-Einstellungen) bei Umschalten der Setups nicht mit umgeschaltet werden.

Die Datensicherung und Initialisierung

V-Piano Grand



Sichern der Parameter-Einstellungen

Die 100 User Tones, 100 Setups und die Einstellungen der System-Parameter können als "Setup-Datei" im internen Speicher und auf einem USB-Speicher abgelegt werden (S. 64).

Die im V-Piano Grand aufgenommenen Spieldaten (Song-Funktion) werden entweder im internen Speicher oder auf dem USB-Speicher als Songdatei abgelegt (S. 54).

Songdaten können zwischen internem Speicher und USB-Speicher kopiert werden (S. 68).

Initialisieren des Speicherinhaltes

Mithilfe des Factory Reset-Vorgangs (S. 72) können Sie die User Tones, Setups und die Einstellungen der System-Parameter wieder auf deren Werksvoreinstellungen zurücksetzen.

Wenn Sie den kompletten Inhalt des internen Speichers auf die Werksvoreinstellungen zurücksetzen möchten, verwenden Sie die Funktion "Formatieren des internen Speichers oder eines USB-Speichers (Format)" (S. 69). Damit können Sie auch einen externen USB-Speicher formatieren, der erst nach der Formatierung mit dem V-Piano Grand verwendet werden kann.

* Der Vorgang "Factory Reset" löscht nicht den Inhalt des internen Speichers.

Datenverwaltung

Setup-Dateien und Songdateien im internen Speicher oder auf einem externen USB-Speicher können einzeln kopiert (S. 64) oder gelöscht werden (S. 64).

Die Display-Anzeigen des V-Piano Grand

Das Tone-Display

Das Tone-Display erscheint direkt nach Einschalten des V-Piano Grand. Hier sehen Sie den Namen des aktuell gewählten Klangs. Sie können hier einen anderen Klang auswählen sowie Klang-Parameter und Funktionen auswählen.



1. Tone-Nummer

Mit dem [VALUE]-Rad können Sie die Tones Grand 001–002, Preset 001–Preset 030 und User 001–User 100 anwählen (S. 29).

2. Tone-Name

3. Weitere Informationen



A. Master Tuning (Master Tune (S. 58)

B. Transponierwert (S. 35)

MEMO

Diese Display-Anzeige können Sie mit dem Parameter "1. System–Information Type" (S. 59) verändern. Siehe auch "Informationen, die im Tone-Display angezeigt werden" (S. 26).

4. Veränderbare Klang-Parameter

Durch Drücken eines der [F1]–[F3]-Taster können Sie den gewünschten Parameter auswählen und dann mit dem [Value]-Rad verändern. Siehe "Verändern eines Parameterwertes" (S. 42).

Sie können die Zuweisung der Klang-Parameter auf die [F1]–[F3]-Taster nach Ihren Vorstellungen verändern (S. 43).

5. Utility-Display-Anzeige

Mit dem [F4]-Taster wird das Utility-Display aufgerufen.

Informationen, die im Tone-Display angezeigt werden

Wählen Sie das Utility-Display aus, und wählen Sie dann die gewünschte Einstellung für den Parameter "1. System–Information Type" (S. 59).

Die Ambience-Einstellungen

Wenn im Utility-Display der Parameter "1. System–Information Type" (S. 59) auf "AMBIENCE" gestellt ist, werden die Ambience-Einstellungen angezeigt.



- A. Ambience Mode ("Ambience Mode" (S. 63)
 - SYS: wenn Ambience Mode auf "SYSTEM" gestellt ist
 - SUP: wenn Ambience Mode auf "SETUP" gestellt ist
- **B.** Ambience-Typ ("Ambience Type" (S. 63)
- C. Ambience-Lautstärke ("Ambience Level" (S. 63)

Die Pedal-Zuordnungen

Wenn im Utility-Display der Parameter "1. System–Information Type" (S. 59) auf "PEDAL" gestellt ist, werden die Pedal-Einstellungen angezeigt.



- A. Piano Pedal Mode ("Piano Pedal Mode" (S. 62)
 - SYS: wenn der Piano Pedal Mode auf "SYSTEM" gestellt ist
 - SUP: wenn der Piano Pedal Mode auf "SETUP" gestellt ist
- B. Funktion des mittleren Pedals (S. 40) ("Center Pedal Assign")
- **C.** Funktion des linken Pedals (S. 40) ("Left Pedal Assign")
- * Die vom Pedal ausgeführte Funktion wird als Abkürzung angezeigt. Siehe "Funktionen, die den Pedalen zugeordnet werden können" (S. 39).
- * Nur die erste dem Pedal zugewiesene Funktion (ASSIGN 1) wird im Display angezeigt.

Die Anzeige im Tone-Display, wenn eine Funktion aktiviert ist

Wenn Sie im Tone-Display den [Function]-Taster gedrückt haben, wird die Anzeige im unteren Teil des Displays wie folgt verändert (Beispiel):



Die Anzeige des [Function]-Tasters leuchtet, und die Function-Taster besitzen nun andere als die vorherigen Funktionen .

Sie können die Zuordnungen von Funktionen in diesem Display verändern. Siehe "Zuweisen von Funktionen für die [F1]–[F3]-Taster" (S. 37).

MEMO

Der [F4]-Taster ist für die Auswahl des Utility-Displays reserviert. Diese Zuordnung kann nicht verändert werden.

Das Setup Select-Display

Wählen Sie das Tone-Display aus, halten Sie den [Function]-Taster gedrückt, und drücken Sie den [F1]-Taster, um das Display aufzurufen, in dem Sie ein Setup auswählen können.



1. Setup-Nummer

2. Setup-Name

3. Information-Bereich

Hier werden weitere Informationen angezeigt.

"G" sind die empfohlenen Tone-Nummern, "P" sind Preset Tones, "U" sind User Tones.

Song-Display

In diesem Display können Sie SMF-Musikdaten, Audiodaten oder CDs (wenn ein USB CD-Laufwerk angeschlossen ist), abspielen. Sie können hier auch Ihre eigenen Spieldaten aufzeichnen. Siehe "Abspielen und Aufnehmen von Songs" (S. 51).



Utility-Display

In diesem Display können Sie verschiedene Funktionen einstellen. Siehe "Die Funktionen im Utility-Bereich" (S. 56).



Das V-Piano Grand besitzt mehrere Demo Songs, welche die außergewöhnliche Klangqualität des Instrumentes demonstrieren.

* Copyright: © 2011 Roland Corporation

NOTE

Alle Rechte vorbehalten. Bitte beachten Sie die gesetzlichen Copyright-Vorschriften.



Die Spieldaten der Demo Songs werden nicht über MIDI OUT bzw. den USB Computer-Anschluss ausgegeben.

MEMO

Wenn Sie die Wiedergabe der Demo Songs aktivieren, werden Parameter auf ihre Werksvoreinstellungen zurückgesetzt.

Falls Sie eigene Einstellungen vorgenommen haben, sollten Sie diese vor Abspielen der Demo Songs in einem Setup sichern (S. 49).



Bei Abspielen eines Demo Songs kann kein Klang über die Tastatur gespielt werden.

1. Halten Sie den [Song]-Taster gedrückt, und drücken Sie den [Transpose]-Taster.

Das V-PIANO DEMO-Display erscheint.



- 2. Wählen Sie mit [F3 (▲)] / [F4 (▼)]-Taster oder dem [Value]-Rad den gewünschten Demo Song aus.
- 3. Drücken Sie den [F1 (PLAY)]-Taster, um den Demo Song abzuspielen.
- 4. Um die Wiedergabe zu stoppen, drücken Sie den [F1 (STOP)]-Taster.
- 5. Um den Demo Song-Modus wieder zu verlassen, drücken Sie den [Exit]-Taster.

Auswählen und Spielen von Klängen

Das V-Piano Grand besitzt 30 verschiedene Pianoklänge (Preset Tones).

(MEMO)

Bei Auswählen eines neuen Klangs wird der jeweils vorher gespielte Klang unterbrochen. Dieses ist eine Spezifikation und keine Fehlfunktion.

1. Rufen Sie das Tone-Display auf.

Das Tone-Display erscheint automatisch nach Einschalten des Instrumentes. Wenn ein anderes Display zu sehen ist, drücken Sie den [Exit]-Taster so oft, bis das Tone-Display erscheint.

2. Drücken Sie einen der [Tone 1]–[Tone 4]-Taster.

(MEMO)

, Sie können den [Tone1]–[Tone4]-Tastern beliebige Klänge des V-Piano Grand zuordnen (S. 30).



3. Um einen anderen Klang auszuwählen, gehen Sie wie folgt vor:

Stellen Sie sicher, dass das Feld oben links (die Klangnummer) ausgewählt ist. Drücken Sie ggf. den [Exit]-Taster, so dass das Feld ausgewählt wird.

Wählen Sie den gewünschten Klang (Grand 001–002 bzw. Preset 001–030) mit dem [Value]-Rad aus.



Auswahl eines User Tones

Wenn Sie bereits User Tones erstellt haben, können Sie diese wie folgt auswählen.

4. Wählen Sie den Preset Tone 030 aus, und drehen Sie dann das [Value]-Rad weiter nach rechts, um den User-Bereich aufzurufen.

Siehe auch "Einstellen der Klang-Parameter" (S. 41).

Zuordnen von Klängen auf die [Tone 1]–[Tone 4]-Taster

Sie können den [Tone 1]–[Tone 4]-Tastern einen beliebigen Klang zuordnen.

Wählen Sie den gewünschten Klang aus, und halten Sie einen der Tone-Taster für ca. eine Sekunde gedrückt. Damit ist die Zuweisung des Klangs auf den entsprechenden Tone-Taster erfolgt.

. . . .

Amberner C topulater Song Thumppor C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	Finden F1 F2 F3 F4 Ext Write

MEMO

Sie können diese Einstellungen innerhalb eines Setups sichern (S. 48).

Liste der Preset Tones

Gruppe	Nr.	Tone-Name	Piano-Typ	Beschreibung	
Grand	001	V-Concert Grand	Vintage	Konzertflügel mit brilliantem Klang.	
Grand	002	V-Concert Mellow	Vintage	Konzertflügel mit gedämpften Resonanzen Klang.	
Preset	001	Vintage Piano 1	Vintage	Ein Standard-Pianoklang, heller Sound, sehr dynamisch, für verschiedene Musikstilrichtungen (Klassik, Jazz, Pop usw.).	
Preset	002	V1 Studio	Vintage	Kleines Piano mit Resonanz.	
Preset	003	V1 Concert	Vintage	Großes Piano mit langen Bass-Saiten und großem Resonanzboden.	
Preset	004	V1 Session	Vintage	Heller Pianoklang	
Preset	005	V1 Mellow	Vintage	Gedämpfter Pianoklang.	
Preset	006	V1 Bright	Vintage	Heller Pianoklang	
Preset	007	V1 Honky Tonk	Vintage	Honky Tonk-Piano.	
Preset	008	Vintage Piano 2	Vintage	Pianoklang mit weichem Sound, ideal für Balladen.	
Preset	009	V2 Studio	Vintage	Kleines Piano mit Resonanz.	
Preset	010	V2 Concert	Vintage	Großes Piano mit langen Bass-Saiten und großem Resonanzboden.	
Preset	011	V2 Session	Vintage	Heller Pianoklang.	
Preset	012	V2 Clear	Vintage	Piano mit transparentem Sound.	
Preset	013	V2 Upright	Vintage	Ein Upright-Piano.	
Preset	014	Fortepiano	Vintage	Fortepiano-Klang.	
Preset	015	All Silver 1	Vanguard	Ein Piano mit drei Saiten für jede Note, alle Saiten mit Silber-Ummantelung.	
Preset	016	All Triple	Vanguard	Ein Piano mit drei Saiten für jede Note, alle Saiten mit Kupfer-Ummantelung.	
Preset	017	Glass Piano	Vanguard	Ein Piano mit Resonanzboden aus hartem Material, sehr transparenter Sound.	
Preset	018	Silver Dynamic	Vanguard	Ein Piano mit stark variierendem Klang bei unterschiedlicher Dynamik.	
Preset	019	Silver Extreme	Vanguard	Ein Piano mit betonter metallischer Resonanz.	
Preset	020	All Silver 2	Vanguard	Ein Piano mit drei Saiten für jede Note, alle Saiten mit Silber-Ummantelung.	
Preset	021	Triple Power	Vanguard	Ein Piano mit hellem Klang und starker Resonanz.	
Preset	022	Triple Mellow	Vanguard	Ein Piano mit starker Resonanz.	
Preset	023	Deep Resonant	Vanguard	Ein Piano mit starker Resonanz des gesamten Resonanzbodens.	
Preset	024	Hybrid Silver	Vanguard	Ein Piano mit einer Kombination aus verschiedenen Piano-Typen.	
Preset	025	Vertical	Vintage	Warm klingendes Upright-Piano.	
Preset	026	V1 Impactance	Vintage	Wie Vintage Piano 1 mit lauterem Hammergeräusch.	
Preset	027	Triple Large	Vanguard	Wie All Triple, mit dreifacher Kupferummantelung der Saiten, sehr dynamische Bässe, starke Resonanz und langes Ausklingen des Sounds.	
Preset	028	Metallic SB	Vanguard	Wie All Silver 1, mit anderen Resonanzkörper inkl. Metallplatte zwischen den Holzplatten.	
Preset	029	V-Concert Grand	Vintage	Konzertflügel mit brilliantem Klang (wie Grand 001).	
Preset	030	V-Concert Mellow	Vintage	Konzertflügel mit gedämpften Resonanzen Klang (wie Grand 002).	

Hinzufügen eines Raumeffektes (Ambience)

Mithilfe der Ambience-Funktion können Sie dem Klang einen zusätzlichen Raumeffekt verleihen. Mit dem [Ambience]-Regler kann die Stärke des Ambience-Effektes eingestellt werden.



Auswählen des Ambience-Typs

Das V-Piano Grand besitzt 15 Ambience-Programme.

1. Halten Sie den [Function]-Taster gedrückt, und bewegen Sie den [AMBIENCE]-Regler.

Das Ambience Edit-Display erscheint.



2. Wählen Sie mit den [F3]–[F4]-Tastern und dem [Value]-Rad das gewünschte Ambience-Programm aus.

Druch Drücken des [F2 (RESET)]-Tasters erreichen Sie die Voreinstellungen.

Ambience					
Ambience Ambience Ambience	Mode: Type: Level:			SYSTEM HALL 1 40	
	RES	ET 🔟	A]	•	
MEMO					

Weitere Details finden Sie unter "6. Ambience" (S. 63).

Speichern der Ambience-Einstellungen

Dieser Vorgang ist der gleiche wie das Sichern der Equalizer-Einstellungen (S. 34).

Anpassen der Klangfrequenzen (Equalizer)

Das V-Piano Grand besitzt einen 4-Band Equalizer, mit dessen Hilfe Sie die Klangfrequenzen einstellen können.

Der Equalizer wirkt immer auf den Gesamtklang des V-Piano Grand.

1. Drücken Sie den [Equalizer]-Taster.

Der Equalizer ist eingeschaltet. Der [Equalizer]-Taster leuchtet, und das Equalizer-Display erscheint.



2. Verändern Sie die Einstellungen mithilfe der [F1]–[F4]-Taster und dem [Value]-Rad.

1				HIGH	
			Gain:	<u>+ 6</u>	OdB
			Freq:	100	10101-121
			Type:	Pea	king
100	1K	10K	Input	Gain:	ØdB
BOND -	BOND	+		I 7	· 1

Im Equalizer-Display wird eine Graphik der Frequenzhüllkurve der vier Bänder angezeigt.

Die Parameterwerte sind rechts im Display angegeben.

- Mit [F1 (BAND -)] und [F2 (BAND +)] wird das Frequenzband ausgewählt.
- Mit [F3 (▲)] / [F4 (▼)] wird der Parameter ausgewählt.
- Mit dem [Value]-Rad wird der Wert des aktuell gewählten Parameters verän dert.

Band	Parameter	Wert	Beschreibung		
	Gain	-12-+12 dB	Lautstärke des Bass-Bereiches.		
	Freq	16–16000 Hz	Arbeitsfrequenz des Bass-Bereiches.		
LOW	Q	0.5, 1.0, 2.0, 4.0, 8.0	Filtergüte (Bandbreite) des Bass-Bereiches. Höhere Q-Werte machen das Band schmaler.		
	Туре	Shelving, Peaking	Shelving: verstärkt bzw. verringert den Frequenzbereich unterhalb der Arbeitsfrequenz. Peaking: verstärkt bzw. verringert den Frequenzbereich im direkten Umgebungsbereich der Arbeitsfrequenz.		
	Gain	-12-+12 dB	Lautstärke des jeweiligen Mitten-Bereiches.		
LOW MID	Freq	16–16000 Hz	Arbeitsfrequenz des jeweiligen Mitten-Bereiches.		
HIGH MID	Q	0.5, 1.0, 2.0, 4.0, 8.0	Filtergüte des jeweiligen Mitten-Bereiches. Höhere Q-Werte machen das Band schmaler.		
	Gain	-12-+12 dB	Lautstärke des Höhen-Bereiches.		
	Freq	16–16000 Hz	Arbeitsfrequenz des Höhen-Bereiches.		
нісн	Q	0.5, 1.0, 2.0, 4.0, 8.0	Filtergüte des Höhen-Bereiches. Höhere Q-Werte machen das Band schmaler		
	Туре	Shelving, Peaking	Shelving: verstärkt bzw. verringert den Frequenzbereich unterhalb der Arbeitsfrequenz. Peaking: verstärkt bzw. verringert den Frequenzbereich im direkten Umgebungsbereich der Arbeitsfrequenz.		
(alle Bänder)	Input Gain	-15-+15 dB	Bestimmt die Gesamt-Lautstärke des Equalizer-Signals.		

MEMO

MEMO

Wenn der Sound verzerrt, reduzieren Sie die Lautstärke des Sounds mit dem Parameter "Input Gain".

3. Um den Equalizer wieder auszuschalten, drücken Sie den [Equalizer]-Taster, so dass die Anzeige erlischt.

Das vorherige Display erscheint wieder.

MEMO

Mit dem [Exit]-Taster wird das vorherige Display ausgewählt, und der Equalizer bleibt eingeschaltet.

Speichern der Equalizer-Einstellungen

NOTE

Die Equalizer-Einstellungen werden entweder im Systemspeicher oder in einem Setup (S. 49) gesichert. Siehe "EQ Mode" unter "System-Einstellungen (1. System)" (S. 58).

- 1. Drücken Sie im Tone-Display den [Function]-Taster. Der [Function-Taster leuchtet.
- 2. Drücken Sie den [F4 (UTILITY)]-Taster.
- 3. Wählen Sie mit [F3 (▲)] [F4 (▼)] "1. System" aus.

UTILITY	/ MENU	
1.5ystem 2.Tone Parameter 3.Key Touch 4.Pedal		
ENTER		

4. Drücken Sie den [Enter]-Taster oder [F1 (ENTER)]-Taster, um das System-Display anzuwählen.

5. Drücken Sie den [Write]-Taster.

Eine Bestätigungs-Abfrage erscheint.



Wenn Sie den Vorgang abbrechen möchten, drücken Sie hier den [F1 (CANCEL)]-Taster.

6. Drücken Sie den [F4 (OK)]-Taster, um die Einstellungen zu sichern.

Sowohl die geänderten Equalizer-Einstellungen als auch die geänderten System-Parameter werden im Systemspeicher gesichert.

Transponieren der Tonhöhe (Transpose)

Mithilfe der "Transpose"-Funktion können Sie die Tonhöhe der Noten verschieben, ohne dass Sie Ihren Fingersatz ändern müssen. Dieses erleichtert Ihnen z.B. die Arbeit, wenn Sie mit einem Sänger zusammen arbeiten, der die Tonhöhe nach oben oder unten transponiert haben möchte.

Der Transponierbereich ist "1 Oktave abwärts" bis "1 Oktave aufwärts" (jeweils in Halbtonschritten).



NOTE

Wenn die Transponierung dazu führt, dass Noten den originalen Bereich von "A0–C8" verlassen würden, erklingen diese Noten eine Oktave höher bzw. tiefer.

Die Transponierwerte werden auch über MIDI OUT und den USB Computer-Anschluss übertragen.

Die über MIDI IN bzw. USB MIDI empfangenen Noten werden nicht transponiert.

Die geänderte Transpose-Einstellung wird innerhalb einer Setup-Datei gesichert (S. 48).

1. Halten Sie den [Transpose]-Taster gedrückt, und spielen Sie die gewünschte Note.

Beispiel: Um bei Spielen der Note "C" die Tonhöhe "E" zu erreichen, halten Sie den [Transpose]-Taster, und spielen Sie die Note "E4". Damit wird die Tonhöhe um vier Halbtöne aufwärts transponiert.



Wenn Sie den [Transpose]-Taster wieder loslassen, erscheint wieder das vorherige Display.

Wenn Sie einen Transponierwert eingegeben haben, wird die Transpose-Funktion aktiviert, und die Anzeige des [Transpose]-Tasters leuchtet. Wenn der Transponierwert "0" eingestellt ist, leuchtet die Taster-Anzeige nicht auf, auch wenn Sie den [Transpose]-Taster drücken.



Sie können den Transponierwert auch mit dem [Value]-Rad verändern.

2. Um die Transponierung wieder auszuschalten, drücken Sie den [Transpose]-Taster, so dass die Taster-Anzeige erlischt.

Um die Transponierung wieder einzuschalten, drücken Sie den [Transpose]-Taster, so dass die Taster-Anzeige leuchtet.

Blockieren der Taster-Funktionen (Panel Lock)

Sie können die Taster-Funktionen blockieren und damit verhindern, dass Ihre Einstellungen durch dritte Personen verändert werden.

Der [Volume]-Regler und [Ambience]-Regler sind weiterhin zu verwenden.

1. Halten Sie den [Function]-Taster gedrückt, und drücken Sie einen der [Tone 1]–[Tone 4]-Taster.



Die Taster sind blockiert, und im Display erscheint die folgende Hinweismeldung:

Grand 001 V	Panel is Locked	1d #/b: 0
	Press [FUNCTION] and [TONE]	UTILITY

2. Um die Sperre der Taster wieder aufzuheben, halten Sie erneut den [Function]-Taster gedrückt, und drücken Sie einen der [Tone 1]–[Tone 4]-Taster.

NOTE
Zuweisen von Funktionen für die [F1]–[F3]-Taster

Sie können den Tastern [F1]–[F3] die jeweils gewünschten Funktionen frei zuordnen. Diese Einstellung kann in einem Setup gesichert werden (S. 49).

MEMO

Der [F4]-Taster ist für die Auswahl des Utility-Displays reserviert. Dieses Zuordnung kann nicht verändert werden.

1. Drücken Sie den [Function]-Taster, so dass die Taster-Anzeige leuchtet.

2. Halten Sie einen der [F1]–[F3]-Taster gedrückt.

Eine Liste der verfügbaren Funktionen erscheint.



3. Halten Sie den [F1]–[F3]-Taster weiterhin gedrückt, und wählen Sie mit dem [Value]-Rad die gewünschte Funktion aus.



4. Lassen Sie den [F1]–[F3]-Taster wieder los.

Damit ist die ausgewählte Funkton dem gedrückten Function-Taster zugeordnet.



Liste der zuweisbaren Funktionen

Anzeige (Abkürzung)	Anzeige (Abkürzung) Funktion Beschreibung		Siehe Seite
Song	Song	Song-Display	S. 51
Tempo	Тетро	Song-Tempo	S. 51
Play/Stop Song Play/Stop		Song Start/Stop	S. 52
SongReset Song Reset Ar		Anwahl des Songanfangs	S. 51
MastrTune Master Tune		Referenz-Tonhöhe	S. 58
Ambience Ambience Type		Ambience-Typ	S. 32
Pedal Pedal Assign Pedal-		Pedal-Display	S. 40
Tone Btn Tone Button Mode Ausv Setu		Auswahl, ob die [Tone 1]–[Tone 4]-Taster Klänge oder Setups auswählen	S. 59
MIDI Out MIDI Out Switch		Ausgabe der Spieldaten über MIDI (ein/aus)	-

MEMO

⁷ Sie können die [F1]–[F3]-Parameter auch dann einstellen, wenn die Anzeige des [Function]-Tasters erloschen ist (S. 43).

Steuern von Klang-Parametern über die Fußpedale

Sie können über die Piano-Fußpedale (Mitte und Links) verschiedene Klang-Parameter des V-Piano Grand in Echtzeit steuern.

(MEMO)

Das rechte Piano-Pedal arbeiten immer als Dämpfungs (Halte)-Pedal.

Funktionen, die den Pedalen zugeordnet werden können

Funktion	Wert	Zusammen mit einer weiteren Funktion	Abkürzung im Tone-Display	Anmerkung
Soft-Pedal	SOFT	~	Soft	
Sostenuto-Pedal	SOSTENUTO	~	Sosten	
Ausgabe der Spieldaten über MIDI ein/aus	MIDI OUT SW		M.Out	
Start/Stop des Songs	SONG PLAY/STOP		PlayST	
Transponierung ein/aus	TRANSPOSE SW		Trans	Verknüpft mit dem [Transpose]-Taster.
Anwahl des Songanfangs	SONG RESET		Reset	
Gesamtlautstärke	MASTER VOLUME	~	Volume	Verknüpft mit dem Utility-Parameter "1. System–Master Volume".
Lautstärke des Pianoklangs	EXPRESSION	~	Expres	
Ambience-Lautstärke	AMBIENCE LEVEL	~	AmbLvl	Verknüpft mit dem [Ambience]-Regler.
	SOUND LIFT	~	S.Lift	
	STRING RESONANCE	~	S.Reso	
	DAMPER RESONANCE	~	D.Reso	
	SOUNDBOARD RESO	~	Sndbd	Soundboard Resonance.
	KEY OFF RESONANCE	~	K.Reso	
Verändern der Einstellungen des	UNISON TUNE	~	Tuning	
jeweiligen Tone-Parameters	HAMMER HARDNESS	~	Hammer	
	CROSS RESONANCE	~	C.Reso	
	DECAY TIME	~	Decay	
	TONE COLOR	~	TColor	
	DAMPING TIME	~	D.Time	
	DAMPER NOISE LEVEL	~	D.Nois	
Aufrufen des nachfolgenden Setups	SETUP UP		SUP.Up	
Aufrufen des vorherigen Setups	SETUP DOWN		SUP.Dn	

(MEMO)

Die Parameter, die in der Spalte "Zusammen mit einer weiteren Funktion" markiert sind, können zusammen mit einem anderen Parameter parallel gesteuert werden.



SETUP UP und SETUP DOWN können nur ausgewählt werden, wenn die Pedal-Einstellung im Systemspeicher gesichert wird.

Die "Abkürzungen im Tone-Display" werden angezeigt, wenn für den Parameter "Information Type" PEDAL eingestellt ist (S. 59).

Zuordnen einer Funktion zu einem Pedal

- 1. Drücken Sie bei ausgewähltem Tone-Display den [Function]-Taster, so dass die Taster-Anzeige leuchtet.
- 2. Drücken Sie den [F4 (UTILITY)]-Taster.
- 3. Wählen Sie mit den [F3 (▲)] [F4 (▼)]-Tastern "4. Pedal" aus.



4. Drücken Sie den [Enter]-Taster oder den [F1 (ENTER)]-Taster, um das Pedal-Display aufzurufen.

UTILITY [Pedal]	17	
Piano Pedal Mode:	1]	SETUP
Center Pedal Hision:		SUSTENUTU-
Center Pedal Max: Left Pedal Assign:		127U SOFTU
ASSIGN1/2 RESET	▲]	•

5. Wählen Sie mit den [F3 (▲)] [F4 (▼)]-Tastern das gewünschte Pedal aus.

UTILITY [Pedal]	17
Piano Pedal Mode: Center Pedal Assign:	SETUP SOSTATION
Center Pedal Min: Center Pedal Max:	0 127
Left Pedal Assign:	SÖFT
ASSIGN1/2 RESET	· · I · · ·

Parameter	Pedal
Center Pedal Assign	mittleres Piano-Pedal
Left Pedal Assign	linkes Piano-Pedal

6. Wählen Sie mit dem [Value]-Rad die gewünschte Einstellung.

Bei "OFF" kann das Pedal keinen Parameter steuern.

7. Wählen Sie mit [F3 (▲)] [F4 (▼)]-Taster den Parameter aus, der die Bandbreite der Wirkung des jeweiligen Pedals bestimmt, wenn dieses vollständig gedrückt bzw. wieder losgelassen wird.

Parameter	Beschreibung	
Center Pedal Min	Bestimmt den Status bei Loslassen des Pedals.	
Left Pedal Min		
Center Pedal Max	Bestimmt den Status, wenn das Pedal	
Left Pedal Max	vollständig herunter gedrückt wird.	

Die verfügbaren Werte sind abhängig von der ausgewählten Funktion.

- Wenn Sie dem Pedal zwei Parameter zuordnen möchten, drücken Sie den [F1 (ASSIGN1/2)]-Taster, um das ASSIGN 2-Display aufzurufen.
- 9. Stellen Sie im ASSIGN 2-Display die zweite Funktion ein.

UTILITY [Pedal]	21	
Piano Pedal Mode: Center Pedal Assign: Center Pedal Min: Center Pedal Max:	23	 0FP
Left Pedal Assign: (SSIGN1/2) RESET	A	

10. Drücken Sie den [Exit]-Taster, um wieder das vorherige Display anzuwählen.

Wenn Sie die geänderten Pedal-Einstellungen behalten möchten, sichern Sie diese in einem Setup (S. 49).

Sie können erreichen, dass bei Wechseln der Setups die Pedal-Einstellungen nicht mit umgeschaltet werden. Siehe "4. Pedal" (S. 62). Das V-Piano Grand verwendet ein sehr aufwändiges Sound Modeling, welches alle Elemente eines Pianoklangs einzeln nachbildet. Jeder der im V-Piano Grand gespeicherten Klänge repräsentiert einen eigenständigen Pianoklang.

Das V-Piano Grand kann sowohl historische Pianos nachbilden als auch völlig neuartige Pianoklänge erzeugen.

Die Parameter des V-Piano Grand

Parameter	Wert	Beschreibung	
Sound Lift	0-+100	Bestimmt, wie der Klang bei nur leichtem Anschlagen der Tasten erklingt. Damit können Sie den Klang an das Solospiel oder eine Band-Performance anpassen. Je höher der Wert, desto lauter ist der Sound auch bei schwacher Spieldynamik.	
Soft Pedal Sense	-100-+100	Bestimmt die Empfindlichkeit des Soft-Pedals.	
String Resonance	-100-+100	Bestimmt die Stärke der Saitenresonanz. Dieses betrifft nicht nur die Saiten der aktuell gespielten Note, sondern auch die Saiten der vorher gespielten und gehaltenen Noten. Je höher der Wert, desto stärker ist der Effekt.	
Damper Resonance	-100-+100	Bestimmt die Stärke der Resonanz der Saiten von Noten, die nach Drücken des Dämpfungs- Pedals gespielt werden. Je höher der Wert, desto stärker ist der Effekt.	
Soundboard Resonance	-100-+100	Bestimmt den Klang-Charakter bzw. die Stärke der Resonanz des Resonanzbodens. Je höher der Wert, desto stärker ist der Effekt.	
Key Off Resonance	-100-+100	Bestimmt die Lautstärke des Klangeffektes bei Loslassen einer Note. Je höher der Wert, desto stärker ist der Effekt.	
Unison Tune	-100-+100	Normalerweise sind pro Note drei Saiten vorhanden, bei tiefen Noten nur eine oder zwei Saiten. Durch leichtes Verstimmen der Saiten einer Note untereinander kann eine sehr feine Verstimmung erzielt werden. Je höher der Wert in die positive (+) Richtung, desto größer ist die Verstimmung zwischen der 2. Saite und der 1. und 3. Saite. Bei "0" entspricht die Verstimmung der eines normal gestimmten akustischen Pianos. Je höher der Wert in die negative (-) Richtung, desto geringer ist die Verstimmung zwischen der 2. Saite und der 1. und 3. Saite. Lesen Sie dazu auch den Abschnitt "Die Unison Tune-Razmeter" (5. 46)	
		MEMO Bei "Vintage" Pianoklängen (S. 31) wirkt diese Einstellung nicht bei Noten unterhalb der Note "E1".	
Stretch Tune		Die meisten Pianos sind so gestimmt, dass die tiefen Noten etwas tiefer und die hohen Noten etwas höher gestimmt sind im Vergleich zur gleichförmigen Stimmung (Equal). Sie können die Stärke dieser Abweichung durch Einstellen des "Stretch Tuning" selbst bestimmen. Lesen Sie dazu auch den Abschnitt "Verändern der Stretch Tune-Einstellung" (S. 44).	
Hammer Hardness	-100-+100	Bestimmt die Härte des Filzes des Pianohammers. Je höher der Wert, desto härter ist der Filz und desto lauter der Klang. Je niedriger dieser Wert, desto weicher ist der Filz und desto weicher der Klang	

Parameter	Wert	Beschreibung
Cross Resonance	-100-+100	Bestimmt den Anteil der weiteren auftretenden Schwingungen, die zusätzlich zur Schwingung der Saiten entstehen. Je höher der Wert, desto stärker ist dieser Effekt. Für die Saiten der tiefen Noten wird für den hohen Frequenzbereich die Lautstärke von metallisch klingenden Resonanzen erhöht. Je niedriger dieser Wert, desto geringer ist dieser Effekt.
Decay Time	Decay Time -100-+100 Bestimmt die Abklingzeit des Erreichen der höchsten Lauts Je höher der Wert, desto läng Zeitraum. Je niedriger der Wert, desto l Zeitraum.	
Tone Color	-7-+7	Bestimmt die Klangfarbe der Saiten. Je höher der Wert, desto schärfer und brillanter ist der Sound (vergleichbar mit dünnen Saiten). Je niedriger dieser Wert, desto milder und gedämpfter ist der Sound (vergleichbar mit dicken Saiten).
Damping Time	-100-+100	Bestimmt die Zeit von "Das Dämpfungspedal berührt die Saite" bis "der Sound ist vollständig ausgeklungen". Je höher der Wert, desto länger ist dieser Zeitraum. Je niedriger der Wert, desto kürzer ist dieser Zeitraum.
Damper Noise Level	-100-+100	Bestimmt die Lautstärke des Pedalgeräusches bei Drücken des Dämpfungspedals. Je höher der Wert, desto stärker ist dieser Effekt.

Verändern eines Parameterwertes

Sie können im Tone-Display die im Display angezeigten Parameter direkt am Instrument verändern.

Drücken Sie einen der [F1]–[F3]-Taster, und verändern Sie den Wert mit dem [Value]-Rad.

Grand 001	V	-Conce	ert (Gran	d #/b:	00
		HAMMER	RESC		UTILITY	

Speichern der Tone-Einstellungen

Wenn Sie den Klang wechseln bzw. das Instrument ausschalten, gehen die bis dahin nicht gesicherten Einstellungen verloren. Wenn Sie Ihre Änderungen behalten möchten, müssen Sie diese als "User Tone" sichern.



Der Klang wird bei Umschalten zwar unterbrochen, der Grad der Unterbrechung ist aber minimal, wenn die beiden aufeinander folgenden Klänge auf Basis des gleichen Preset Tones erstellt wurden. Siehe auch "Aufrufen der Anzeige des Original Tone" (S. 46).

- 1. Drücken Sie den [WRITE]-Taster, um das Tone Write-Display aufzurufen.
- 2. Um den Klang zu benennen, drücken Sie den [F2 (RENAME)]-Taster.

Tone Wri	te	
	[Vintage Piano 1] • Ø01: (Émpty)	
		XECUTE

3. Benennen Sie den Klang.

'one Wri	te	
	[My Piano 0 <mark>1</mark> 001: (Émpty)	1
INSERT	DELETE	

Taster/Regler	Beschreibung
[Value]-Rad	Wechselt das Zeichen.
[F1 (INSERT)]-Taster	Fügt ein Leerzeichen ein.
[F2 (DELETE)]-Taster	Löscht das Zeichen an der Cursor-Position.
[F3]-Taster	Bewegt den Cursor nach links.
[F4]-Taster	Bewegt den Cursor nach rechts.

4. Drücken Sie den [Enter]-Taster oder [Exit]-Taster, um wieder das vorherige Display anzuwählen.

Tone Wri	te	
	[My Piano 01 Ø 01: (Émpty)	1
	RENAME	EXECUTE

5. Wählen Sie mit dem [Value]-Rad die gewünschte Ziel-Speichernummer aus.



6. Drücken Sie den [F4 (EXECUTE)]-Taster.

Eine Bestätigungs-Abfrage erscheint.

Wenn Sie den Vorgang abbrechen möchten, drücken Sie hier [F1 (CANCEL)].



7. Drücken Sie [F4 (OK)], um den Vorgang auszuführen.

NOTE

Im Display erscheint "Executing..", während die Daten gesichert werden. In dieser Phase darf das Instrument nicht ausgeschaltet werden.

8. Wenn der Speichervorgang abgeschlossen ist, drücken Sie den [Exit]-Taster, um wieder das vorherige Display anzuwählen.

Zuweisen eines Klang-Parameters auf einen Function-Taster

 Halten Sie einen der Function-Taster [F1]–[F3] gedrückt. Eine Liste der Klang-Parameter erscheint.



2. Halten Sie den Function-Taster [F1]–[F3] weiterhin gedrückt, und wählen Sie mit dem [Value]-Rad den gewünschten Parameter aus.



3. Lassen Sie den Function-Taster wieder los.

Damit ist die Zuweisung des gewählten Parameters auf den Function-Taster erfolgt.

901 V	-Conce	rt Gran	d #/b: 0
	HAMMER	RESONANCE	UTILITY

(MEMO)

Der Status- der Taster-Zuordnungen kann in einem User Tone gesichert werden (S. 42).

Die Funktion des [F4]-Tasters ist für die Auswahl des Utility-Displays reserviert.

Die den Function-Tastern zugeordneten Parameter besitzen die folgenden Abkürzungen im Display.

Display-Anzeige (Abkürzung)	Parameter-Name
SOUNDLIFT	Sound Lift
SOFTPEDAL	Soft Pedal Sense
STR.RESO	String Resonance
DMP.RESO	Damper Resonance
SND.BOARD	Soundboard Resonance
KEYOFF	Key Off Resonance
TUNING	Unison Tune
STRETCH	Stretch Tune
HAMMER	Hammer Hardness
RESONANCE	Cross Resonance
DECAY	Decay Time
TONECOLOR	Tone Color
DMP.TIME	Damping Time
DMP.NOISE	Damper Noise Level

Verändern der Stretch Tune-Einstellung

Mithilfe der Stretch Tune-Einstellung können Sie die Hüllkurve der Tonhöhen-Stimmungen der tiefen und hohen Noten verändern.

- Weisen Sie den Parameter "Assign Stretch Tune (STRETCH)" einem der Function-Taster [F1]–[F3] zu, und drücken Sie dann den entsprechenden Function-Taster (S. 43).
- 2. Drücken Sie den [Enter]-Taster, um das Stretch Tune Edit-Display aufzurufen.

Stretci	h Tune 💻	
		UPPer
and the second s		
120 ²		- 2.ø
Lower Key	UPPer]	Reset

Function- Taster	Beschreibung		
[F1 (Lower)]	 Bestimmt die Hüllkurve für den unteren Notenbereich. Gentle: Es wird eine Hüllkurve erstellt, die flacher ist als "Standard". Standard: Es wird eine Standard-Hüllkurve erstellt. Deep: Es wird eine Hüllkurve erstellt, die steiler ist als "Standard". 		
[F2 (Key)]	Drücken Sie den [F2 (Key)]-Taster, und spielen Sie eine Note. Nun können Sie mit dem [VALUE]-Rad die Tonhöhe dieser Note einstellen. Der Einstellbereich ist -50–+50 Cents.		
[F3 (Upper)]	 Bestimmt die Hüllkurve für den oberen Notenbereich. Gentle: Es wird eine Hüllkurve erstellt, die flacher ist als "Standard". Standard: Es wird eine Standard-Hüllkurve erstellt. Deep: Es wird eine Hüllkurve erstellt, die steiler ist als "Standard". 		
[F4 (Reset)]	Setzt alle geänderten Einstellungen zurück und wählt die Einstellung "Standard".		

MEMO

Wenn Sie mithilfe des [F2 (Key)]-Tasters die Tonhöhe einer bestimmten Note verändern, werden für die Noten G#4 und darunter der Parameter "Lower Type" sowie für die Noten A4 und darüber der Parameter "Upper Type" beide automatisch auf "User" gestellt.

Editieren der Einstellungen einzelner Noten

Die folgenden Parameter können für einzelne Noten individuell verändert werden.

- Soft Pedal Sense
- Unison Tune
- Hammer Hardness
- Cross Resonance
- Decay Time
- Tone Color
- Damping Time
- 1. Weisen Sie einen der oben aufgeführten Parameter einem der Function-Taster [F1]–[F3] zu, und drücken Sie dann den entsprechenden Function-Taster (S. 43).
- 2. Drücken Sie den [ENTER]-Taster, um das Edit-Display aufzurufen.

Unison Tune	
	Range:
	C <u>4</u>
	[[0]]
	Velocity:
	0
[RangeSet] [Clear] [Velocity]	String

Taster	Funktion
[F1 (RangeSet)]	Bestimmt die Note, die verändert wird.
[F2 (Clear)]	Setzt die Einstellungen aller Noten auf deren Voreinstellungen zurück.
[F3 (Velocity)]	Verändert die Einstellung für "Velocity Follow".

MEMO

Nach Drücken des [F2 (Clear)]-Tasters erscheint eine Bestätigungs-Abfrage. Drücken Sie den [F4 (OK)]-Taster, um den Vorgang zu bestätigen. Durch Drücken des [F1 (CANCEL)]-Tasters können Sie den Vorgang abbrechen.

Einstellen des Notenbereiches (RangeSet)

Editieren der Einstellungen einer einzelnen Note

- 1. Drücken Sie den [F1 (RangeSet)]-Taster.
- 2. Spielen Sie die Note, deren Einstellungen Sie verändern möchten.

		Unison	Tune 📃	
		!		Ranse:
	-	i –		C 4
		<u></u>		1 1 4003
				Velocity:
				J 0
I	RangeSet 🛛 🗖 🖸	ear (Velocity)	String
]
		,,,,,,,,,,,,,,		
				1

- 3. Verändern Sie den Wert mit dem [Value]-Rad.
- 4. Drücken Sie erneut den [F1 (RangeSet)]-Taster, um wieder das Parameter-Display anzuwählen.

Editieren der Einstellungen eines Notenbereiches

- 1. Drücken Sie den [F1 (RangeSet)]-Taster.
- 2. Halten Sie die zwei Tasten auf der Klaviatur gedrückt, in deren Bereich Sie Einstellungen verändern möchten.

		Unis	son Tune 💻 🚽	
	/			Ranse: C 4 - C 5 (C +60)
				Velocity: Ø
RangeSet		ear	[Velocity]	String

3. Verändern Sie den Wert mit dem [Value]-Rad.

Die geänderte Einstellung betrifft alle Noten im bei Schritt 2 ausgewählten Bereich.

Direkt außerhalb dieses Bereiches werden die Werte automatisch geglättet, um unerwünschte Sprünge zu verhindern (siehe Abbildung oben).

4. Drücken Sie erneut den [F1 (RangeSet)]-Taster, um wieder das Parameter-Display anzuwählen.

Wenn Sie drei Noten gleichzeitig spielen oder das Haltepedal drücken und dann drei Noten gleichzeitig spielen



Der Wert wird nur für die mittlere Noten des gewählten Bereiches verändert. Die Einstellungen aller anderen Noten werden automatisch angepasst bzw. geglättet (siehe Abbildung oben).

Die Velocity Follow-Einstellungen

Unter "Velocity Follow" versteht man, wie stark ein Klangeffekt abhängig von der Spieldynamik erzeugt wird. Für die folgenden Parameter können Dynamik-spezifische Einstellungen (Velocity) vorgenommen werden:

- Unison Tune
- Hammer Hardness
- Cross Resonance
- Decay Time
- Tone Color

1. Drücken Sie den [F3 (Velocity)]-Taster.

2. Stellen Sie mit dem [Value]-Rad die gewünschte Velocity Follow-Einstellung ein.

Bei positiven (+) Werten wird der Effekt umso mehr verstärkt, je stärker Sie die Tasten anschlagen.

Bei negativen (-) Werten wird der Effekt umso mehr verstärkt, je schwächer Sie die Tasten anschlagen.

Bei positiven (+) Werten



Bei negativen (-) Werten



Die Unison Tune-Parameter

Mit "Unison Tune" (S. 41) können die erste und dritte Saite einer Note unabhängig voneinander gestimmt werden.

Drücken Sie im Parameter-Display den [F4 (String)]-Taster so oft, bis die Tuning-Anzeige für die erste (1st) und dritte Saite (3rd) angezeigt wird.

Unison Tune		
	Ranse	9:
1 .	C 4	0 1
ii	L	<u>د</u> ،
· ·	1St:	ୁଷ
	<u> </u>	<u> </u>
[RangeSet] [Clear] [Velocity]	Str	ing j

MEMO

Diese Einstellung wirkt nicht bei:

- "Vintage" Pianoklängen (S. 31) bei Noten unterhalb der Note "E1",
- bei den Tones "V-Concert Grand" und "V-Concert Mellow".

Aufrufen der Anzeige des Original Tone

Nach Auswählen des Utility-Displays "2. Tone Parameter" können Sie im "ORIGINAL"-Feld (oben im Display) überprüfen, welcher Preset Tone als Grundlage für die Editierungen dient.

[Tone]	(ORIGIN	NAL: GØ	01 V-Co	ncert Gr	and)
Sound I Soft Pe	_ift: edal Se	nse:			9 0
String Damper	Resonal	nce: nce:			0 0
Soundbo	bard <u>Re</u> :	SONANCE ESET			- 0 ^L

(MEMO)

Der Klang wird bei Umschalten zwar unterbrochen, der Grad der Unterbrechung ist aber minimal, wenn die beiden aufeinander folgenden Klänge auf Basis des gleichen Preset Tones erstellt wurden.

Die V-Piano Editor-Software

Auf der dem V-Piano Grand beigefügten CD-ROM finden Sie die "V-Piano Editor"-Software, mit der Sie die Parameter an einem Rechner verändern können (Windows oder Mac OS X).

Sie müssen dafür das V-Piano Grand und den Rechner mit einem USB-Kabel verbinden (siehe nachfolgende Abbildung).



Weitere Informationen finden Sie in dieser Anleitung unter "Die V-Piano Editor-Software" (S. 85) sowie im Online-Dokument auf der CD-ROM.

* Mit der V-Piano Editor Software können Sie sowohl Preset- als auch User Tones auswählen. Die Presets 029–030 sind identisch mit den beiden Klängen der GRAND-Klanggruppe.

Sie können verschiedene Einstellungen des V-Piano Grand als Registrierung innerhalb eines "Setup" sichern und dann je nach Ihren Anforderungen die Setups per Knopfdruck umschalten.

MEMO

Sie können Setup-Daten auf einem externen USB-Speicher sichern (S. 64).

Aufrufen eines Setup

NOTE

Bei Auswahl eines Setups werden die aktuell gewählten Einstellungen im Arbeitsspeicher überschrieben.

NOTE

Wenn Sie die aktuellen, geänderten Einstellungen noch nicht gesichert haben, speichern Sie diese in einem Setup, bevor Sie ein neues Setup auswählen (S. 49).

1. Halten Sie den [Function]-Taster gedrückt, und drücken Sie den [F1]-Taster.

Die Nummer des aktuell gewählten Setups erscheint.

 Sie können die Anzeige der Setup-Nummer auch wie folgt aktivieren: Stellen Sie im Utility-Display den Parameter "1. System– Tone-Button Mode" (S. 59) auf "SETUP".

Setup Power On SETUP #/b: 0 001 FORTHG HAMMER RESONANCE Image: Setup Image: Setup UTILITY

2. Wählen Sie mit dem [Value]-Rad das gewünschte Setup aus.



 Halten Sie erneut den [Function]-Taster gedrückt, und drücken Sie den F1]-Taster, um wieder das Tone-Display anzuwählen.

Erstellen eines Setups

Ein Setup enthält die folgenden Einstellungen:

- Den ausgewählten Klang (S. 41)
- Die Klang-Zuweisungen der [Tone 1]–[Tone 4]-Taster (S. 30)
- Pedal-Zuweisungen (S. 57)
- Zu sendende MIDI-Informationen (S. 57)
- Panning Width-Einstellung (S. 59)
- Transponier-Einstellung (S. 35).

(MEMO)

- In der Werksvoreinstellung werden die folgenden Parameter als System-Einstellungen gesichert. Sie können diese aber auch so einstellen, dass sie in einem Setup gesichert werden.
- Equalizer-Parameter (S. 33)
- Ambience-Parameter (S. 32).

Benennen und Sichern eines Setups

Sie können bis zu 100 Setups im Instrument einstellen, benennen und sichern.

1. Wählen Sie das Tone-Display aus, und drücken Sie den [Function]-Taster.

Der [Function]-Taster leuchtet.

- 2. Drücken Sie den [F4 (UTILITY)]-Taster. Das Utility-Display erscheint.
- Wählen Sie mit [F3 (▲)] [F4 (▼)] oder dem [Value]-Rad "11. Setup Write" aus.



- 4. Drücken Sie den [Enter]-Taster oder den [F1 (ENTER)]-Taster.
- 5. Wählen Sie im Setup Write-Display mit dem [Value]-Rad die gewünschte Ziel-Speichernummer aus.



(MEMO)

Nach Einschalten des V-Piano Grand wird automatisch die Setup-Nr. 001 aufgerufen. Es macht daher Sinn, Ihre bevorzugte Einstellung in Setup 001 zu sichern, dann sind die gewünschten Einstellungen sofort nach Einschalten verfügbar.

6. Um das Setup zu benennen, drücken Sie den [F2 (RENAME)]-Taster.



Taster	Beschreibung
[Value]-Rad	Wechselt das Zeichen.
[F1 (INSERT)]-Taster	Fügt ein Leerzeichen ein.
[F2 (DELETE)]-Taster	Löscht das Zeichen an der Cursor-Position.
[F3]-Taster	Bewegt den Cursor nach links.
[F4]-Taster	Bewegt den Cursor nach rechts.

- 7. Drücken Sie den [Enter]-Taster oder den [Exit]-Taster, um wieder das vorherige Display anzuwählen.
- 8. Drücken Sie den [F4 (EXECUTE)]-Taster.

Eine Bestätigungs-Abfrage erscheint.

UTILITY	[Setup Write]	
		1
	Are You Sure?	
CANCEL		ОК

Wenn Sie den Vorgang abbrechen möchten, drücken Sie hier den F1 (CANCEL)]-Taster oder den [Exit]-Taster.

9. Drücken Sie den [F4 (OK)]-Taster, um die Setup-Einstellungen zu sichern.



Im Display erscheint "Executing..", während die Daten gesichert werden. In dieser Phase darf das Instrument nicht ausgeschaltet werden.

Wenn der Speichervorgang abgeschlossen ist, erscheint wieder das Utility-Display.

Zuweisen von Setups auf die Function-Taster

Sie können häufig verwendete Setups den [Tone 1]–[Tone 4]-Tastern zuweisen und dann per Knopfdruck direkt abrufen.

1. Halten Sie den [Function]-Taster gedrückt, und drücken Sie den [F1]-Taster.

Die Nummer des aktuell gewählten Setups wird im Display angezeigt.

- 2. Drücken Sie den [Tone 1]–[Tone 4]-Taster, dem Sie ein Setup zuweisen möchten.
- 3. Wählen Sie mit dem [Value]-Rad das gewünschte Setup aus.



- 4. Halten Sie den gewünschten Tone-Taster für ca. eine Sekunde gedrückt, um den Vorgang auszuführen. Damit wird das vorher gewählte Setup diesem Tone-Taster zugeordnet.
- 5. Halten Sie erneut den [Function]-Taster gedrückt und drücken Sie den [F1]-Taster, um wieder das Tone-Display anzuwählen.

Aufrufen eines auf einem Tone-Taster registrierten Setups

1. Halten Sie den [Function]-Taster gedrückt, und drücken Sie den [F1]-Taster, um das Setup Select-Display aufzurufen.



2. Drücken Sie einen der [Tone 1]–[Tone 4]-Taster. Das entsprechende Setup wird aufgerufen.



3. Halten Sie erneut den [Function-Taster gedrückt, und drücken Sie den [F1]-Taster, um wieder das Tone-Display aufzurufen.

Das V-Piano Grand kann über ein angeschlossenes USB-CD-Laufwerk SMF-Daten, Audiodaten und Songs einer CD abspielen. Sie können zu einem SMF-Playback auf dem V-Piano Grand spielen und das kombinierte Spiel im Instrument aufzeichnen.

MEMO

Verwenden Sie als USB CD-Laufwerk das von Roland empfohlene CD-01A (optionales Zubehör). Siehe "Anschließen eines USB CD-Laufwerks" (S. 75).

Die Anzeige im Song-Display

Wenn eine SMF-Musikdatei ausgewählt ist



Wenn eine Audiodatei ausgewählt ist



1. Tempo

Wenn eine SMF-Musikdatei ausgewählt ist, wird das Tempo angezeigt.

Wenn eine Audiodatei ausgewählt ist, wird die Abspiel-Geschwindigkeit (in %) angezeigt.

2. Medium, auf dem der Song gesichert ist

INT:Interner Speicher des V-Piano GrandUSB:USB-Speicher oder CD-Laufwerk

3. Song-Nummer

Wenn "Function" ausgeschaltet ist, können Sie mit dem [Value]-Rad einen Song auswählen.

4. Songname (Dateiname)

Wenn eine Audiodatei ausgewählt ist, wird oberhalb des Songnamens (Dateinamens) das Dateiformat des Song angezeigt.

MP3 : MP3-Format

5. Takt-Anzeige

Wenn eine SMF-Musikdatei ausgewählt ist, wird die aktuelle Taktnummer angezeigt.

Wenn eine Audiodatei ausgewählt ist, wird die Abspielzeit (in Minuten/Sekunden) angezeigt.

Die Funktionen der [F1]–[F4]-Taster

Wenn Function ausgeschaltet ist

•••••••••••••



6. [F1 (MEDIA)]-Taster

Bestimmt den Speicherbereich.

INT: Der interne Speicher

USB: Ein externer USB-Speicher oder ein USB-CD-Laufwerk.

7. [F2 (RESET)]-Taster

Anwahl des Songanfangs.

8. [F3 (PLAY)]-Taster

Starten des Song-Playbacks. Drücken während des Playbacks unterbricht die Song-Wiedergabe.

9. [F4 (REC)]-Taster

Startet die Aufnahme (S. 53).

Wenn Function eingeschaltet ist



10. [F1 (TEMPO)]-Taster

Nach Drücken dieses Tasters kann mit dem [Value]-Rad das Abspieltempo verändert werden.

- Für SMF-Daten: Einstellbereich des Tempos: 10–500 bpm
- Für Audiodaten: Einstellbereich des Abspieltempos: -25-+25 (%).

11. [F2 (MEAS/TIME)]-Taster

Nach Drücken dieses Tasters kann mit dem [Value]-Rad die Song-Position gewählt werden.

12. [F3 (PLAY)]-Taster

Starten des Song-Playbacks. Drücken während des Playbacks unterbricht die Song-Wiedergabe.

13. [F4 (OPTION)]-Taster

Ruft ein Menu auf, in dem verschiedene Einstellungen vorgenommen werden können, z.B. für das Metronom (S. 55).

Abspielen eines Songs

Aufrufen des Song-Displays

1. Drücken Sie den [Song]-Taster.

Auswahl eines Songs

1. Wählen Sie im Song-Display mit dem [F1 (MEDIA)]-Taster den Speicherbereich aus, in dem der gewünschte Song gesichert ist.

Wenn [F1 (MEDIA)] nicht angezeigt wird, überprüfen Sie, ob der [Function]-Taster eventuell ausgeschaltet ist.

] = 100	50	NG		М:	1
USB 001	1y Song				
MEDIA	RESET	PLAY	1	REC	

Anzeige	Speicherbereich
INT	der interne Speicher
USB	der externe USB-Speicher

2. Wählen Sie mit dem [Value]]-Rad den gewünschten Song aus.

Auswahl von Songs in einem Ordner

1. Wählen Sie mit dem [Value]-Rad den gewünschten Ordner aus.

Ein Ordner-Symbol erscheint.



2. Drücken Sie den [Enter]-Taster.

Die Songs des Ordners werden angezeigt.

3. Wählen Sie mit dem [Value]-Rad den gewünschten Song aus.

Um den Ordner zu verlassen und wieder die nächsthöhere Ebene zu erreichen, wählen Sie mit dem [Value]-Rad "Up" aus, und drücken Sie den [Enter]-Taster.

Wenn innerhalb eines Ordners mehr als 500 Unterorder oder/ und Dateien enthalten sind, können nicht alle Unterordner bzw. Dateien angezeigt werden.

Wenn das folgende Display erscheint

Das folgende Display erscheint, wenn Sie einen neuen Song auswählen möchten, ohne die vorher aufgenommenen Daten gesichert zu haben.



Um die aufgenommenen Daten zu löschen und den neuen Song auszuwählen, drücken Sie den [F4 (OK)]-Taster.

Um vor Auswählen des neuen Songs die aufgenommenen Daten zu sichern, drücken Sie den [F1 (CANCEL)]-Taster, und sichern Sie die aufgenommenen Daten (S. 54).

Starten und Stoppen des Songs

1. Drücken Sie den [F3 (PLAY)]-Taster, um das Song-Playback zu starten.



2. Um das Song-Playback zu stoppen, drücken Sie den [F3 (STOP)]-Taster.

Aufnahme eigener Spieldaten

Sie können mit dem V-Piano Grand eigene Spieldaten aufzeichnen.

1. Wählen Sie das Song-Display und darin die Songnummer 000 aus (Songname: New Song).



2. Wenn Sie für die Aufnahme das Metronom einschalten möchten, drücken Sie den Function-Taster, so dass die Anzeige leuchtet, und drücken Sie den [F4 (OPTION)]-Taster.

Das Option-Menu erscheint.



 Wählen Sie mit [F3 (▲)][F4 (▼)] den gewünschten Metronom-Parameter aus, und verändern Sie den Wert mit dem [Value]-Rad.

Parameter	Beschreibung
Metronome Switch	Schaltet das Metronom ein bzw. aus.
Metronome Volume	bestimmt die Lautstärke des Metronoms.
Beat	bestimmt die Taktart.

- 4. Drücken Sie den [Exit]-Taster, um wieder das Song-Display anzuwählen.
- Aktivieren Sie im Song-Display "Function", drücken Sie den [F1 (TEMPO)]-Taster, und stellen Sie mit dem [Value]-Rad das Tempo des Metronoms ein.



6. Drücken Sie den [F4 (REC)]-Taster.



Die Anzeige des [F3]-Tasters wird auf [F3 (REC START)] gewechselt, und das Instrument ist aufnahmebereit.

] = 108	SONG	M: 1
INT 000 N	lew Song	
(MEDIA)		

Wenn das folgende Display erscheint

Wenn ein Song ausgewählt ist und Sie den [F4 (REC)]-Taster drücken, erscheint ein Display ähnlich des Folgenden:

J= 108	SONG	l	М:	1
	Recording a Song			ך
ADD ON		NEW	SONG	9

Drücken des [F1 (ADD ON)]-Tasters: Sie können dem Song Ihre Spieldaten hinzufügen. Drücken des [F4 (NEW SONG)]-Tasters: Löschen der Songdaten und nur Aufnehmen Ihrer Spieldaten.

Wenn das folgende Display erscheint

Das folgende Display erscheint, wenn Sie einen neuen Song auswählen möchten, ohne die vorher aufgenommenen Daten gesichert zu haben.



Um die aufgenommenen Daten zu löschen und den neuen Song auszuwählen, drücken Sie den [F4 (OK)]-Taster.

Um vor Auswählen des neuen Songs die aufgenommenen Daten zu sichern, drücken Sie den [F1 (CANCEL)]-Taster, und sichern Sie die aufgenommenen Daten (S. 54).

7. Um die Aufnahme zu starten, spielen Sie auf der Tastatur, oder drücken Sie den [F4 (REC START)]-Taster.

] = 108	501	٩G	М:	1
INT		_		
	iew Son	9		
[Recording]				
MEDIA	RESET	STOP	REC	

Um den Vorgang abzubrechen, drücken Sie erneut den [F4 (REC)]-Taster.

 Um die Aufnahme zu stoppen, drücken Sie den [F3 (STOP)]-Taster.

Im Display erscheint die Anzeige "Save Song?" (Song sichern?). Um den Vorgang abzubrechen, drücken Sie [F1 (CANCEL)].

9. Drücken Sie den [F4 (SAVE)]-Taster, um die Aufnahme zu sichern.

Speichern der aufgenommenen Daten

Wenn Sie Ihre aufgenmmenen Daten behalten möchten, müssen Sie diese vor Ausschalten des Instrumentes sichern.

Format SMF (Format 0)

- 1. Wählen Sie das Song-Display aus, aktivieren Sie "Function", und drücken Sie den [F4 (OPTION)]-Taster.
- 2. Wählen Sie "Save", und drücken Sie den [Enter]-Taster.

Song Option	
Save: Metronome Switch: Metronome Volume: Beat:	(ENTER) OFF 5 4/4
Play Mode:	ONE SONG
RESET	

Das Save SONG File-Display erscheint.

3. Drücken Sie den [F1 (MEDIA)]-Taster, um den gewünschten Speicherbereich auszuwählen.

UTILITY ES	ave SONG File]	
Name: New Song		
MEDIA	RENAME	
Einstellung	Speicherbreich	
Einstellung	Speicherbreich interner Speicher	

4. Drücken Sie den [F2 (RENAME)]-Taster, um den Song zu benennen.

UTILITY [Save SO Name: Name: DELE	DNG File] INT w Sons
Taster/Regler	Beschreibung
[Value]-Rad	Wechselt das Zeichen.
[F1 (INSERT)]-Taster	Fügt ein Leerzeichen ein.
[F2 (DELETE)]-Taster	Löscht das Zeichen an der Cursor-Position.
[F3]-Taster	Bewegt den Cursor nach links.
[F4]-Taster	Bewegt den Cursor nach rechts.

Drücken Sie danach den [Enter]-Taster oder [Exit]-Taster, um wieder das vorherige Display anzuwählen.

5. Drücken Sie den [F4 (EXECUTE)]-Taster, um den Song zu sichern.

NOTE

Im Display erscheint während des Speichervorgangs "Executing..". In dieser Phase darf das Instrument nicht ausgeschaltet werden.

MEMO

- Wenn bereits ein gleichnamiger Song existiert, erscheint die Anzeige "File Exists Overwrite OK?". Um den vorherigen, gleichnamigen Song zu überschreiben, drücken Sie den [F4 (OK)]-Taster. Wenn Sie den vorherigen Song behalten möchten, drücken Sie den [F1 (CANCEL)]-Taster, um den Vorgang abzubrechen, und benennen Sie den Song neu.
- 6. Drücken Sie den [Exit]-Taster, um wieder das vorherige Display anzuwählen.

Optionen im Song-Display

Sie können im Song-Display "Function" aktivieren und dann mit dem [F4 (OPTION)]-Taster das Option Menu-Display aufrufen, in dem Sie verschiedene Einstellungen vornehmen können.

Song Option	
Save: Metronome Switch: Metronome Volume: Beat: Play Mode:	CENTERD OFF 4/4 ONE SONG
RESET	

• Wählen Sie mit [F3 (▲)][F4 (▼)] den gewünschten Parameter aus, und verändern Sie den Wert mit dem [Value]]-Rad.

Parameter	Wert	Beschreibung				
Save		Sichert den aufgenommenen Song. Siehe "Speichern der aufgenommenen Daten" (S. 54).				
Metronome Switch	OFF, ON	Schaltet das Metronom ein bzw. aus.				
Metronome Volume	0–10	Bestimmt die Lautstärke des Metronoms.				
Beat	2/2, 0/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 6/4, 7/4, 3/8, 6/8, 9/8, 12/8	Bestimmt die Taktart.				
Play Mode	ONE SONG, ALL SONG	Bestimmt, ob nur ein Song (ONE SONG) oder alle Songs (ALL SONG) abgespielt werden.				
Transpose	-6–+5 (Halbtöne)	Transponiert die Wiedergabe des Songs. Dieses ist möglich für SMF- Musikdaten und Audiodaten.				
Center Cancel	OFF, ON	 Reduziert die Lautstärke des Signals in der Mitte des Stereofeldes. Diese Funktion wirkt nur dann optimal, wenn sich das Signal exakt in der Mitte des Stereofeldes befindet und keine Effekte (wie z.B. Hall) besitzt. 				
MIDI Output	OFF, ON	Bestimmt, ob bei Wiedergabe von SMF-Musikdaten deren MIDI- Informationen über MIDI OUT ausgegeben werden (ON) oder nicht (OFF).				

Audiodaten, die das V-Piano Grand abspielen kann

WAV-Format

Sampling-Frequenz	44.1 kHz
Bitbreite	16-bit
Dateinamen- Erweiterung	.wav

MP3-Format

Format	MPEG-1 Audio Layer 3
Sampling-Frequenz	44.1 kHz
Bitbreite	32/40/48/56/64/80/96/112/128/160/192/224/ 256/320 kbps, VBR (Variable Bit Rate)
Dateinamen- Erweiterung	.mp3

Vornehmen der Einstellungen

1. Wählen Sie das Tone-Display aus, und drücken Sie den [Function]-Taster.

Der [Function]-Taster leuchtet.

- 2. Drücken Sie den [F4 (UTILITY)]-Taster. Das Utility-Display erscheint.
- 3. Wählen Sie mit [F3 (▲)] [F4 (▼)] oder dem [Value]-Rad die Parametergruppe aus.



- 4. Drücken Sie den [Enter]-Taster oder den [F1 (ENTER)]-Taster, um die Parameterliste aufzurufen.
- 5. Wählen Sie mit [F3 (▲)] [F4 (▼)] den gewünschten Parameter aus.



6. Stellen Sie mit dem [Value]-Rad den Wert ein.

Mit [F2 (RESET)] können Sie die Voreinstellung des Parameters abrufen.

NOTE

Wenn Sie die geänderten Werte behalten möchten, müssen Sie diese mithilfe des Write-Vorgangs sichern. Siehe "Parameter, die eingestellt werden können" (S. 57).

7. Drücken Sie den [Exit]-Taster, um wieder das vorherige Display anzuwählen.

Speichern der System-Parameter

Wenn im Utility-Display der Parameter "1. System" angezeigt wird, können durch Drücken des [Write]-Tasters die Parameter-Einstellungen im Systemspeicher gesichert werden.



Bei Sichern der System-Parameter werden immer alle Parameter-Einstellungen insgesamt gesichert

1. Wählen Sie das Tone-Display aus, und drücken Sie den [Function]-Taster.

Der [Function]-Taster leuchtet.

 Drücken Sie den [F4 (UTILITY)]-Taster. Das Utility-Display erscheint.

3. Wählen Sie mit [F3 (▲)][F4 (▼)] "1. System" aus.



4. Drücken Sie den [Enter]-Taster oder den [F1 (ENTER)]-Taster, um das System-Display anzuwählen.

UTILITY [System]		
Master Tune: Temperament: Temperament Key: Master Volume: Output Gain:		440.0HZ EQUAL C 127 0dB
RESET	A	T

5. Drücken Sie den [Write]-Taster.

Eine Bestätigungs-Abfrage erscheint.

Wenn Sie den Vorgang abbrechen möchten, drücken Sie hier den [F1 (CANCEL)]-Taster.

6. Drücken Sie den [F4 (OK)]-Taster. um die System-Parameter zu sichern.

Parameter, die eingestellt werden können

1. System-Gruppe

Davameter	Cicho C	Casisharharaish
Farameter	Siene S.	Speicherbereich
Master Tune	S. 58	SYSTEM
Temperament	S. 58	SYSTEM
Temperament Key	S. 58	SYSTEM
Master Volume	S. 58	SYSTEM
Output Gain	S. 58	SYSTEM
GM2/WAV Volume	S. 58	SYSTEM
GM2/WAV Speaker Out	S. 58	SYSTEM
EQ Mode	S. 58	SYSTEM
Information Type	S. 59	SYSTEM
Line Out Setting		
Fixed Out	S. 59	SYSTEM
V-Piano Output Mode	S. 59	SYSTEM
GM2/WAV Output Mode	S. 59	SYSTEM
Output Balance	S. 59	SYSTEM
Sound Perspective	S. 59	SYSTEM
Line Out Mode	S. 59	SYSTEM
Headphone Mode	S. 59	SYSTEM
Panning Width	S. 59	SETUP
USB Driver	S. 59	SYSTEM
USB Memory Mode	S. 59	SYSTEM
Tone Button Mode	S. 59	not stored
Tx Edit	S. 59	SYSTEM
Local Switch	S. 59	not stored
Auto Power Off	S. 59	SYSTEM
Volume Range Min	S. 59	SYSTEM
Volume Range Max	S. 59	SYSTEM

2. Tone Parameter-Gruppe

Parameter	Siehe S.	Speicherbereich
Sound Lift	S. 41	TONE
Soft Pedal Sense	S. 41	TONE
String Resonance	S. 41	TONE
Damper Resonance	S. 41	TONE
Soundboard Resonance	S. 41	TONE
Key Off Resonance	S. 41	TONE
Unison Tune	S. 41	TONE
Stretch Tune	S. 41	TONE
Hammer Hardness	S. 41	TONE
Cross Resonance	S. 41	TONE
Decay Time	S. 41	TONE
Tone Color	S. 41	TONE
Damping Time	S. 41	TONE
Damper Noise Level	S. 41	TONE
Tone EQ	S. 60	TONE

3. Key Touch-Gruppe

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •								
Parameter	Siehe S.	Speicherbereich						
Key Touch	S. 61	SYSTEM						
Key Touch Offset	S. 61	SYSTEM						
Velocity	S. 61	SYSTEM						
Velocity Delay Sens	S. 61	SYSTEM						
Velocity Key Follow Sens	S. 61	SYSTEM						
Piano Emotion	S. 61	SYSTEM						

4. Pedal-Gruppe

Parameter	Siehe S.	Speicherbereich							
Piano Pedal Mode	S. 62	SYSTEM							
Center Pedal Assign	S. 62	SYSTEM/SETUP							
Center Pedal Min	S. 62	SYSTEM/SETUP							
Center Pedal Max	S. 62	SYSTEM/SETUP							
Left Pedal Assign	S. 62	SYSTEM/SETUP							
Left Pedal Min	S. 62	SYSTEM/SETUP							
Left Pedal Max	S. 62	SYSTEM/SETUP							

. . .

. . .

5. MIDI-Gruppe

•	•	•		•	•	•		•	•		۰	۰	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	

Parameter	Siehe S.	Speicherbereich
MIDI Tx Channel	S. 63	SETUP
V-Piano Rx Channel	S. 63	SYSTEM
Tx Bank Select (MSB)	S. 63	SETUP
Tx Bank Select (LSB)	S. 63	SETUP
Tx Program Change	S. 63	SETUP

6. Ambience-Gruppe

Parameter	Siehe S.	Speicherbereich						
Ambience Mode	S. 63	SYSTEM						
Ambience Type	S. 63	SYSTEM/SETUP						
Ambience Level	S. 63	SYSTEM/SETUP						

7. File-Gruppe

							_	_																					
•	۰	•	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	•	۰	•	•	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	•	۰	۰	۰	۰	۰	•

Parameter	Siehe S.
Save SETUP File	S. 64
Load SETUP File	S. 65
Delete SETUP File	S. 66
Copy SETUP File	S. 66
Save SONG File	S. 67
Delete SONG File	S. 68
Copy SONG File	S. 68
Format	S. 69

8 Visual Control-Gruppe

Parameter	Siehe S.	Speicherbereich
Switch	S. 71	SYSTEM
Mode	S. 71	SYSTEM
Tx Channel	S. 71	SYSTEM
Key Range	S. 71	SYSTEM
Local Switch	S. 71	SYSTEM

9. Initialize-Gruppe

•	•	۰	•	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	•	۰	۰

Parameter	Siehe S.
Delete User Tone	S. 71
Factory Reset All	S. 72

10. SONG-Gruppe

Siehe "Abspielen und Aufnehmen von Songs" (S. 51).

11 Setup Write-Gruppe

Siehe "Benennen und Sichern eines Setups" (S. 49).

Sichern der Parameter-Einstellungen Die Parameter werden in verschiedenen Bereichen gesichert (Tone, Setup oder System). Tone- und Setup-Parameter werden erst gesichert, wenn Sie einen Tone bzw. ein Setup aktiv speichern.

System-Parameter

Siehe "Speichern der System-Parameter" (S. 56).

Setup-Parameter

Siehe "Benennen und Sichern eines Setups" (S. 49).

Tone-Parameter

Siehe "Speichern der Tone-Einstellungen" (S. 42).

System-Einstellungen (1. System)

UTILITY [System]

Master Tune:		[440.0Hz]
Temperament:		EQUAL
Temperament Key:		C
Master Volume:		127
Output Gain:		0dB ^u
RESET	_ ▲]	

NOTE

- Die beiden folgenden Parameter werden weder im Systemnoch im Setupspeicher gesichert, sondern nach Ausschalten des V-Piano Grand wieder auf ihre Voreinstellungen zurück gesetzt:
 - Tone Button Mode
 - Local Switch.

NOTE

Belassen Sie die Einstellung des USB-Treibers im Normalfall auf GENERIC. Wenn Sie die Einstellung ORIGINAL wählen, müssen Sie einen speziellen Treiber installieren. Siehe http:// www.roland.com/

Parameter	Wert	Beschreibung
Master Tune	415.3–466.2 (Hz)	Bestimmt die Referenz-Tonhöhe.
	Bestimmt die Tem	perierung.
	EQUAL	Equal
	JUST MAJOR	Just (Dur)
	JUST MINOR	Just (Moll)
Temperament	PYTHAGOREAN	Pythagoräisch
	KIRNBERGER	Kirnberger
	MEANTONE	Meantone
	WERCKMEISTER	Werckmeister
	ARABIC	Arabische Skala
Temperament Key	C, C#, D, Eb, E, F, F#, G, G#, A, Bb, B	Bestimmt die Tonart für die Temperierung.
Master Volume	0–127	Bestimmt die Gesamtlautstärke.
Output Gain	-12-+12 (dB)	Bestimmt die Ausgangslautstärke.
GM2/WAV Volume	0–127	Bestimmt die Abspiel-Lautstärke für SMF-Musikdaten, Audiodaten und das externe Audio- Eingangssignal.
GM2/WAV Speaker Out	OFF, ON	Bei "OFF" werden die SMF- Musikdaten, Audiodaten und das externe Audio-Eingangssignal nicht über die Lautsprecher des V- Piano Grand ausgegeben, sondern können nur über ein externes Lautsprechersystem ausgegeben werden.
EQ Mode	SETUP, SYSTEM	Dieser Parameter bestimmt, ob die mit einem Setup gesicherten Equalizer-Einstellungen aufgerufen werden (SETUP) oder die System-Einstellungen für den Equalizer beibehalten werden (SYSTEM).

Parameter	Wert	Beschreibung							
	Bestimmt die Para werden.	ameter, die im Tone-Display angezeigt							
	OFF	Keine Anzeige im Display							
Information Type	BASIC	 Master Tune (S. 58) Transponierwert (S. 35) Tone-Nummer (nur bei Auswahl eines Setups) (S. 27) 							
.)p-	AMBIENCE	 Ambience Mode (S. 63) Ambience Type (S. 63) Ambience Level (S. 63) 							
	PEDAL	 Piano Pedal Mode (S. 62) Center Pedal Assign (S. 62) Left Pedal Assign (S. 62) 							
Line Out-Einste	llungen								
Fixed Out	OFF, ON	Bei ON wird über Line Out ein fester Pegel ausgegeben, unabhängig von der Position des [Volume]-Regler. (Bei Sound Perspective= "A:DRY B:AMBIENCE" wird das Ambience- Signal immer mit einem festen Pegel über die Output B-Buchsen ausgegeben, unabhängig von der Position des [Ambience]-Reglers.							
V-Piano Output Mode	A, B, A+B	Bestimmt, über welche Ausgangsbuchsen das Signal des V-Piano Grand ausgegeben wird (OUTPUT A-Buchsen und/oder OUTPUT B-Buchsen).							
GM2/WAV Output Mode	А, В, А+В	Bestimmt, über welche Ausgangsbuchsen das SMF- Playback oder Audiosignal ausgegeben wird (OUTPUT A- Buchsen und/oder OUTPUT B- Buchsen).							
Output Balance	A:100 - B:0- A:100 - B:100- A:0 - B:100	Bestimmt die Lautstärke-Balance zwischen OUTPUT A-Buchsen und OUTPUT B-Buchsen. * Diese Einstellung wirkt nicht auf das Ausgabesignal der Phones-Buchsen.							
	Bestimmt die Aus eines Mehrkanals externen Lautspre	gabe des Signals bei Verwendung ystems. Siehe "Anschließen eines echersystems" (S. 60).							
Sound	OFF	Die Funktion ist ausgeschaltet, und über Output A und B wird das gleiche Stereosignal ausgegeben.							
Perspective	A:DRY B:AMBIENCE	Über die Output A-Buchsen wird nur das trockene Signal, über die Output B-Buchsen nur das Ambiencesignal ausgegeben.							
	GRAND AMBIENCE	Die Signale werden im 4-Kanal- Verfahren ausgegeben.							

Parameter	Wert	Beschreibung				
Line Out Mode	STEREO, MONO	Bestimmt, ob der Sound des V- Piano Grand in mono oder stereo ausgegeben wird. Belassen Sie diese Einstellung im Normalfall auf STEREO. Bei MONO werden die Signale der OUTPUT A-Buchsen L/1 und R/2 gemischt und dann ausgegeben.				
Headphone Mode	A, B, ALL	Bestimmt, ob über die Kopfhörer das Signal der OUTPUT A-Buchsen, der OUTPUT B-Buchsen oder beide Signale zu hören sind.				
Panning Width	0–100%	Bei höheren Werten werden die tiefen Noten nach links und die hohen Noten nach rechts ausgelenkt. Bei niedrigen Werten werden die tiefen und hohen Noten in Richtung Mitte verschoben.				
USB Driver	original, generic	Bestimmt den Typ des USB- Treibers für den USB Computer- Anschluss. Die Normaleinstellung ist GENERIC.				
USB Memory Mode	MODE1, MODE2	Wenn der USB-Speicher zu langsam ausgelesen oder gar nicht erkannt wird, können Sie den USB Memory Mode umschalten und damit versuchen, dieses Problem zu beheben.				
Tone Button Mode	TONE, SETUP	Bestimmt, ob über die [Tone 1]- Taster –[Tone 4]-Taster Tones oder Setups ausgewählt werden. Nach Einschalten ist immer die Voreinstellung TONE aktiv.				
Tx Edit	OFF, ON	Bestimmt, ob die Editierdaten als System Exclusive-Meldungen über MIDI ausgegeben werden (ON) oder nicht (OFF).				
Local Switch	OFF, ON	Bei OFF ist die direkte Verbindung zwischen Klaviatur und interner Klangerzeugung unterbrochen. Dieses ist sinnvoll, wenn Sie das V- Piano Grand mit einem Sequenzer- System verbunden haben.				
Auto Power Off	OFF, 240min	Bestimmt, ob das V-Piano Grand nach ca. 240 min. automatisch abgeschaltet wird, wenn es in der Zwischenzeit nicht gespielt bzw. bedient wird (240) oder nicht (OFF).				
Volume Range Min	0–127	Bestimmt den Regelbereich des [Volume]-Reglers.				
Volume Range Max	0–127					

Anschließen eines externen Lautsprechersystems

Wenn Sie den System-Parameter "Sound Perspective" (S. 57) auf "A:DRY B:AMBIENCE" stellen, wird über die Output B-Buchsen nur das Ambience-Signal ausgegeben.

Wenn Sie dann die Output B-Buchsen mit einem externen Verstärkersystem verbinden, können Sie ein sehr komplexes Raum-Klangfeld herstellen.

* Stellen Sie in diesem Fall den System-Parameter "Fixed Out" (S. 59) auf "ON". Das Ambience-Signal wird dann immer mi einer festen Lautstärke ausgegeben, unabhängig von der Stellung des Volume-Reglers.

Wenn Sie den System-Parameter "Sound Perspective" auf "GRAND AMBIENCE" stellen, stellen Sie die Lautsprecher wie der unten stehenden Abbildung gezeigt auf.

(MEMO)

Die Lautstärke-Balance, die Positionierung der Output B-Lautsprecher und den Abstand der Lautsprecher zum Instrument bleiben Ihrem persönlichen Geschmack vorbehalten.



2. Tone Parameter

Diese Parameter entsprechen den Parametern im Tone-Display. Siehe "Einstellen der Klang-Parameter" (S. 41).

[Tone] (O	RIGINAL:	GØØ1	V-Concert	Grand)
Sound Lif Soft Peda String Re Damper Re Soundboar	t: Sonance: Sonance: Resonat	nce:		9 9 9 9 9 9
	RESET		- -	- -

ORIGINAL

Zeigt den Namen des Preset Tones an, der als Grundlage für die Einstellungen des eigenen Sounds dient.

* Der Preset Tone selbst kann nicht verändert werden.

Tone EQ

UTILITY CT	one EQ]	11	
Switch: Gain:		11	OFF Ø.Ødb
Frequency: Q:			16Hz 0.5
Key Range:			A 0-C 8
ZONE	RESET	A	•

Jeder Tone besitzt die Möglichkeit, pro Zone eine individuelle Equalizer-Einstellung zu verwenden.

Für jeden Tone können vier Zonen definiert werden. Die Einstellungen der Zone 4 haben dabei Priorität.



Für jede Zone stehen die folgenden Parameter zur Verfügung.

Parameter	Wert	Beschreibung
Switch	OFF, ON	Schaltet den ZONE EQ ein bzw. aus.
Gain	-12-+12 dB	Bestimmmt die Lautstärke des Equalizers.
Frequency	16–16000 Hz	Bestimmt die Mittel-Frequenz.
Q	0.5, 1.0, 2.0, 4.0, 8.0	Bestimmt die Bandbreite. Je höher der Wert, desto enger ist der Bereich.
Key Range	A0-C8	Bestimmt den Tastaturbereich eine Zone.

MEMO

Mit dem [F1 (ZONE)]-Taster können Sie die Zonen umschalten.

3. Key Touch

UTILITY [Key Touch]	
Key Touch: Key Touch Offset: Velocity:	NEDIUN Ø REAL
Velocity Delay Sens: Velocity Key Follow Sens: RESET	

Parameter Wert		Beschreibung	
Key Touch	SUPER LIGHT, LIGHT, MEDIUM, HEAVY, SUPER HEAVY	Bestimmt die Dynamik der Tastatur und damit das Ansprechen der internen Klangerzeugung auf die erzeugte Spieldynamik. SUPER LIGHT besitzt die geringste Dynamik, SUPER HEAVY die größte Dynamik.	
Key Touch Offset	-10-+9	Ermöglicht die Feinstellung der Dynamik der Tastatur, ausgehend von der aktuellen Einstellung für Key Touch. * Bei Unter- bzw. Überschreiten eines Grenzwertes wird die Einstellung für KEY TOUCH automatisch umgeschaltet.	
Velocity	REAL, 1–127	Bestimmt, ob die Noten dynamisch (REAL) oder mit einer festen Lautstärke (einer der Werte 1-127) gespielt werden.	
Velocity Delay Sens	-63-+63	Bestimmt die Zeit von "Anschlagen der Note" bis "Erklingen des Sounds". Bei negativen (-) Werten werden die Noten umso länger verzögert, je stärker Sie die Tasten anschlagen. Bei positiven (+) Werten werden die Noten umso länger verzögert, je schwächer Sie die Tasten anschlagen.	
Velocity Key Follow Sens	-63-+63	Bestimmt, wie stark die Dynamik abhängig vom Notenbereich abweicht. je höher der Wert, desto größer ist die Dynamik für die hohen Noten und gleichzeitig geringer ist die Dynamik für tiefe Noten.	
Piano Emotion	0–127	Je höher der Wert, desto schwächer ist die Attackphase des Sounds, wenn Sie nur kurze Noten spielen (staccato).	

4. Pedal

Diese Einstellungen betreffen das linke und mittlere Pedal.

NOTE Das rechte Pedal arbeitet immer als Dämpfungs (Halte)-Pedal.

UTILITY [Pedal]	11	
Piano Pedal Mode:	1.]	SETUP
Center Pedal Assign: Center Pedal Min:		SOSTENUTO
Center Pedal Max:		_127
Left Pedal Assign:		SOFT"
ASSIGN1/2 RESET	A .	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Parameter	Wert	Beschreibung	
Piano Pedal Mode	SETUP, SYSTEM	Wenn Setups umgeschaltet werden, bestimmt dieser Parameter, ob die Pedal- Einstellungen des gewählten SETUPS (S. 48) oder die im SYSTEM gesicherten Pedal-Einstellungen aufgerufen werden.	
Center Pedal Assign	Siehe S. 39.	Bestimmt die Funktion des mittleren Pedals.	
Center Pedal Min		Bestimmt den Wert bei Loslassen des mittleren Pedals.	
Center Pedal Max	(Regelbereich)	Bestimmt den Wert bei Durchdrücken des mittleren Pedals.	
Left Pedal Assign	Siehe S. 39.	Bestimmt die Funktion des linken Pedals.	
Left Pedal Min	(Pagalharaish)	Bestimmt den Wert bei Loslassen des linken Pedals.	
Left Pedal Max	(Regelbereich)	Bestimmt den Wert bei Durchdrücken des linken Pedals.	

5. MIDI

UTILITY	CMIDIJ	
MIDI TX V-Piano Tx Bank Tx Bank Tx Progr	Channel: RX Channel: Select (MSB): Select (LSB): `am Change:	1 126 8

Parameter	Wert	Beschreibung
MIDI Tx Channel	1–16	Bestimmt den MIDI-Sendekanal des V- Piano Grand.
V-Piano Rx Channel	OFF, 1–16	Bestimmt den MIDI-Empfangskanal des V-Piano Grand.
Tx Bank Select (MSB)	OFF, 0–127	Bestimmt die Bank Select MSB-Nr., die bei Aufrufen eines Setups übertragen wird.
Tx Bank Select (LSB)	OFF, 0–127	Bestimmt die Bank Select LSB-Nr., die bei Aufrufen eines Setups übertragen wird.
Tx Program Change	OFF, 1–128	Bestimmt die Programm-Nr., die bei Aufrufen eines Setups übertragen wird.

NOTE

Der "V-Piano Rx Channel" wird im Systemspeicher gesichert und kann nicht für einzelne Setups gesichert werden.

6. Ambience

UTILITY [Ambience]	
Ambience Mode: Ambience Type: Ambience Level:	System Hall 1 40
RESET	T T

Parameter	Wert	Beschreibung
Ambience Mode	SETUP, SYSTEM	Wenn Setups umgeschaltet werden, bestimmt dieser Parameter, ob die Ambience-Einstellungen des gewählten SETUPS oder die im SYSTEM gesicherten Einstellungen aufgerufen werden.
Ambience Type	ROOM 1, ROOM 2, ROOM 3, STUDIO 1, STUDIO 2, STUDIO 3, CLUB 1, CLUB 2, CLUB 3, HALL 1, HALL 2, HALL 3, S.HALL 1, S.HALL 2, S.HALL 3	Bestimmt den Ambience-Typ.
Ambience Level	0–127	Bestimmt die Lautstärke des Ambience-Effektes (entspricht der Regelung über den [Ambience]- Regler).



Wenn der Ambience Mode auf "System" gestellt ist, entspricht der Ambience Level der Position des Ambience-Reglers.

7. File

UTILITY [File]	
1.Save SETUP File	
3.Delete SETUP File	
4.COPY SETUP File	
ENTER	

Was ist eine Setup-Datei?

Das V-Piano Grand besitzt einen Speicher für100 User-Setups, 100 User Tones und die System-Parameter. Alle diese Einstellungen können in einem Setup gesichert werden.

Eine Setup-Datei kann entweder im internen Speicher oder auf einem externen USB-Speicher gesichert werden.

MEMO

Bis zu 6 Setup-Dateien können im internen Speicher des V-Piano Grand gesichert werden.

Die Songdaten

Auf einem USB-Speicher gesicherte SMF-Musikdaten können in den internen Speicher kopiert werden.

Die im V-Piano Grand aufgenommenen Spieldaten können als Song im internen Speicher oder auf einem USB-Speicher gesichert werden.

NOTE

Audiodaten können nicht in den internen Speicher kopiert werden.

Sichern einer Setup-Datei (Save SETUP File)

Sie können eine Setup-Datei entweder im internen Speicher oder auf einem USB-Speicher sichern.

1. Wählen Sie das File-Display aus, wählen Sie mit dem [Value]-Rad "Save SETUP File", und drücken Sie den [Enter]-Taster oder den [F1 (ENTER)]-Taster.

UTILITY [File]		
1.Save SETUP File 2.Load SETUP File 3.Delete SETUP File 4.Cory SETUP File 5.Save SONG File		
ENTER	A	•

2. Drücken Sie den [F1 (MEDIA)]-Taster, um den gewünschten Speicherbereich auszuwählen.

Wert	Speicherbreich
INT	interner Speicher
USB	USB-Speicher

ILITY	[Save S	E <u>TUP Fil</u> e	ני
		INT -	
	Namess	SETUD Eile	5
	nane. (-
MEDIA	REN	AME]	EXECUTE

3. Drücken Sie den [F2 (RENAME)]-Taster, um die Setup-Datei zu benennen.

UTILITY [Save SETUP	File] T	
Name: SETUP	File	
INSERT DELETE		

Taster/Regler	Beschreibung
[Value]-Rad	Wechselt das Zeichen.
[F1 (INSERT)]-Taster	Fügt ein Leerzeichen ein.
[F2 (DELETE)]-Taster	Löscht das Zeichen an der Cursor-Position.
[F3]-Taster	Bewegt den Cursor nach links.
[F4]-Taster	Bewegt den Cursor nach rechts.

Drücken Sie den [Enter-Taster oder den [Exit]-Taster, um wieder das vorherige Display anzuwählen.

4. Drücken Sie den [F4 (EXECUTE)]-Taster, um die Daten zu sichern.

UTILITY [Save SETUP File]	
Name:My SETUP File	
MEDIA RENAME	EXECUTE

NOTE

.

Während des Speichervorgangs erscheint im Display "Executing..". In dieser Phase darf das Instrument nicht ausgeschaltet werden.

UTILITY (Sand SETILD Fild)	•
Executing	
Don't Power OFF	
<u>×</u>	
MEDIA	EXECUTE

MEMO

Wenn bereits eine gleichnamige Datei existiert, erscheint die Anzeige "File Exists Overwrite OK?". Um die vorherige, gleichnamige Datei zu überschreiben, drücken Sie den [F4 (OK)]-Taster. Wenn Sie die vorherige Datei behalten möchten, drücken Sie den [F1 (CANCEL)]-Taster, um den Vorgang abzubrechen, und benennen Sie die Datei neu.

5. Drücken Sie den [EXIT]-Taster, um wieder das vorherige Display anzuwählen.

Laden einer Setup-Datei (Load SETUP File)

Bei Laden einer Setup-Datei werden die User-Setups und User Tones im internen Speicher überschrieben. Falls Sie die internen Daten behalten möchten, müssen Sie diese vor Laden eines neuens Setups auf einem USB-Speicher sichern.

1. Wählen Sie das File-Display aus, wählen Sie mit dem [Value]-Rad "Load SETUP File", und drücken Sie den [Enter]-Taster oder den [F1 (ENTER)]-Taster.



2. Drücken Sie den [F1 (MEDIA)]-Taster, um den gewünschten Speicherbereich auszuwählen.

Wert	Speicherbereich	
INT	interner Speicher	
USB	USB-Speicher	

 Wählen Sie mit dem [Value]-Rad die gewünschte Setup-Datei aus.



 Wenn Sie zusätzlich die Einstellungen der System-Parameter der Setup-Datei laden möchten, drücken Sie den [F2 (System)]-Taster.

Ein entsprechendes Symbol erscheint in the-Display.



5. Drücken Sie den [F4 (EXECUTE)]-Taster.

Eine Bestätigungs-Abfrage erscheint.



Wenn Sie den Vorgang abbrechen möchten, drücken Sie hier den [F1 (CANCEL]-Taster.

6. Drücken Sie den [F4 (OK)]-Taster, um die Datei zu laden.

NOTE

Während des Vorgangs darf das Instrument nicht ausgeschaltet werden.

(MEMO)

⁷ Dateien, deren Name Zeichen beinhaltet, die nicht im Display angezeigt werden können, werden mit "?" angezeigt.

7. Drücken Sie den [EXIT]-Taster, um wieder das vorherige Display anzuwählen.

Löschen einer Setup-Datei (Delete SETUP File)

Sie können eine Setup-Datei im internen Speicher oder auf einem USB-Speicher löschen.

1. Wählen Sie das File-Display aus, wählen Sie mit dem [Value]-Rad "Delete SETUP File", und drücken Sie den [Enter-Taster oder den [F1 (ENTER)]-Taster.



2. Drücken Sie den [F1 (MEDIA)]-Taster, um den gewünschten Speicherbereich auszuwählen.

Wert	Speicherbereich
INT	interner Speicher
USB	USB-Speicher

3. Wählen Sie mit dem [Value]-Rad die gewünschte Setup-Datei aus.

UTILITY	[Delete SETUP File]	
	ALL	
	M9 SETUP File .	
MEDIA		EXECUTE

NOTE

Bei "ALL" werden alle Setup-Dateien gelöscht.

4. Drücken Sie den [F4 (EXECUTE)]-Taster.

Eine Bestätigungs-Abfrage erscheint.

UTILITY [Delete SETUP File]	
Are You Sure?	
CANCEL	ОК

Wenn Sie den Vorgang abbrechen möchten, drücken Sie hier den [F1 (CANCEL]-Taster.

5. Drücken Sie den [F4 (OK)]-Taster, um den Vorgang auszuführen.

NOTE

Während des Vorgangs darf das Instrument nicht ausgeschaltet werden.

6. Drücken Sie den [Exit]-Taster, um wieder das vorherige Display anzuwählen.

Kopieren einer Setup-Datei (Copy SETUP File)

Sie können eine Setup-Datei vom internen Speicher auf einen USB-Speicher kopieren (und umgekehrt).

1. Wählen Sie das File-Display aus, wählen Sie mit dem [Value]-Rad "Copy SETUP File", und drücken Sie den [Enter]-Taster oder den [F1 (ENTER)]-Taster.

UTILITY [File]		
1.Save SETUP File 2.Load SETUP File 3.Delete SETUP File	,	
4.Copy SETUP File		
ENTER	A	▼]

2. Drücken Sie den [F1 (DEST)]-Taster, um die Kopierrichtung zu bestimmen.

Wert	Beschreibung
INT→USB	Kopieren vom internen Speicher auf den USB-Speicher.
USB→INT	Kopieren vom USB-Speicher in den internen Speicher.

 Wählen Sie mit dem [Value]-Rad die gewünschte Setup-Datei aus.



NOTE

Bei "ALL" werden alle Setup-Dateien kopiert.

4. Drücken Sie den [F4 (EXECUTE)]-Taster, um den Vorgang auszuführen.

NOTE

Während des Kopiervorgangs erscheint im Display "Executing..". In dieser Phase darf das Instrument nicht ausgeschaltet werden.

(MEMO)

Wenn bereits eine gleichnamige Datei existiert, erscheint die Anzeige "Overwrite OK?". Um die vorherige, gleichnamige Datei zu überschreiben, drücken Sie den [F4 (OK)]-Taster. Wenn Sie die vorherige Datei behalten möchten, drücken Sie den [F1 (CANCEL)]-Taster, um den Vorgang abzubrechen, und benennen Sie die Datei neu.

5. Drücken Sie den [EXIT]-Taster, um wieder das vorherige Display anzuwählen.

Speichern eines Songs (Save SONG File)

Sie können im V-Piano Grand aufgenommene Spieldaten im internen Speicher oder auf einem externen USB-Speicher sichern.

1. Wählen Sie das File-Display aus, wählen Sie mit dem [Value]-Rad "Save SONG File", und drücken Sie den [Enter]-Taster oder den [F1 (ENTER)]-Taster.



2. Drücken Sie den [F1 (MEDIA)]-Taster, um den gewünschten Speicherbereich auszuwählen.

Wert	Speicherbereich	
INT	interner Speicher	
USB	USB-Speicher	

3. Drücken Sie den [F2 (RENAME)]-Taster, um die Datei zu benennen.

UTILITY [Save SONG File] INT Name: New Sons INSERT DELETE		
Taster/Regler	Beschreibung	
[Value]-Rad	Wechselt das Zeichen.	
[F1 (INSERT)]-Taster	Fügt ein Leerzeichen ein.	
[F2 (DELETE)]-Taster	Löscht das Zeichen an der Cursor-Position.	
[F3]-Taster	Bewegt den Cursor nach links.	
[F4]-Taster	Bewegt den Cursor nach rechts.	

Drücken Sie den [Enter]-Taster oder den [Exit]-Taster, um wieder das vorherige Display anzuwählen.

4. Drücken Sie den [F4 (EXECUTE)]-Taster, um den Vorgang auszuführen.

NOTE

Während des Speichervorgangs erscheint im Display "Executing..". In dieser Phase darf das Instrument nicht ausgeschaltet werden.

MEMO

- Wenn bereits eine gleichnamige Datei existiert, erscheint die Anzeige "File Exists Overwrite OK?". Um die vorherige, gleichnamige Datei zu überschreiben, drücken Sie den [F4 (OK)]-Taster. Wenn Sie die vorherige Datei behalten möchten, drücken Sie den [F1 (CANCEL)]-Taster, um den Vorgang abzubrechen, und benennen Sie die Datei neu.
- 5. Drücken Sie den [Exit]-Taster, um wieder das vorherige Display anzuwählen.

Löschen eines Songs (Delete SONG File)

Sie können eine Songdatei im internen Speicher oder von einem USB-Speicher löschen.

1. Wählen Sie das File-Display aus, wählen Sie mit dem [Value]-Rad "Delete SONG File", und drücken Sie den [Enter]-Taster oder den [F1 (ENTER)]-Taster.



2. Drücken Sie den [F1 (MEDIA)]-Taster, um den gewünschten Speicherbereich auszuwählen.

Wert	Speicherbreich		
INT	interner Speicher		
USB	USB-Speicher		

3. Wählen Sie mit dem [Value]-Rad den gewünschten Song aus.

UTILITY	[Delete SONG File]	
	ALL My Song.MID	
MEDIA		EXECUTE

NOTE

Bei "ALL" werden alle Songdaten gelöscht.

4. Drücken Sie den [F4 (EXECUTE)]-Taster.

Eine Bestätigungs-Abfrage erscheint.

UTILITY	[Delete SONG	File]	
	ALL		
	Are You	I Sure?	
CANCEL			ОК

Wenn Sie den Vorgang abbrechen möchten, drücken Sie hier den [F1 (CANCEL]-Taster.

5. Drücken Sie den [F4 (OK)]-Taster, um den Vorgang auszuführen.

NOTE

Während des Vorgangs darf das Instrument nicht ausgeschaltet werden.

 Drücken Sie den [Exit]-Taster, um wieder das vorherige Display anzuwählen.

Kopieren eines Songs (Copy SONG File)

Sie können eine Song-Datei vom internen Speicher auf einen USB-Speicher kopieren (und umgekehrt).

NOTE

Audiodaten können nicht in den internen Speicher kopiert werden.

1. Wählen Sie das File-Display aus, wählen Sie mit dem [Value]-Rad "Copy SONG File", und drücken Sie den [Enter]-Taster oder den [F1 (ENTER)]-Taster.



2. Drücken Sie den [F1 (DEST)]-Taster, um die Kopierrichtung zu bestimmen.

DEST	COPY SONG File] INT+USB ALL My Song.MID EXECUTE
Wert	Beschreibung
INT→USB	Kopieren vom internen Speicher auf den USB-Speicher
USB→INT	Kopieren vom USB-Speicher in den internen Speicher

3. Wählen Sie mit dem [Value]-Rad den gewünschten Song aus.

NOTE

Bei "ALL" werden alle Songs kopiert.

4. Drücken Sie den [F4 (EXECUTE)]-Taster, um den Vorgang auszuführen.

NOTE

Während des Kopiervorgangs erscheint im Display "Executing..". In dieser Phase darf das Instrument nicht ausgeschaltet werden.

(MEMO)

Wenn bereits eine gleichnamige Datei existiert, erscheint die Anzeige "Overwrite OK?". Um die vorherige, gleichnamige Datei zu überschreiben, drücken Sie den [F4 (OK)]-Taster. Wenn Sie die vorherige Datei behalten möchten, drücken Sie den [F1 (CANCEL)]-Taster, um den Vorgang abzubrechen, und benennen Sie die Datei neu.

5. Drücken Sie den [Exit]-Taster, um wieder das vorherige Display anzuwählen.

Formatieren des internen Speichers oder eines USB-Speichers (Format)

Durch den Formatiervorgang werden Setup- und Songdaten im internen Speicher bzw. auf einem USB-Speicher gelöscht.

User-Setups, User Tones und die System-Einstellungen können nur mit "Factory Reset (Factory Reset All)" (S. 72) gelöscht werden.

(MEMO)

Sichern Sie ggf. vorher wichtige Daten auf einem USB-Speicher.

(MEMO)

Bevor Sie einen neuen bzw. bisher anderweitig verwendeten USB-Speicher mit dem V-Piano Grand verwenden können, muss dieser mit dem V-Piano Grand formatiert werden.

1. Wählen Sie das File-Display aus, wählen Sie mit dem [Value]-Rad "Format", und drücken Sie den [Enter]-Taster oder den [F1 (ENTER)]-Taster.



Im Display erscheint "Erases entire memory content".

UTILITY	[Format]	TNT		
	Erases conten	entire t.	memory	
MEDIA				EXECUTE]

2. Drücken Sie den [F1 (MEDIA)]-Taster, um den gewünschten Speicherbereich auszuwählen.

Wert	Beschreibung	
INT	interner Speicher	
USB	USB-Speicher	

3. Drücken Sie den [F4 (EXECUTE)]-Taster.

Eine Bestätigungs-Abfrage erscheint.

UTILITY [Format]
Frases entire memory
Are You Sure?
CANCEL OK

Wenn Sie den Vorgang abbrechen möchten, drücken Sie hier den [F1 (CANCEL]-Taster.

4. Drücken Sie den [F4 (OK)]-Taster, um den Vorgang auszuführen.

(MEMO)

Während des Vorgangs erscheint im Display "Executing..". In dieser Phase darf das Instrument nicht ausgeschaltet werden.

5. Drücken Sie den [Exit]-Taster, um wieder das vorherige Display anzuwählen.

8. Visual Control

MIDI Visual Control ist eine Hersteller-übergreifende Funktion, welche ermöglicht, Video- und Bilddaten synchron zur Musik zu steuern.



Anschlussbeispiele



Ein- bzw. Ausschalten der Visual Control-Funktion

1. Drücken Sie gleichzeitig die Taster [3] und [4] auf der linken Seite der Klaviatur.



Die Visual Control-Funktion wird eingeschaltet, und im Display erscheint "Visual Control".

2. Um die Visual Control-Funktion wieder auszuschalten, drücken Sie erneut gleichzeitig die Taster [3] und [4] auf der linken Seite der Klaviatur.

Die "Visual Control"-Anzeige im Display verschwindet.

Visual Control-Funktionen

Visual Control Übertragene MIDI- Funktion Meldung		Bedienung am V-Piano Grand	
Umschalten von Bilddaten	CC 0 (Bank Select): 0–35	Spielen von schwarzen Tasten	
	Program Change: 1–52	Spielen von weißen Tasten	

Visual Control-Einstellungen

UTILITY [Visual C	ontrol]	
Switch: Mode: Tx Channel: Key Range: Local Switch:	Visua	0FF 1 Control 10 A 0-G#1 0FF
RESET		T

Parameter	Wert	Beschreibung	
Switch	OFF, ON	Schaltet die Visual Control- Funktion ein bzw. aus.	
Mode	MIDI Visual Control, V-LINK	Bestimmt den Visual Control-Typ.	
Tx Channel	1–16	Bestimmt den MIDI-Kanal, auf dem die Daten übertragen werden.	
Key Range	A0-C8	Bestimmt den Notenbereich, der für das Steuern der Bilddateien verwendet werden soll. Um den Notenbereich zu bestimmen, spielen Sie zuerst die gewünschte tiefste Note, dann die gewünschte höchste Note, und drücken Sie dann den [Enter]-Taster.	
Local Switch	OFF, ON	Bestimmt, ob das V-Piano Grand im Visual Control-Bereich bei Drücken der Tasten einen Sound erzeugt (ON) oder nicht (OFF).	

9. Initialize

UTILITY	' MENU	
6.Ambience 7.File 8.Visual Control		Ī
9.Initialize		
10.5on9		
ENTER	▲]	· · · · ·

Löschen eines User Tones (Delete User Tone)

1. Wählen Sie das Initialize-Display aus, wählen Sie mit dem [Value]-Rad "Delete User Tone", und drücken Sie den [Enter]-Taster oder den [F1 (ENTER)]-Taster.



2. Wählen Sie mit dem [Value]-Rad den User Tone aus, dessen Einstellungen gelöscht werden sollen.



3. Drücken Sie den [F4 (EXECUTE)]-Taster.

Eine Bestätigungs-Abfrage erscheint.

Delete	User	Tone			
	·				
		Are	You	Sure?	
CANCE	EL I				ОК

Wenn Sie den Vorgang abbrechen möchten, drücken Sie hier den [F1 (CANCEL]-Taster.

4. Drücken Sie den [F4 (OK)]-Taster, um den Vorgang auszuführen.

NOTE

Während des Vorgangs erscheint im Display "Executing... Don't Power OFF". In dieser Phase darf das Instrument nicht ausgeschaltet werden.

5. Drücken Sie den [Exit]-Taster, um wieder das vorherige Display anzuwählen.

Factory Reset (Factory Reset All)

Mit dieser Funktion werden die User Tones und User Setups im Instrument gelöscht und durch die Werksvoreinstellungen ersetzt. Wenn Sie Ihre User Tones und User Setups behalten möchten, sichern Sie diese vorher auf einem USB-Speicher (S. 64).

NOTE

Während dieses Vorgangs sind alle Bedienelemente ohne Funktion, und auch das Spielen der Tastatur erzeugt keinen Sound.

NOTE

Falls das V-Piano Grand über ein USB-Kabel mit einem Rechner verbunden sein sollte, unterbrechen Sie die USB-Verbindung, bevor Sie diesen Vorgang ausführen.

(MEMO)

Wenn Sie den gesamten internen Speicher auf die Werksvoreinstellungen zurück setzen möchten, müssen Sie die Funktion "Format" verwenden (S. 69).

1. Wählen Sie das Initialize-Display aus, wählen Sie mit dem [Value]-Rad "Factory Reset All", und drücken Sie den [Enter]-Taster oder den [F1 (ENTER)]-Taster.

UTILITY [Initialize]		
1.Delete User Tone 2.Factory Reset All		
ENTER	_	•

Im Display erscheint die Anzeige "Erases entire memory content und restores factory presets".

Factory Reset All	
Erases entire memory and restores factory	content Presets.
	EXECUTE

2. Drücken Sie den [F4 (EXECUTE)]-Taster.

Eine Bestätigungs-Abfrage erscheint erscheint.

Um den Vorgang abzubrechen, drücken Sie den [F1 (CANCEL)]-Taster oder den [Exit]-Taster.

Factory	Reset All			
Are You Sure?				
	.) (ок			

3. Drücken Sie den [F4 (OK)]-Taster, um den Vorgang auszuführen.

NOTE

Während des Vorgangs erscheint im Display "Executing... Don't Power OFF". In dieser Phase darf das Instrument nicht ausgeschaltet werden.

Nach Abschluss des Vorgangs erscheint im Display "Power off, then on".

4. Schalten Sie das V-Piano Grand aus und nach kurzer Zeit wieder ein.

10. Song

Details zu den Song-Funktionen finden Sie unter "Abspielen und Aufnehmen von Songs" (S. 51).



11. Setup Write

Details zu diesen Einstellungen finden Sie unter "Sichern der Einstellungen in einem Setup" (S. 48).

	UTILITY	' MENU	
11.Setup	Write		
ENTER		A	•
* Audiokabel, MIDI-Kabel, Kopfhörer und einzelne Pedale sind zusätzliches Zubehör und über Ihren Roland-Vertragspartner erhältlich.

NOTE

Regeln Sie immer die Lautstärke auf Minimum und lassen Sie alle Geräte ausgeschaltet, bevor Sie neue Kabelverbindungen vornehmen. Damit beugen Sie eventuellen Beschädigungen empfindlicher Komponenten wie z.B. Lautsprecher vor.



Verwendung eines USB-Speichers

Mithilfe eines USB-Speichers können Sie eigene Setup-Daten (S. 64) und Songdaten sichern und damit Sicherheitskopien Ihrer Daten erstellen. Es ist auch möglich, SMF- und Audiodaten direkt vom USB-Speicher abzuspielen (S. 51).

Anschließen des USB-Speichers

1. Schließen Sie den USB-Speicher an den USB Memory-Anschluss an (siehe S. 14).

Stellen Sie sicher, dass der USB-Speicher vollständig eingesteckt wird.



NOTE

Der USB-Speicher darf nur eingesteckt bzw. heraus genommen werden, wenn das Instrument ausgeschaltet ist, ansonsten können Daten sowohl im Instrument als auch auf dem USB-Speicher beschädigt werden.

MEMO

Bevor Sie den USB-Speicher mit dem V-Piano Grand verwenden können, müssen Sie diesen am Instrument formatieren. Siehe "Formatieren des internen Speichers oder eines USB-Speichers (Format)" (S. 69).

Anschließen eines USB CD-Laufwerks

Sie können an den USB Memory-Anschluss ein USB CD-Laufwerk anschließen (Roland CD-01A, zusätzliches Zubehör). Dieses ermöglicht es Ihnen, zum Playback einer Audio-CD am V-Piano Grand zu spielen. Es ist auch möglich, SMF-Daten direkt von einer SMF-CD-ROM abzuspielen.

1. Schalten Sie das V-Piano Grand und das CD-Laufwerk aus.

2. Installieren Sie das CD-Laufwerk an der Unterseite des Instrumentes.

* Lesen Sie dazu die dem CD-Laufwerk beigefügte Anleitung.



- 3. Verbinden Sie den USB-Anschluss des CD-Laufwerks und den USB Memory-Anschluss des Instrumentes (S. 14) mithilfe des dem CD-Laufwerk beigefügten USB-Kabels.
- 4. Schalten Sie das CD-Laufwerk ein.
- 5. Schalten Sie das V-Piano Grand ein.

NOTE

Informationen zum Ein/Ausschalten des CD-Laufwerks sowie Einlegen und Herausnehmen einer CD finden Sie in der dem CD-Laufwerk beigefügte Anleitung.

Hinweise zur Verwendung von CDs

- CDs. die sowohl Audio Tracks als auch Daten enthalten, können eventuell nicht korrekt abgespielt werden.
- Das V-Piano Grand kann CDs abspielen, die das offizielle "COMPACT disc DIGITAL AUDIO" Logo besitzen. Das korrekte Abspielen von anderen CDs, die nicht dieses Logo besitzen (z.B. selbst gebrannte CDs) kann nicht gewährleistet werden.
- Auf CDs können keine Songs gesichert werden, und CDs können nicht formatiert werden.

Falls das Instrument nicht so funktioniert wie erwartet, versuchen Sie zunächst, den Fehler anhand der nachfolgend beschriebenen Fehlerursachen zu ermitteln. Gelingt dieses nicht, benachrichtigen Sie Ihren Roland-Vertragspartner bzw. Ihr Roland Service Center.

NOTE

Eine Beschreibung der Meldungen im Display finden Sie im Abschnitt "Fehlermeldungen" (S. 78).

Problem	Prüfung / Lösung	Seite
Das Instrument lässt sich nicht einschalten.	Ist das Netzkabel korrekt angeschlossen?	S. 18
Die Bedientaster reagieren nicht.	Ist die Panel Lock-Funktion eingeschaltet? Schalten Sie die Panel Lock-Funktion aus. 	S. 36
	Ist die Lautstärke zu niedrig eingestellt?	S. 19
	 Ist der Sound über Kopfhörer hörbar? Falls ja, sind eventuell Kabel defekt bzw. das Verstärker-System funktioniert nicht richtig. Überprüfen Sie die Verbindungen. 	5. 21
	Ist ein Kopfhörer angeschlossen bzw. befindet sich noch ein Kopfhöreradapter in der Phones-Buchse? In diesem Fall sind die interen Lautsprecher abgeschaltet. 	S. 21
Es ist kein Sound hörbar.	Ist der Local-Schalter auf OFF gestellt? Wählen Sie die Einstellung ON. 	S. 59
	Wurde die Lautstärke durch Pedal-Bewegungen, Kontrolldaten in einer Songdatei oder externe MIDI Control Change-Befehle herabgesetzt (Volume oder Expression)? • Erhöhen Sie den Wert für Master Volume. • Schalten Sie das Soundprogramm um.	S. 58 S. 29
	Ist die Visual Control-Funktion eingeschaltet? • Stellen Sie den Local ON/OFF-Schalter bei den Visual Control-Einstellungen auf ON. Sie können dann den Sound auf der Tastatur spielen, auch wenn die Visual Control-Funktion eingeschaltet ist.	S. 70
Der Sound eines externen MIDI- Instrumentes erklingt nicht.	Stimmen der MIDI-Sendekanal des V-Piano Grand und der MIDI-Empfangskanal des Empfangsgerätes überein?	S. 63
Die Sounds erklingen anders als	 Wurde ein Setup aufgerufen? Falls ja, werden neue Einstellungen für Sounds usw. aufgerufen. Sie können die gewünschten Einstellungen in einem Setup sichern. 	-
erwartet.	Wenn Sie das V-Piano Grand nur mono verkabelt haben, klingt der Sound eventuell nicht so gut wie erwartet. Um die volle Klangqualität zu erreichen, verkabeln Sie das Instrument besser stereo. Wenn Sie definitiv eine Mono-Verkabelung wünschen, stellen Sie den Line Out Mode auf MONO.	S. 59
Der Sound erklingt verzerrt.	Eventuell sind die Equalizer-Einstellungen die Ursache. Überprüfen Sie den EQ Input Gain.	S. 33
	Abhängig vom Sound und Tonhöhen-beinflussenden Parametern (z.B. Transpose) ist die Tonhöhe des Sounds in extremen Lagen nicht mehr stabil. Spielen Sie den Sound im Normalfall nur in seiner natürlichen Tonlage.	-
	Wurden die Stretch Tune-Einstellungen verändert?	S. 44
Die Tonhöhe ist falsch.	Ist das Instrument verstimmt? Überprüfen Sie die folgenden Einstellungen: • Master Tune-Einstellungen • Temperament-Einstellungen	S. 58
	Ist die Transponier-Funktion eingeschaltet?	S. 35
Die Lautstärke des am Input- Anschluss verkabelten Gerätes ist zu niedrig.	Verwenden Sie Kabel mit integriertem Widerstand? Benutzen Sie nur Kabel ohne eingebauten Widerstand.	-
Ein Spielgeräusch ist hörbar, obwohl die Sounds stumm geschaltet sind.	Das V-Piano Grand besitzt einer Tastatur mit Hammermechanik. Auch wenn die Sounds stummgeschaltet sind, ist bei Anschlagen der Klaviatur dieses Hammergeräusch hörbar. Dieses ist eine Spezifikation und keine Fehlfunktion. Wenn Sie die Übertragung der Spielgeräusche dämpfen möchten, stellen Sie das Instrument weiter entfernt von der Wand auf oder verwenden Sie spezielle Anti-Vibrationsmatten oder Ähnliches.	-
Die Songdaten werden nicht korrekt abgespielt.	Ist die verwendete Audiodatei kompatibel zum V-Piano Grand? Überprüfen Sie dieses. 	S. 55
Es sind keine Symbole im Display sichtbar.	Das V-Piano Grand besitzt ein LCD (Liquid Crystal Display). Wenn die Umgebungs-Temperatur auf 0´ Celsius (bzw. 32´ Fahrenheit) und darunter gesunken ist, sind keine Zeichen mehr im Display sichtbar.	-
Im Display erscheinen senkrechte Linien/Die Bereiche am Rand des Displays erscheinen verschwommen.	Dieses ist eine technische Eigenschaft eines Liquid Crystal-Displays und keine Fehlfunktion. Versuchen Sie, den Kontrast des Displays zu verändern.	S. 22
Das Pedal arbeitet nicht korrekt.	Ist das Pedal korrekt an der PEDAL-Buchse angeschlossen? Überprüfen Sie dieses. 	S. 13

Problem	Prüfung / Lösung	Seite
Daten können nicht korrekt auf einen USB-Speicher geschrieben	 Verwenden Sie einen zum V-Piano Grand kompatiblen USB-Speicher (Roland MUF-Serie)? Roland übernimmt keine Haftung für die Funktionsfähigkeit der am freien Markt angebotenen USB-Speicher. 	-
bzw. von diesem gelesen werden.	Verändern Sie die USB Memory Mode-Einstellung.	S. 59
Auch nach Ausschalten des Halls ist noch ein Reverb-Effekt hörbar.	Die Sounds des V-Piano Grand besitzen das natürliche Auskling-Verhalten des akustischen Vorbildes. Daher hören Sie den natürlichen Raumeffekt auch dann, wenn der Reverb-Effekt ausgeschaltet ist.	-
Der Sound erklingt im oberen Tastaturbereich anders als die Noten darunter.	Ab einer bestimmten Notengrenze wird der Sound u.a. dadurch bestimmt, wie viele Saiten für eine Note verwendet werden und wie die Ummantelung der Saiten konstruiert ist.	-
Ein hochfrequentiges Geräusch ist zu hören.	Piano-Sounds besitzen stark betonte Höhen-Frequenzen und erklingen daher sehr brillant. Dieser Effekt ist auch bei akustischen Pianos zu hören und ist daher keine Fehlfunktion des V-Piano Grand. Da dieser Effekt durch zusätzliche Ambience verstärkt wird, schalten Sie versuchsweise den Ambience-Effekt ab.	5. 32
Tiefe Noten erklingen verzerrt.	Verringern Sie die Lautstärke, oder regeln Sie den Wert des Parameters "Master Gain" herunter.	S. 19
Die Cone Desition konn nicht	Die Songdatei wird gerade geladen. Warten Sie, bis der Vorgang abgeschlossen ist.	-
verändert werden.	Die Songdatei ist größer als der im V-Piano Grand verfügbare Speicher, daher stehen Songfunktion ausser des reinen Playbacks nicht zur Verfügung.	-
Songs eines USB-Speichers werden nicht sofort abgespielt.	Bei Songs im SMF-Format "1" (die MIDI-Daten der einzelnen Kanäle sind auf mehrere Spuren verteilt) wird etwas Zeit benötigt, bis das Playback gestartet wird.	-

Fehlermeldungen

Anze	eige im Display:	Situation:	Aktion:
01	You can only read the music file.	Die Datei kann nur gelesen, aber nicht neu gesichert werden.	-
02	An error occurred during writing.	Während der Datensicherung ist ein Fehler aufgetreten.	Entweder ist der Datenträger schreibgeschützt oder noch nicht mit dem Instrument formatiert worden (S. 69).
10	No storage media is inserted.	Es ist kein externes Speichermedium eingesteckt.	Stecken Sie ein externes Speichermedium ein, und wiederholen Sie den Vorgang.
11	Insufficient free memory at the save destination.	Im Ziel-Speicherbereich ist nicht mehr genügend freier Speicher.	Löschen Sie nicht mehr benötigte Daten (Songs oder Setups), und wiederholen Sie den Vorgang.
14	An error occurred during reading.	Während des Lesens der Daten ist ein Fehler aufgetreten.	Wiederholen Sie den Vorgang. Eventuell müssen Sie das Speichermedium neu mit dem Instrument formatieren.
15	The data format is not compatible with this instrument.	Die Datei kann nicht gelesen werden bzw. ist nicht kompatibel zum V-Piano Grand.	 Das V-Piano Grand kann Daten des folgenden Formats lesen: Setup-Daten (Dateinamenerweiterung "vsu") SMF-Daten (Dateinamenerweiterung "mid") Audiodaten (Dateinamenerweiterung "wav"oder "mp3") Siehe "Audiodaten, die das V-Piano Grand abspielen kann" (S. 55).
16	Data could not be read fast enough for playback of the song.	Die Daten konnten für das Playback nicht schnell genug abgerufen werden.	Warten Sie, bis alle Daten des Songs gelesen wurden.
18	The audio data format is not compatible with this instrument.	Das vorhandene Audioformat wird nicht unterstützt.	Siehe "Audiodaten, die das V-Piano Grand abspielen kann" (S. 55).
30	The internal memory capacity of the V-Piano is full.	Der interne Speicher des V-Piano Grand ist voll.	-
40	The instrument can't deal with the excessive MIDI data.	Das V-Piano Grand konnte die empfangenen MIDI-Daten nicht korrekt verarbeiten.	Reduzieren Sie die gleichzeitig an das V-Piano Grand gesendeten MIDI-Daten.
41	A MIDI cable has been disconnected.	Das MIDI-Kabel wurde abgezogen.	Überprüfen Sie dieses, und stellen Sie die MIDI-Verbindung ggf. wieder her.
43	A MIDI transmission error has occurred.	Beim Senden von MIDI-Daten ist ein Fehler aufgetreten.	Überprüfen Sie die MIDI-Verbindung bzw. die MIDI-Kabel.
51	System error. Repeat procedure, or power off, then on.	Ein Systemfehler ist aufgetreten.	Wiederholen Sie den Vorgang. Ist dieses nicht erfolgreich, benachrichtigen Sie Ihren Roland-Vertragspartner bzw. Ihr Roland Service Center.
65	The USB Memory port was subjected to excessive current.	Der USB Memory-Anschluss kann beschädigt sein.	Stellen Sie sicher, dass das USB-Speichermedium in Ordnung ist und schalten Sie das Instrument aus und nach kurzer Zeit wieder ein.

Liste der Kurzbefehle

Sie können durch die Kombination von zwei oder mehr Tastern, Reglern und Pedalen bestimmte Funktionen wie folgt direkt anwählen.

Funktion	Bedienvorgang	Seite
Bestimmen, ob über die [Tone 1]-Taster–[Tone 4]-Taster Tones oder Setups aufgerufen werden.	Halten Sie den [Function]-Taster, und drücken Sie den [F1]-Taster.	S. 48
Panel Lock-Funktion ein bzw. aus.	Halten Sie den [Function]-Taster, und drücken Sie einen der [Tone 1]–[Tone 4]-Taster.	S. 36
Zuweisen einer Funktion für ein Pedal (Pedal Assign-Display)	Halten Sie den [Function]-Taster, und drücken Sie ein Pedal.	S. 39
Auswahl des Ambience-Displays	Halten Sie den [Function]-Taster, und drehen Sie den [Ambience]-Regler.	S. 32
Auswahl des Utility-Displays	Halten Sie den [Write]-Taster, und drücken Sie den [Exit]-Taster.	S. 56
Auswahl des V-PIANO DEMO-Displays	Halten Sie den [Song]-Taster, und drücken Sie den [Transpose]-Taster.	S. 28

Die Ivory Feel-Klaviatur

Hochwertige akustische Klaviere besitzen weiße Tasten aus Elfenbein und schwarze Tasten aus Ebenholz. Die "Ivory Feel"-Klaviatur von Roland nutzt die neusten Technologien der Klaviatur-Produktion, um das Spielgefühl akustischer Klaviere naturgetreu zu reproduzieren.

Die Ivory Feel-Klaviatur des V-Piano Grand besitzt u.a. die folgenden Eigenschaften:

- griffige Oberfläche der Tasten mit sehr gutem Spielgefühl
- Die Oberfläche der Tasten absorbiert die Feuchtigkeit der Finger beim Spiel.
- Die weißen Tasten haben einen leicht gelblichen Ton und sind der originalen Elfenbein-Färbung sehr ähnlich.

Hinweise zur Behandlung und Reinigung der Klaviatur

Bitte beachten Sie die folgenden Hinweise, um Beschädigungen bzw. Verfärbungen der Klaviatur vorzubeugen.

- Beschreiben Sie nicht die Tasten mit einem Kugelschreiber o.ä. Es können nicht mehr zu entfernende Flecke auftreten.
- Befestigen Sie keine Aufkleber auf den Tasten. Die Rückstände der Aufkleber sind eventuell nicht entfernbar, und es können Verfärbungen an den Klebestelle auftreten.
- Entfernen Sie Schmutz mit einem weichen, trockenen oder leicht feuchtem Tuch. Drücken Sie das Tuch nicht zu fest auf die Tasten.
- Entfernen Sie hartnäckigen Schmutz mit einem milden Reinigungsmittel für Klaviaturen. Drücken Sie das Tuch nicht zu fest auf die Tasten.
- Verwenden Sie kein Benzin, Verdünner bzw. Alkohol, da dadurch die Oberfläche der Tasten beschädigt wird.

Roland V-Piano Grand (GP-7)

Keyboard		
Klaviatur	88 gewichtete Tasten mit PHA III - Mechanik (Progressive Hammer Action III, Ivory Feel-Tastatur mit Druckpunkt-Simulation)	
Klangerzeugung für das V-Piano G	irand	
Part	1 Part	
Maximale Anzahl der virtuellen Piano-Saiten	264 (abhängig von der Prozessor-Auslastung)	
Klänge	Preset: 30 Tones User: 100 Tones	
Setups	100	
V-Piano Edit-Parameter	Unison Tune Hammer Hardness Cross Resonance Stretch Tune String Resonance Damper Resonance Damping Time Damper Noise Level Decay Time Soft Pedal Sense Sound Lift Tone Color Tone EQ	
Master Tuning	415.3–466.2 Hz (einstellbar in Schritten von 0,1 Hz)	
Effekte	Ambience: 15 Typen 4-Band Digital Equalizer	
GM2-kompatible Klangerzeugung	für das SMF-Playback (über USB Stick oder MIDI IN)	
Parts	16	
Maximale Polyphonie	128	
Klänge	256 Tones	
Effekte	Reverb:8 TypenChorus:1 Typen	
Sequenzer-Sektion		
Abspielbare Song-Formate	Standard MIDI Files (Format 0/1) Audiodatei: WAV (44.1 kHz, 16-bit linear), MP3	
Aufnahme-Format	Standard MIDI file: Format 0	
Anzahl der Spuren	1 Spur (Echtzeit-Aufnahme)	
Notenkapazität	ca. 30.000 Noten	
Kontrollelemente	Play/Stop, Backward, Forward, Tempo Change, Transpose, Center Cancel (nur für das Audio-Playback)	
Tempo	10-500 bpm Audio Playback: 75-125% (ausgehend vom Originaltempo)	
Auflösung	120 Ticks pro 1/4-Note	
Metronome	Beat: 2/2, 0/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 6/4, 7/4, 3/8, 6/8, 9/8, 12/8 Lautstärke: Off, 1–10	
Songlänge	max. 999 Takte	

Andere	Andere				
Ausgangsleistung	60 W x 4				
Sound Pressure Level (SPL)	112 dB				
	* gemessen an den technischen Standardwerten von Roland				
Lautsprecher	30 cm x 1, 12 cm x 4, 5 cm x 3				
Display	240 x 64 Punkte LCD, beleuchtet, graphikfähig				
Kontroll-Regler	Volume-Regler Ambience-Regler				
Pedal-Einheit	Damper (Halbpedal-fähig) Soft (Halbpedal-fähig, Funktion programmierbar) Sostenuto (Funktion programmierbar)				
Anschlüsse	Output-Buchsen A (L, R): Klinke, XLR Output-Buchsen B (L, R): Klinke, XLR Input-Buchsen (L/MONO, R): Cinch-Anschluss Input-Buchse: Stereo Miniklinken-Anschluss Pedal-Anschluss MIDI-Anschlüsse (In, Out) USB-Anschlüsse (Computer, Memory, For update) Phones-Buchsen: Stereoklinke AC In-Anschlüss				
Stromverbrauch	180 W				
Abmessungen	(Flügeldeckel geöffnet) 1,485 (W) x 1,505 (D) x 1,544 (H) mm 58-1/2 (W) x 59-1/4 (D) x 60-13/16 (H) inches				
	(Flügeldeckel geschlossen) 1,485 (W) x 1,505 (D) x 939 (H) mm 58-1/2 (W) x 59-1/4 (D) x 37 (H) inches				
Gewicht	ca. 170 kg / 374 lbs				
Beigefügtes Zubehör	Bedienungsanleitung (dieses Handbuch) Kopfhörerhaken Pianoteller Tastaturabdeckung Reinigungs-Set V-PIANO Editor CD-ROM USB -Kabel Schrauben-Set Netzkabel				
Zusätzliches Zubehör	CD-Laufwerk Roland CD-01A USB-Speicher Roland MUF-1G, MUF-2G				

* Änderungen der technischen Daten und des Designs sind möglich.

* Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen.

Index

A

AC In-Anschluss 13	, 18
Ambience	32
Ambience Level	63
Ambience Mode	63
Ambience-Einstellungen	26
Ambience-Regler	12
Ambience-Typ 32	, 63
AmbLvl	39
Anschließen	
CD-Laufwerk	. 75
Kopfhörer	21
USB-Speicher	74
Anzeigen	~ ~
Ambience-Einstellungen	26
Original Tone	46
Pedal-Zuordnungen	26
Aufnahme	53
Auswahl	
Setup	48
Tone	29
Auto Power Off	59
В	
Backup	24
-	
C	20
C.Reso	. 39
CD-Laufwerk	. 75
Center Cancel	55
Center Pedal Assign	62
Center Pedal Max	62
Center Pedal Min	62
Classic-Position	17
Copy	66
Setup-Datei	60
Songdatei	68
Cross Resonance	41
D	
D.Nois	39
D.Reso	39
D.Time	39
Damper Noise Level	41
Damper Pedal	20
Damper Resonance	41
Damping Time	41
Datensicherung	24
Decay	39
Decay Time	41
Deckelstütze	16
Deep	44
Delete	
Setup File	66
Song File	68
Tone	71
Demo Song	28
DEMO-Display	28
Display	12
E	
E Enter-Taster	12
בוונכו-ומאנלו	
FO Mode	50
EQ Mode	58

Equalizer-Taster 12

Exit-Taster	2
Expression	9
F	
Factory Beset	2
Factory Reset All	2
Fixed Out	9
Format	9
Function	
Zuweisen einer Funktion für Pedale	9
Zuweisen einer Funktion für Taster	7
Function-Taster 12	2
6	
Gentle 4	4
GM2/WAV Output Mode	9
GM2/WAV Speaker Out	8
GM2/WAV Volume	8
П Чаттат 21	٥
Hammer Hardness	פ 1
Handhere Made	ו 0
riedupitolie mode	9
I	_
Information Type	9
Initialize	1
Input -Buchsen	3
К	
K.Reso	9
Kabelkanal 14	4
Key Off Resonance 4	1
Key Range 7	1
Key Touch 6	1
Key Touch Offset	1
Keyboard Touch 6	1
Kopfhörer	1
Kopfhörerbuchsen 13, 2	1
Kopfhörerhaken	2
Kopieren G	6
Setup-Datel	0
Songdatel	0
L	
Laden	-
Setup-Datei	5
LCD Contrast-Regler	4
Left Pedal Assign	2
Left Pedal Max	2
Left Pedal Min	2
Line Out Mode	9
Line Out Setting	9 1
Local Switch	I
Setup-Datei	6
Songdatei	8
Tone 7	1
	'
Μ	~
M.Out	9
Master Tune	8
Master Volume	8
Metronom	3
MIDI In, Out-Anschlüsse 1	3

MP3-Format 51, 55

Ν

Netzkabel	18
0	
Original Tone	46
Output Balance	59
Output Gain	58
Output-Anschlüsse	13

P	
Panel Lock	36
Panning Width	59
PDL	26
Pedal	20
Pedal Assignment	26
Pedal-Anschlüsse	18
Pedalkabel	18
Piano Emotion	61
Piano Pedal Mode	62
Play	52
PlavST	39
Power-Schalter 13.	18
Preset Tone	31
_	• ·
R	
RangeSet	45
Referenz-Tonhöhe	58
Reset	39
S	
S.Lift	39
S.Reso	39
Save	
Setup File	64
Song	54
Song File	67
Satur	27 22
Auswahl über E-Taster	50
	10
auswanien	40
speichern	49
Setup-Datei	
kopieren	00
laden	65
löschen	66
sichern	64
Sndbd	39
Soft	39
Soft Pedal	20
Soft Pedal Sense	41
Song	
speichern	54
Song File	
Save	67
Songdatei	
kopieren	68
löschen	68
sichern	67
Song-Display	51
Option	55

Song-Taster 12

Sostenuto Pedal 20 Sound Lift 41

Sound Perspective 59

Soundboard Resonance 41

Speichern

Equalizer-Einstellungen	4
Setup	9
Setup-Datei 64	4
Song	4
Songdatei	7
User Tone	2
Standard	4
5top	2
Stretch Tune	1
String Resonance	1
SUP	6
5UP.Dn	9
5UP.Up	9
5YS	6
System-Parameter	3

Т

TColor	39
Temperament	58
Temperament Key	58
Temperierung	58
Tempo	53
Tone	23
Auswahl über die F-Taster	30
auswählen	29
editieren	42
löschen	71
speichern	42
Tone Button Mode	59
Tone Color	41
Tone EQ	60
Tone-Display	25
Tone-Nummer	25
Tone-Taster 12-	13
Trans	39
Transpose	35
Transpose-Taster	12
Tuning	39
Tx Bank Select (LSB)	63
Tx Bank Select (MSB)	63
Tx Edit	59
Tx Program Change	63
U	
Unison Tune	41
USB CD-Laufwerk	75
LISP Computer Anschluss	14

USB CD-Laufwerk
USB Computer-Anschluss14
USB for Update-Anschluss
USB Memory Mode
USB Memory-Anschluss
USB-Speicher
anschließen
formatieren
Setup-Datei
USB-Treiber
Jtility-Display

v

v	
Value-Rad	12
Velocity	61
Velocity Delay Sens	61
Velocity Follow	46
Velocity Key Follow Sens	61
Visual Control	70
Mode	71

Switch	71
Tx Channel	71
Volume	39
Volume Range Max	59
Volume Range Min	59
Volume-Regler 13	, 19
V-PIANO DEMO-Display	28
V-Piano Output Mode	59
V-Piano Rx Channel	63
W	
WAV-Format	, 55
Write-Taster	13
7	
	61
	51

1. Einleitung

Der V-Piano Editor ist eine Software, mit der Sie die Parameter des V-Piano im Detail verändern können.

(MEMO)

Dieses Kapitel bezieht sich sowohl auf die Windows- als auch Macintosh-Version. Die Beispiele beziehen sich bezüglich der Computer-Tastatur auf die Windows-Version, daher müssen Sie für die Macintosh-Version den Text wie folgt interpretieren:

Windows-Version	Mac-Version		
Ctrl-Taster	Command-Taster		

2. Anschlüsse und Einstellungen

2-1. Verbindung über ein USB-Kabel

In disesem Fall müssen Sie zuerst das V-Piano einschalten und dann die Editor-Software starten. Die USB-Verbindung darf nicht unterbrochen werden, solange die Editor-Software geöffnet ist.

Einstellen der MIDI Ein- und Ausgänge

1. Wählen Sie im Menu [Setup] - Set Up MIDI Devices.

2. Stellen Sie die V-Piano Input/Output-Parameter wie folgt ein:

Windows Vista-Anwender:

Input	Roland V-Piano Series
Output	Roland V-Piano Series

Windows XP-Anwender:

Input	USB Audio Device
Output	USB Audio Device

Macintosh-Anwender:

Input	Roland V-Piano Series
Output	Roland V-Piano Series

3. Klicken Sie auf [OK].

2-2. Verbindung über MIDI-Kabel

Für diese Verbindung benötigen Sie ein separates MIDI-Interface (z.B. EDIROL UM-Serie) und zwei MIDI-Kabel.

Installieren Sie den Treiber des MIDI-Interface auf Ihrem Rechner, und verbinden Sie dann MIDI IN des V-Piano mit MIDI OUT des MIDI-Interface sowie MIDI OUTdes V-Piano mit MIDI IN des MIDI-Interface.

Wenn Sie die Software das erste Mal starten, müssen Sie unter [SETUP] - Set Up MIDI Devices unter "V-Piano Input/Output" den Port anwählen, an dem das V-Piano über MIDI verbunden ist.

3. Read/Tone Write

Die [READ] / [TONE Write]-Taster befinden sich im Bildschirm unten rechts.



Laden der Einstellungen

Klicken Sie auf den [READ]-Taster.

Die aktuellen Einstellungen des im V-Piano ausgewählten Klangs werden in den Editor übertragen.

Schreiben der Einstellungen

Um die aktuellen Einstellungen im Editor in den im V-Piano ausgewählten Sound zu übertragen, klicken Sie den [TONE Write]-Taster.

Aufrufen der Vollanzeige (Full Screen)

Klicken Sie oben rechts auf den Maximize-Taster (in der Mac-Version: oben links den grünen Punkt). Die Größe der Fläche des Editors wird dadurch nicht verändert. Um wieder die vorherige Anzeige zu erreichen, doppelklicken Sie außerhalb der Editor-Fläche.

Verändern der Werte

Sie können die Werte durch Drehen des Mausrades verändern.

Die Schieberegler

Sie können diese wieder auf die Mittelwerte zurücksetzen, in dem Sie den Ctrl-Taster drücken und dann auf den Regler klicken. Der Wert kann auch verändert werden, indem Sie den Regler anklicken und dann den Wert mit den Cursor oben/unten-Tastern verändern - oder - in dem Sie mit der Maus den Regler greifen und dann die Maus nach links oder rechts ziehen.

4. Das Basic Tone Edit-Menu

In diesem Menu können Sie die Basis-Einstellungen vornehmen.

Bei Verändern der Werte werden entsprechende graphische Symbole angezeigt, welche die Änderungen anzeigen.



1. Piano Type-Feld

Die Preset Tones sind in zwei Gruppen aufgeteilt: "Vintage" und "Vanguard". Der aktuell ausgewählte Piano-Typ wird mit Auswahl eines Tones automatisch links des Feldes angezeigt. Er kann aber nicht direkt umgeschaltet bzw. im Namen verändert werden.

.

. . .

2. Tone Name-Feld

Klicken Sie in dieses Feld, um den Klang zu benennen. Sie können bis zu 16 Zeichen eingeben.

Die folgenden Zeichen stehen zur Verfügung: Leerzeichen ! # \$ % & ,Äò () * + , - . / 0-9 : ; < = > ? @ A-Z [\] ^ ` a-z { | }~

3. Tone Select-Taster

Wählt den Klang aus, der editiert werden soll.

4. Umschalt-Taster Advanced Tone/Basic Tone-Editor

Schaltet in den Advanced Tone Edit Mode bzw. wieder zurück in den Basic Tone Edit Mode. Siehe "5. Das Advanced Tone Edit-Menu" (S. 90).

5. Parameter Select-Taster

Wählt den gewünschten Parameter aus und schaltet automatisch auf die entsprechenden Einstellungen um.

.

6. Key-Taster

Öffnet das Key Edit-Menu.

Siehe "6. Das Key Edit-Menu" (S. 97).

7. Schieberegler

Bewegen Sie diesen Regler nach links bzw. rechts, um den Wert zu verändern.

.

4.1 Unison Tune



Normalerweise stehen pro Note drei Saiten zur Verfügung (bei tiefen Noten eine oder zwei Saiten).

Wenn Sie die Stimmung dieser Saiten untereinander leicht verschieben, erhalten Sie eine natürlich klingende Resonanz. Der Einstellbereich ist: -100 bis +100.

Je höher der Wert in die positive (+) Richtung, desto größer ist die Verstimmung zwischen 2ter Saite sowie 1ter und 3ter Saite. Bei "0" entspricht die Verstimmung der Saiten der eines normal gestimmten Pianos.

Je höher der Wert in die negative (-) Richtung, desto geringer ist die Verstimmung zwischen 2ter Saite sowie 1ter und 3ter Saite. Bei "-100" ist die Verstimmung der Saiten untereinander nur minimal.

Für Tasten, die nur eine Saite besitzen, hat dieser Parameter keinen Effekt.

4.2 Hammer Hardness



Bestimmt die Größe und Härte des Filzes des Hammers. Der Einstellbereich ist: -100 bis +100. Je höher der Wert, desto härter ist der Filz und entsprechend der Sound lauter. Je niedriger der Wert, desto weicher ist der Filz und entsprechend der Sound leiser.

4.3 Cross Resonance



Dieser Parameter bestimmt den Anteil der weiteren auftretenden Schwingungen, die zusätzlich zur Schwingung der Saiten entstehen. Je höher der Wert, desto stärker ist dieser Effekt.

Für die Saiten der tiefen Noten wird für den hohen Frequenzbereich die Lautstärke von metallisch klingenden Resonanzen erhöht. Je niedriger dieser Wert, desto geringer ist dieser Effekt.

Der Einstellbereich ist: -100 bis +100.

5. Das Advanced Tone Edit-Menu

In diesem Menu können Sie alle Detail-Einstellungen vornehmen.



* Bezüglich der Funktionen 1–3: Siehe "4. Das Basic Tone Edit-Menu" (S. 87).

4. Umschalt-Taster Basic Tone/Advanced Tone-Editor

Schaltet in den Basic Tone Edit Mode bzw. wieder zurück in den Advanced Tone Edit Mode. Siehe "4. Das Basic Tone Edit-Menu" (S. 87).

Die Key-Taster

Im Advanced Tone Edit-Menu haben Sie einige Parameter zur Verfügung, welche Sie pro einzelner Note einstellen können. Klicken Sie dafür auf einen der Key-Taster. Siehe auch "6. Das Key Edit-Menu" (S. 97).

Die Velocity Follow-Parameter

Im Advanced Tone Edit-Menu haben Sie einige Parameter zur Verfügung, welche Sie über die Anschlagdynamik der Tastatur steuern können.

Der Einstellbereich ist: -100 bis +100.

Bei positiven (+) Velocity Follow-Werten

Je stärker die Anschlagdynamik, desto stärker ist der Effekt.



Bei negativen (-) Velocity Follow-Werten

Je geringer die Anschlagdynamik, desto stärker ist der Effekt.



5-1. Common



Sound Lift

Dieser Parameter erhöht den Pegel des Klangs, wenn dieser nur leise gespielt wird.

Damit können den Sound für Ihr Solo-Spiel besser hervorheben bzw. verhindern, dass der Sound im Zusammenspiel mit einer Band zu stark verdeckt wird.

Je höher der Wert, desto lauter ist der Klang bei nur leichter Anschlagdynamik. Der Einstellbereich ist: 0 bis 100.

Soft Pedal Sense

Bestimmt die Empfindlichkeit des Soft-Pedals. Der Einstellbereich ist: -100 bis +100.

.

Tone EQ

Bestimmt den Notenbereich für die Anwendung des Equalizers. Die Klaviatur kann dafür in bis zu vier individuelle "Zonen" aufgeteilt werden.

.

1. ZONE Select-Taster

Bestimmt die Zone, für die der Klang eingestellt werden soll.

2. ZONE ON/OFF-Taster

Schaltet eine Zone ein (die Taster-Anzeige leuchtet) bzw. aus (die Taster-Anzeige ist erloschen). Bei eingeschalteter Zone ist der Equalizer für die entsprechende Zone eingeschaltet. In der Balken-Graphik werden nur die Notenbereiche der Zonen angezeigt, die eingeschaltet sind.

Gain

Bestimmt den Pegel des Equalizers. Der Einstellbereich ist: -12 dB bis +12 dB.

Frequency

Bestimmt die Arbeitsfrequenz des Equalizers. Der Einstellbereich ist: 16Hz bis 16000Hz.

Q

Bestimmt die Güte (Bandbreite) der Arbeitsfrequenz. Der Einstellbereich ist: 0.5 bis 8.0.

Key Range



Bestimmt den Notenbereich jeder Zone innerhalb der 88 Tasten. Wenn sich Notenbereiche überlappen sollten, erhält die jeweilig höher liegende Zone immer Priorität.

1. ZONE-Feld

In der Balken-Graphik werden nur die Notenbereiche der Zonen angezeigt, die eingeschaltet sind. Die aktuell gewählte Zone wird in rot angezeigt.

2. Key Range Setting-Taster

Mit diesen Tastern können Sie den Notenbereich einstellen. Der Einstellbereich ist: A0 bis C8. Der untere Grenzwert kann nicht höher liegen als der obere Grenzwert. Der obere Grenzwert kann nicht niedriger liegen als der untere Grenzwert.

3. Range Set-Taster

Mithilfe dieses Tasters können Sie einen Notenbereich über die Klaviatur des V-Piano einstellen.

- 1. Wählen Sie die gewünschte Zone aus.
- 2. Klicken Sie auf den [Range Set]-Taster.
- **3.** Spielen Sie die beiden Noten auf der Klaviatur, welche den unteren und oberen Grenzwert besitzen sollen. Wenn Sie nur eine Note spielen, wird nur die ensprechende Note ausgewählt.
- 4. Nach Beenden der Einstellung wird der Range Set Mode automatisch wieder verlassen.

TIP

Um den Vorgang abzubrechen, klicken Sie erneut auf den [Range Set]-Taster.

.

5-2. Resonance



String

Dieser Parameter bestimmt sowohl die Resonanz der Saite der Note, die gespielt wird als auch die Resonanz der Saiten der Noten, die davor gespielt wurden bzw. danach gespielt werden.

Je höher der Wert, desto stärker ist der Effekt.

Der Einstellbereich ist: - 100 bis + 100.

Damper

Dieser Parameter bestimmt die durch das Betätigen des Dämpfungspedals erzeugte Resonanz der Saiten der Noten, die bei Drücken des Pedals gespielt und gehalten werden, sowie die Resonanz der Saiten der Noten, die danach gespielt werden und durch Halten des Pedals nachklingen.

Je höher der Wert, desto stärker ist der Effekt.

Der Einstellbereich ist: - 100 bis + 100.

Soundboard

Dieser Parameter bestimmt die Stärke der Resonanz des Resonanzkörpers. Je höher der Wert, desto stärker ist der Effekt. Der Einstellbereich ist: - 100 bis + 100.

Key Off

Dieser Parameter bestimmt die Stärke der Resonanz bei Loslassen einer Taste der Klaviatur. Je höher der Wert, desto stärker ist der Effekt.

Der Einstellbereich ist: - 100 to + 100.

5-3. Tuning



Unison Tune

Siehe "4.1 Unison Tune" (S. 88).

1st String Offset

Bestimmt den Versatz der Tonhöhe der 1ten Saite, ausgehend von der Tonhöhe der 2ten Saite. Der Einstellbereich ist: - 100 bis + 100.

.

.

.

3rd String Offset

Bestimmt den Versatz der Tonhöhe der 3ten Saite, ausgehend von der Tonhöhe der 2ten Saite. Der Einstellbereich ist: - 100 bis + 100.

Stretch Tune

Öffnet das Stretch Tune Edit-Menu.

Siehe "7. Das Stretch Tune Edit-Menu" (S. 101).

.

5-4. Hammer



Hammer Hardness

Siehe "4.2 Hammer Hardness" (S. 89).

. . . .

5-5. Strings



Cross Resonance

. Siehe "4.3 Cross Resonance" (S. 89).

Decay Time

Bestimmt die Zeit, über die der Sound nach Erreichen des höchsten Lautstärkepegels abklingt. Je höher der Wert, desto länger ist dieser Zeitraum. Je niedriger der Wert, desto kürzer ist dieser Zeitraum. Der Einstellbereich ist: - 100 to + 100.

> • • • . • • • .

Tone Color

Bestimmt die Klangfarbe der Saiten.

.

. .

Je höher der Wert, desto brillianter ist der Sound (vergleichbar mit relativ dünnen Piano-Saiten). Je niedriger der Wert, desto gedämpfter ist der Sound (vergleichbar mit relativ dicken Piano-Saiten). Der Einstellbereich ist: - 7 bis + 7.

• •

.

. .

.

5-6. Damper



Damping Time

Bestimmt die Zeit von "der Dämpfer berührt die Saite" bis "der Sound ist ausgeklungen". Je höher der Wert, desto länger ist dieser Zeitraum. Je niedriger der Wert, desto kürzer ist dieser Zeitraum.

.

.

Der Einstellbereich ist: - 100 bis + 100.

Damper Noise Level

Bestimmt die Lautstärke des Geräusches des Dämpfungspedals, wenn dieses getreten wird. Je höher der Wert, desto stärker ist der Effekt. Der Einstellbereich ist: - 100 bis + 100.

6. Das Key Edit-Menu

In diesem Menu können Sie Parameter-Einstellungen pro einzelner Note vornehmen.



* Bezüglich der Funktionen 1–3: Siehe "4. Das Basic Tone Edit-Menu" (S. 87).

4. Return-Taster

Ruft wieder die vorherige Anzeige auf.

5. Graphic Edit-Bereich

Klicken Sie hier auf die gewünschte Position.

Sie können sowohl die Note(n) bestimmen als auch den Wert verändern. Siehe "6-1. Keyboard Edit-Bereich" (S. 98).

6. Keyboard Edit-Bereich

.

.

7. Set-Taster

Bestimmt die Note bzw. den Notenbereich, der eingestellt werden soll. Klicken Sie auf den Set-Taster, um den Notenbereich zu bestimmen. Siehe "6-2. Graphic Edit-Bereich" (S. 100).

8. Parameter Select-Taster

Ruft den gewünschten Parameter auf.

9. Schieberegler

Verändert den Parameterwert der ausgewählte Note(n). Bewegen Sie diesen Regler nach links bzw. rechts, um den Wert zu verändern.

10. Target

Im Keyboard Edit-Bereich erscheint eine rote Markierung.

Im Note Mode wird damit die aktuell gewählte Note angezeigt.

Im Anchor Mode wird die Note angezeigt, deren Parameter-Einstellungen verändert werden.

.

Siehe "6-1. Keyboard Edit-Bereich" (S. 98).

6-1. Keyboard Edit-Bereich

Wenn Sie an einer beliebigen Stelle im Graphic Edit-Bereich klicken, während Sie den Notenbereich einstellen bzw. nachdem Sie den Notenbereich eingestellt haben, wird die Note, auf die Sie klicken, als neues Ziel (Target) definiert und deren Wert sofort verändert. Seien Sie hier besonders vorsichtig.

Note Mode



Bestimmt die Zielnote, deren Einstellungen verändert werden sollen.

1. Klicken Sie auf den [Set]-Taster.

2. Klicken Sie auf die gewünschte Note im Keyboard Edit-Bereich.

Eine rote Markierung erscheint, und die Farbe des Balkens dieser Note wird ebenfalls verändert.

3. Klicken Sie erneut auf den [Set]-Taster, um den Edit Mode anzuwählen.

Wenn Sie eine Parameter-Einstellung verändern, ohne vorher den [Set]-Taster zu klicken. wird der Edit Mode automatisch angewählt.

4. Verändern Sie den Wert mithilfe des Schiebereglers unten im Key Edit-Menu.

(MEMO)

Im Note Mode wird die Zielnote ("Target") verändert, wenn Sie auf eine andere Note klicken. Sie können diese auch direkt über die Klaviatur bestimmen, indem Sie den [Set]-Taster klicken und dann die gewünschte Note spielen.

Range Mode



In diesem Modus werden alle Einstellungen des gewählten Bereiches auf einen identischen Wert gesetzt.

1. Klicken Sie auf den [Set]-Taster.

2. Klicken Sie im Keyboard Edit-Bereich auf die gewünschte unsterste und oberste Note.

Der ausgewählte Bereich wird grün markiert, und die Farbe der Balken wird ebenfalls verändert.

3. Klicken Sie erneut auf den [Set]-Taster, um den Edit Mode anzuwählen.

Wenn Sie eine Parameter-Einstellung verändern, ohne vorher den [Set]-Taster zu klicken, wird der Edit Mode automatisch angewählt.

4. Verändern Sie den Wert mithilfe des Schiebereglers unten im Key Edit-Menu.

MEMO

Sie können den Notenbereich auch direkt über die Klaviatur bestimmen, indem Sie den [Set]-Taster klicken und dann die gewünschten Noten spielen.



Anchor Mode

In diesem Modus können Sie einen Notenbereich mit einer Referenznote dazwischen bestimmen. Die Werte in diesem Bereich werden automatisch eingestellt.

1. Klicken Sie auf den [Set]-Taster.

2. Klicken Sie im Keyboard Edit-Bereich nacheinander auf die unterste Note, die Referenznote und die oberste Note.

Der ausgewählte Bereich wird grün markiert, und die Farbe der Balken wird ebenfalls verändert. Nach Bestimmen der Noten wird der Set Mode automatisch wieder verlassen.

3. Verändern Sie den Wert mithilfe des Schiebereglers unten im Key Edit-Menu.

MEMO

, Sie können den Notenbereich auch direkt über die Klaviatur bestimmen, indem Sie den [Set]-Taster klicken und dann die gewünschten Noten spielen.

TIP

Wenn die unterste bzw. oberste Note auf den gleichen Wert gestellt ist wie die Referenznote, wird bei Verändern des Wertes die unterste Note bzw. oberste Note als Grenze für das Verändern des Wertes definiert. Beispiel: Wenn die unterste Note und die Referenznote identisch sind



6-2. Graphic Edit-Bereich

Wenn Sie an einer beliebigen Stelle im Graphic Edit-Bereich klicken, während Sie den Notenbereich einstellen bzw. nachdem Sie den Notenbereich eingestellt haben, wird die Note, auf die Sie klicken, als neues Ziel (Target) definiert und deren Wert sofort verändert. Seien Sie hier besonders vorsichtig.

Draw Mode



In diesem Modus können Sie Parameterwerte einstellen, indem Sie im Graphic Edit-Bereich eine Hüllkurve zeichnen.

1. Positionieren Sie den Maus-Cursor an der gewünschten Start-Position, und zeichnen Sie durch Bewegen der Maus die gewünschte Hüllkurve.

Die so gezogene Linie bezeichnet die oberen Grenzwerte des Parameters.

7. Das Stretch Tune Edit-Menu

In diesem Menu können Sie das Stretch Tuning einstellen.

Die grundsätzliche Bedienung in diesem Menu entspricht dem Key Edit-Menu.

Der Einstellbereich ist: - 50 bis + 50.



* Bezüglich der Funktionen 1–10: Siehe "6. Das Key Edit-Menu" (S. 97).

Was ist Stretch Tuning?

Bei den meisten Pianos sind die tiefen Noten etwas tiefer und die hohen Noten etwas höher als im Vergleich zur gleichmäßigen Stimmung (Equal) bestimmt. Diese Stimmung kann mit dem Stretch Tuning nachgebildet werden.

11. Curve Type-Feld (unterer Bereich)

Bestimmt die aktuell gewählte Kurve.

12. Curve Select-Taster (unterer Bereich)

Klicken Sie hier, um eine andere Kurve für den Notenbereich A0–G#4 auszuwählen.

13. Curve Type-Feld (oberer Bereich)

Bestimmt die aktuell gewählte Kurve.

14. Cur	ve Select-Taster (oberer Bereich)
	Klicken Sie hier, um eine andere Kurve für den Notenbereich A4–C8 auszuwählen.
Editieren	der ausgewählten Kurve
1.	Klicken Sie auf die gewünschte Position im Graphic Edit-Bereich. Der Typ im Curve Type-Feld wechselt auf "User".
2.	Verändern Sie die Werte der gewünschten Note(n). Siehe "6. Das Key Edit-Menu" (S. 97).
Die versch	iedenen Kurven-Typen (Curve Type)
	Das V-Piano besitzt drei voreingestellte Kurventypen: "Gentle", "Standard" und "Deep". Diese können Sie auswählen und dann nachträglich anpassen.
Gentle	Flachere Kurve als "Standard".
Standard	Standard-Kurvenverlauf.
Deep	Steilere Kurve als "Standard".
User	Sie können die Kurve frei zeichnen.
	Bei "Gentle" "Standard" oder "Deep" können Sie an einer beliebigen Position im Graphic Edit-Bereich klicken oder einen Schieberegler bewegen. Die entsprechend geänderte Kurve wird dann automatisch in den User-Bereich übertragen.
	NOTE Die zuletzt eingestellten Werte werden im "User"-Speicher abgelegt. Stellen Sie sicher, dass sich im User-Bereich nicht bereits eine Kurve befindet, deren Einstellungen Sie behalten möchten. Beispiel: Wenn Sie für den unteren Notenbereich "Gentle" und für den oberen Notenbereich "User" auswählen und Sie dann auf eine Note unterhalb G#4 klicken, wird die Kurve für den unteren Notenbereich ebenfalls auf "User" umgestellt. Dabei werden dann die vorherigen "User"-Einstellungen durch die "Gentle"-Voreinstellungen überschrieben. Seien Sie daher vorsichtig, wenn Sie die Kurve im Grenzbereich zwischen unterem und oberem Notenbereich neu einstellen.

8. Die verschiedenen Menus 8-1. Windows-Version

.

File

Exit: schließt den V-Piano Editor.

Setup

Bestimmt den Port für die V-Piano Input/Output-Einstellungen unter **Set Up MIDI Devices** "Through" ermöglicht das Weiterleiten von MIDI-Daten eines MIDI-Gerätes über MIDI OUT des V-Piano an ein externes MIDI-Gerät.

Help

V-Piano Editor Manual ruft das V-Piano Editor Manual auf.

About V-Piano Editor zeigt die aktuelle Version des Programms an.

8-2. Macintosh-Version

V-Piano Editor

About V-Piano Editor zeigt die aktuelle Version des Programms an.

Quit V-Piano Editor schließt den V-Piano Editor.

Setup

Bestimmt den Port für die V-Piano Input/Output-Einstellungen unter **Set Up MIDI Devices** "Through" ermöglicht das Weiterleiten von MIDI-Daten eines MIDI-Gerätes über MIDI OUT des V-Piano an ein externes MIDI-Gerät.

Help

V-Piano Editor Manual ruft das V-Piano Editor Manual auf.



Dieses Produkt entspricht den europäischen Verordnungen EMCD 2004/108/EC und LVD 2006/95/EC.

-For the USA -

FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION RADIO FREQUENCY INTERFERENCE STATEMENT

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and

(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Unauthorized changes or modification to this system can void the users authority to operate this equipment. This equipment requires shielded interface cables in order to meet FCC class B Limit.

— For Canada ·

NOTICE

This Class B digital apparatus meets all requirements of the Canadian Interference-Causing Equipment Regulations.

AVIS

Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada.

-For the USA -

DECLARATION OF CONFORMITY Compliance Information Statement

Model Name : GP-7 Type of Equipment : Digita Responsible Party : Rolar Address : 5100 Telephone : (323)

Digital Piano Roland Corporation U.S. 5100 S. Eastern Avenue, Los Angeles, CA 90040-2938 (323) 890 3700



For China-

有关产品中所含有害物质的说明

本资料就本公司产品中所含的特定有害物质及其安全性予以说明。

本资料适用于 2007 年 3 月 1 日以后本公司所制造的产品。

环保使用期限



此标志适用于在中国国内销售的电子信息产品,表示环保使用期限的年数。所谓环保使用期限是指在自制造日起的规 定期限内,产品中所含的有害物质不致引起环境污染,不会对人身、财产造成严重的不良影响。 环保使用期限仅在遵照产品使用说明书,正确使用产品的条件下才有效。 不当的使用,将会导致有害物质泄漏的危险。

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

却从夕我	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
外壳 (壳体)	×	0	0	0	0	0
电子部件(印刷电路板等)	×	0	×	0	0	0
附件(电源线、交流适配器等)	×	0	0	0	0	0
O: 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。						
×:表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。						
因根据现有的技术水平,还没有什么物质能够代替它。						